

Instructions

WIRELESS CONTROLLER



背面ボタン2つ

ボタンレイアウト



メモ：
背面ボタンには ↓, ←, →, △, ○, □, X, L1, R1, L2, R2を割り当て可能です。
※バージョン2の場合はタッチパッド、L3、R3も割り当て可能です。

リマッピング方法

- 1.コントローラーをゲーム機に接続します。
- 2.リマッピングボタンをライトが点灯するまで長押しします。
- 3.ライトが点灯した状態で、K1またはK2ボタンを押しながら、割り当てたいボタンを押します。
リマッピングライトが素早く点滅(3回)するまで同時押しします。
素早く点滅しない場合は同じ作業を再度行って下さい。
- 4.ステップ3で設定が完了しましたら、リマッピングボタンをライトが消えるまで長押しします。
この作業を行わないと、背面ボタンは利用できません。
- 5.ライトが消えたら、動作確認を行って下さい。

リマッピング解除方法

- 1.コントローラーをゲーム機に接続します。
- 2.リマッピングボタンをライトが点灯するまで長押しします。
- 3.解除したい背面ボタンを押しながら、割り当てられているボタンを押します。
リマッピングライトがゆっくり点滅(3回)するまで同時押しします。
点滅しない場合は同じ作業を再度行って下さい。
- 4.ステップ3で設定が完了しましたら、リマッピングボタンをライトが消えるまで長押しします。
この作業を行わないと、設定の保存がされません。
- 5.ライトが消えたら、動作確認を行って下さい。

注意事項

他の多くの電気機器と同様に、以下の注意事項を守らないと、感電による重大な人身事故を引き起こす可能性があります。
感電、火災、周辺機器やコンソールの損傷による重傷または死亡の原因になることがあります。認可された充電ケーブルのみを使用してください。
ワイヤレスデバイスや充電ケーブルを濡らさないようにしてください。
暴風雨のときや長時間使用しないときは、充電ケーブルを抜いてください。
損傷を防ぐため、ワイヤレスデバイス、ケーブル、ケーブルのプラグまたはコネクタに座ったり、踏んだりしないでください。

つまずいたり、絡まったりする危険を減らすため、使わないケーブルは収納してください。また子供がケーブルで遊ばないように子供の手の届かない場所に収納してください。