

## DATOS TECNICOS

# TERMOFIJADORA

## TIPO CAIMAN

Plancha de calor y también conocida como sublimadora, Manual heat press, plana

- Tablero para ajuste de Tiempo y temperatura digital.
- controles por panel LCD
- base de cierre tipo caimán manual
- conexión: 110 voltios

**REFERENCIA: MP3802**



**Esta máquina no es adecuada para preparación de alimentos y para menores de edad.**

Esta máquina puede transferir fotos, palabras sobre algodón, fibra, metal, cerámica, vidrio, etc., adecuadas para la producción de regalos, publicidad.



## Parámetros técnicos:

**Machine Type:** Clamshell Heat Press

**Application:** T-shirt, Puzzle, Towel, etc.

**Voltage:** 220V 50/60Hz

**Current:** 3.6A for 38\*38cm size

**Current:** 5.5A for 40\*60cm size

**Time Range:** 0~999 sec.

⑥

## PARTES:

- ① Perilla de Ajuste de Presión
- ② Pantalla de Controlador
- ③ Interruptor de Alimentación
- ④ Enchufe(conexión de luz)
- ⑤ Placa de calentamiento
- ⑥ Mesa de Trabajo
- ⑦ Manija

# TERMOFIJADORA

## INSTRUCCIONES:

1. Conecte el enchufe(conexion de luz), luego encienda el interruptor de encendido, verifique que la luz indicadora funcione correctamente, luego puede configurar la temperatura y hora correctas que desee.
2. Después del ajuste la máquina se calentará.
3. Levante la manija, coloque los materiales de impresión en la mesa de trabajo, intente una presión correcta.
4. Cuando la máquina alcance la temperatura establecida, coloque los materiales de impresión en la mesa de trabajo, luego presione la manija hacia abajo, cuando alcance el tiempo establecido, la máquina suena, levante la manija y por último saque los materiales de impresión.

# CONTROLLER PROGRAM



Control Panel Window



P-1:Temp. Setting Mode.  
Touch SET & ▲▼ keys to set desired temp



P-2:Time Setting Mode.  
Touch SET & ▲▼ keys to set desired time



P-3: Touch SET & ▲ or ▼. Choose °C or °F.



P-4: Auto Power-off Mode  
Touch SET & ▲▼ keys to set auto-off time with 0~120 min range



Heat press enters into power off mode if machine is kept quietly for set time and without any operation



User can wake up heat press and start heating by touching any key

## **Preguntas:**

**P: La máquina se encuentra apagada cuando el interruptor de alimentación se encuentra encendido?**

R/: Debe verificar que todo el cable esté completamente suelto y luego debe verificar el interruptor.

**P: La máquina se apaga cuando alcance cierta temperatura?**

R/: 1. Debe verificar que no esté funcionando otra máquina de alta potencia.

2. Verifique la protección térmica se encuentre funcionando y revisar todo el cableado en el interior.

**P: Es difícil ajustar el botón de presión?**

R/: Debe añadir un poco de aceite lubricante en la conexión del tornillo.

**P: La placa de calentamiento no funciona?**

R/: Falló el controlador es decir element calefactor

1. Debe comprobar si todos los cables internos están apretados o sueltos.

2. Debe revisar si la luz está encendida o no.

**P: No hay temperatura o presión?**

R/: Se recomienda agregar y mantener durante 5 minutos hasta que la temperatura alcance lo que usted le haya indicado .

**P: El panel muestra “000”?**

R/: Eso se refiere a la temperatura del sensor si la línea está desconectada o cortada, debe acudir al equipo de soporte para obtener ayuda.