

## ボタン

- ①電源ボタン: 3秒長押しでオン/オフ; 短押しでスタート/一時停止
- ②[+]ボタン: 短押しで0.1Vを増加させる; 長押しで増加し続ける
- ③[-]ボタン: 短押しで0.1Vを増加させる; 長押しで増加し続ける
- ④光の色変更: マシンが一時停止している間、[+/-]を押して光の色を変更する
- ⑤タイミंगリセット: マシンが一時停止している間に、「+」と「-」を同時に押して3秒間保持すると、タイミंगがリセットされます。

## 環境光⑥

**電源オン/オフ:** マシンがオンのときに点灯し、マシンがオフのときに消灯

**運転中:** デフォルトライトは、7つの色 (赤/オレンジ/黄色/緑/青/ティール/紫) の中から選択できます。

**バッテリーインジケーター:** バッテリーが20%未満の場合オレンジ色に点灯、10%未満の場合赤色に点灯

## スクリーン⑦

**タイマー:** 自動タイマーは機械の運転中に開始し、機械が一時停止している間、タイマーは一時停止します。タイマーデータは電源オフ後も残ります。

**電圧:** 現在の電圧を示します。

**バッテリー:** 電源表示

## ニードル深さ調整

グリップを回転させてニードルの深さを調整、0~4mm

## グリップ⑧

市販のほとんどのカートリッジに対応

## テクニカル・データ

モーター	ブラシレスDC超小型モーター
寸法	33mm X135mm
重さ	167g (バッテリー含まず)
ストローク	4.0mm
運転時間	役5~10時間
騒音レベル	最大70db(A)
スクリーン	TFT0.96"LCD(RGB160*80)
バッテリー	18500リチウムイオンバッテリー 定格容量:2000mAh 定格電圧:3.7V 充電パラメーター 5v = 0.5a /5v == 1a

## 注意

- マシンは45分間停止している間、自動的に電源が切れます。
- 3時間の充電時間で役5時間の運転時間。
- マシンを乾燥させ、お子様から遠ざけてください。
- 使用後は滅菌してください。

