

# AIRVALENT

---

## Guide de démarrage rapide



# Téléchargez l'application **AIRVALENT** pour:

- ◇ Choisir votre affichage AIRVALENT
- ◇ Accéder aux données et à l'historique du moniteur
- ◇ Régler les intervalles de temps de mesure
- ◇ Étalonner les mesures de CO2
- ◇ Recevoir des notifications sur votre dispositif mobile



© 2023 Aspired SIA. Tous droits réservés App. Store et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google sont des marques commerciales de Google LLC.

## Indicateurs clés

### Niveaux de CO2

**Inférieur à 1000 ppm** - niveau optimal de CO2 à l'intérieur

**De 1000 à 1500 ppm** - diminution des capacités cognitives, nuisible pour les personnes sensibles

**De 1500 à 2000 ppm** - mauvaise qualité de l'air, somnolence, l'exposition prolongée peut causer des risques pour la santé

**Supérieur à 2000 ppm** - air stagnant, vicié, étouffant, peut provoquer une accélération du rythme cardiaque et des nausées

### Température et humidité

Pour un environnement intérieur confortable et sain, il faut viser une température intérieure comprise entre **+18** et **+24** °C (**+64** et **+75** °F) et une humidité relative (%HR) comprise entre **30%** et **50%**, car le % de l'HR a un impact significatif sur notre perception de la température et sur notre confort général.

## La configuration d'AIRVALENT

La configuration d'AIRVALENT est aussi simple que la respiration!

Branchez-le simplement pour le charger, attendez que l'écran s'allume et c'est tout!

Pour des fonctions de personnalisation supplémentaires, connectez votre moniteur d'air à l'application AIRVALENT !



- Évitez d'exposer l'AIRVALENT à des vibrations excessives
- L'AIRVALENT ne résiste pas aux chocs
- N'exposez pas l'AIRVALENT à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes
- N'utilisez pas l'AIRVALENT dans un environnement très humide (> 85 %)

Scannez le code QR pour accéder à  
**la Notice d'utilisation**



ou visitez [www.airvalent.com/user-manual](http://www.airvalent.com/user-manual)