

AIRVALENT

Greitos pradžios vadovas



Atsisiųskite **AIRVALENT** programėlę:

- ◇ AIRVALENT ekranui pasirinkti
- ◇ Priesti prie monitoriaus duomenų ir istorijos
- ◇ Nustatyti matavimo laiko intervalus
- ◇ Kalibruoti CO2 rodmenis
- ◇ Gauti mobiliuosius pranešimus



© 2023 m. RAB „Aspired“.
Visos teisės saugomos. „App store“ ir
„Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių
ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
„Google Play“ ir „Google“ logotipas yra
„Google“ LLC prekių ženklai.

Pagrindiniai indikatoriai

CO2 lygiai

Mažiau nei 1000 ppm - optimalus CO2 lygis patalpose

1000 - 1500 ppm - sumažėję pažinimo gebėjimai, nesveika jautriems žmonėms

1500 - 2000 ppm - prastas oras, mieguistumas, ilgesnis buvimas gali kelti pavojų sveikatai

Daugiau kaip 2000 ppm - sustingęs, užsistovėjęs, tvankus oras, gali padažnėti širdies ritmas ir pykinti

Temperatūra ir drėgmė

Kad patalpų aplinka būtų patogi ir sveika, stenkitės, kad patalpų temperatūra būtų nuo **+18 - +24 °C (+64 - +75 °F)**, o santykinė oro drėgmė (%RH) – **30% - 50%**, nes %RH turi didelę įtaką mūsų temperatūros suvokimui ir bendram patogumui.

AIRVALENT nustatymas

Nustatyti AIRVALENT taip pat paprasta, kaip ir kvėpuoti!

Tiesiog įjunkite jį, kad įkrautumėte, palaukite, kol įsižiebs ekranas, ir naudokite!

Jei norite papildomų funkcijų, oro monitorių prijunkite prie AIRVALENT programėlės!



- Venkite, kad AIRVALENT būtų veikiamas pernelyg didelės vibracijos
- AIRVALENT nėra atsparus smūgiams
- Nelaikykite AIRVALENT tiesioginiuose saulės spinduliuose arba ekstremalioje temperatūroje
- Nenaudokite AIRVALENT aplinkoje, kurioje yra didelė drėgmė (>85 %)

Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte
naudotojo vadovą



arba apsilankykite www.airvalent.com/user-manual