

corretas. Aperte novamente a tampa da bateria certificando-se de qu'a junta permanece instalada de modo a garantir qu'a unidade continua estanque à água (à prova de salpicos).

ES - FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO - Retirer l'étiquette de la batterie segura que sobresale de la tapa de la batterie pour encender l'unité. Le son de l'alarme sonará et le temporizador mostrará '00: 00:00'. El temporizador está listo para usar. Puede ajustar el temporizador mediante los botones numerados para horas, minutos y segundos. Para iniciar el temporizador, pulse el botón START/MEM. Una vez transcurrido el tiempo de cuenta regresiva, la alarma sonará continuamente y la pantalla parpadeará.

El temporizará continuará la cuenta ascendente y se detendrá una vez se hayan alcanzado 99 horas, 99 minutos y 99 segundos con posterioridad al tiempo transcurrido establecido originalmente.

El temporizador recordará el último intervalo de tiempo introducido y se podrá acceder a él pulsando una vez el botón START/MEM (iniciar/memoria), pero solo después de que se haya pulsado el botón STOP/CLEAR (parar/borrar).

AJUSTE DE VOLUMEN - Pulse el botón para seleccionar el nivel de sonido de la alarma.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA - Sustituya la pila cuando el símbolo 'PILA BAJA' se ilumine o cuando se atenúe la pantalla. Retirez la batterie de la batterie avec un destornillateur et insérez les piles AAA en asegurándose de las polaridades son correctas.

Vuelva apretar la cubierta del compartimento de la batería asegurándose de que la junta permanezca colocada en su sitio para garantizar que la unidad continúe siendo resistente al agua (a prueba de salpicaduras).



RÉSISTANT À L'EAU COMPTE À REBOURS



Fourni par

Electronic Temperature Instruments Ltd Worthing ·
West Sussex · BN14 8HQ 01903 202151 ·
sales@etiltld.com · etiltld.com

Mode d'emploi

Code produit:

806-150



FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT - Retirez l'étiquette de batterie transparente qui dépasse du couvercle de la batterie pour allumer l'appareil. La tonalité d'alarme retentira et la minuterie affichera '00:00:00'. La minuterie est alors prête à l'emploi.

Pour régler la minuterie, appuyez sur les boutons numérotés pour les heures, les minutes et les secondes.

Pour démarrer la minuterie, appuyez sur le bouton START/MEM. Une fois le compte à rebours écoulé, l'alarme retentira en continu et l'affichage clignotera.

La minuterie continuera à compter, s'arrêtant une fois qu'elle aura atteint 99 heures, 99 minutes et 99 secondes après que le temps réglé se soit écoulé, à moins que vous n'appuyiez sur STOP/CLEAR.

La minuterie se souviendra de la dernière heure saisie qui peut être rappelée par une simple pression sur le bouton START/MEM.

RÉGLAGE DU VOLUME - Appuyez sur le bouton  sélectionner le niveau sonore de l'alarme.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE - Remplacez la batterie lorsque 'Lo Bat' s'allume ou si l'affichage s'assombrit. Retirez le couvercle des piles avec un tournevis et insérez deux piles AAA en vous assurant que les polarités sont correctes. Resserrez le couvercle des piles en veillant à ce que le joint reste en place afin que la minuterie reste étanche.

GARANTIE - Cet instrument est couvert par une garantie d'un an contre les défauts de composants ou de fabrication. Pendant cette période, les produits qui s'avèrent défectueux seront, à la discrétion d'ETI, soit réparés, soit remplacés sans frais.

La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une usure normale, des conditions de stockage anormales, une utilisation incorrecte, une mauvaise utilisation accidentelle, un abus, une négligence, une mauvaise application ou une modification. Tous les détails de la responsabilité sont disponibles dans les conditions générales de vente d'ETI sur etilt.com/terms. Conformément à notre politique de développement continu, nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications de produits sans préavis.

FR - FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT - Supprime la languette dépassant du cache du compartiment de la pile pour allumer l'appareil. L'alarme retenue et la minuterie affiche '00:00:00'. La minuterie est prête à l'emploi. Pour régler la minuterie, appuyez sur les touches numérotées pour définir les heures, les minutes et les secondes. Pour lancer la minuterie, appuyez sur le bouton START/MEM. Lorsque le compte à rebours est dépensé, l'alarme se maintient en continu et l'affichage s'affiche.

La minuterie continue de décompter le temps et s'arrête lorsqu'elle atteint 99 heures, 99 minutes et 99 secondes après la durée initiale.

La minuterie garde en mémoire la dernière durée saisie : il est possible de l'afficher à nouveau en facilitant une fois sur le bouton START/MEM, mais uniquement après avoir appuyé sur le bouton STOP/CLEAR.

RÉGLAGE DU VOLUME - Appuyez sur le bouton du niveau  pour régler sonore de l'alarme.

REPLACEMENT DE LA PILE - Remplacer la pile lorsque le symbole 'LO BAT' apparaît ou que l'affichage devient plus faible. Retirez le couvercle de la batterie avec un tournevis et insérez deux piles AAA en vous assurant que les polarités sont correctes. Fixer à nouveau le cache en veillant à bien remettre en place le joint pour que l'appareil reste parfaitement étanche à l'eau (protection contre les projections).

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG - Die durchsichtige Schutzfolie, die über die Batteriefachabdeckung herausragt, entfernen, um das Gerät einzuschalten. Der Signalton ertönt und der Timer zeigt '00:00:00' an. Der Timer est nonne einsatzbereit. Um den Timer zu stellen, die Zifferntasten für Stunden, Minuten und Sekunden drücken. Um den Timer zu starten, den START/MEM Knopf drücken. Wenn der Countdown abgelaufen ist, ertönt ein durchgängiger Signalton und die Anzeige blinkt.

Der Timer zählt weiter und stoppt 99 Stunden, 99 Minuten und 99 Sekunden nachdem die ursprünglich eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Der Timer speichert die zuletzt eingegebene Zeit. Diese kann durch Drücken der START/MEM-Taste abgerufen werden, jedoch erst nachdem die STOP/CLEAR-Taste gedrückt wurde.

STOPPUHR - Bevor Sie die Stoppuhr-Funktion nutzen, überprüfen Sie, dass alle Werte des Timers gelöscht sind und '00:00:00' angezeigt wird.

Drücken Sie die START/MEM-Taste, um die Stoppuhr zu starten. Drücken Sie die STOP/CLEAR-Taste einmal, um zu stoppen und nochmals, um die Zeit zurückzusetzen. **EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE** - Drücken Sie die um die  -Goût, Lautstärke für den Alarm auszuwählen.

BATTERIEWECHSEL - Ersetzen Sie die Batterie, wenn das 'LO BAT'-Symbol aufleuchtet oder wenn das Display dunkler wird. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel mit einem Schraubenzieher und legen Sie zwei AAA-Batterien mit richtiger Polung korrekt sind. Schrauben Sie die Batterieabdeckung wieder fest und achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht verrutscht, um sicherzustellen, dass das Gerät wasserdicht (spritzwassergeschützt) bleibt.

IT - FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO - Per avviare l'unità, togliere la linguette trasparente della batteria che fuoriesce dal relativo coperchio. Suonerà l'alarme e sul timer comparirà '00:00:00'. Il timer est pronto all'uso. Per impostarlo, premere i bottoni numerati per minerali, minuti e secondi. Par avviarlo, premere il pulsante START/MEM (AVVIO/MEMORIA). Una volta completato il conteggio alla rovescia l'allarme suonerà continuamente e il display lampeggerà.

Il timer continue à contare e si fermerà una volta raggiunte 99 ore, 99 minuti e 99 secondi dopo il tempo trascorso impostato in origine.

Il timer ricorderà l'ultimo orario inserito che può essere richiamato premendo una volta il pulsante START/MEM, ma soltanto dopo aver premuto il pulsante STOP/CLEAR.

IMPOSTAZIONE VOLUME - Premere il pulsante per selezionare  livello della sveglia.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA - Sostituire la batterie lorsqu'il illumine le symbole 'LO BAT' ou la luminosité de l'affichage si abbassa. Togliere il coperchio della battery con un cacciavite e inserire due battery AAA assicurandosi che the polarità siano corrette. Riavvitare la cover della batteria assicurandosi che la guarnizione sia nella posizione corretta affinché il dispositivo rimanga impermeabile (antischizzo).

PT - UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO - Remover a etiqueta da pilha clara da saliência da tampa da pilha para ligar a unidade.

O alarm sonoro soará eo temporizador exibirá '00:00:00'. O temporizador está pronto para usar. Para configurar o temporizador, premir os botões numerados para as horas, minutos e segundos. Para configurar o temporizador, premir o botão START/MEM. Uma vez decorrido o tempo de contagem regressiva, o alarm soará continuamente eo visor piscará.

O temporizador continuará a contagem crescente, parando assim que chegar às 99 horas, 99 minutos e 99 segundos depois de decorrido o tempo definido originalmente.

O temporizador memorizará a última hora introduzida, a qual pode ser recuperada premindo uma vez o botão START/MEM (Iniciar/Memória), mas apenas depois de premir o botão STOP/CLEAR (Parar/Limpar).

DEFINIÇÃO DE VOLUME - Prima o botão o nível de  pour sélectionner som do alarm.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA - Substitua a bateria quando o símbolo 'LO BAT' acender or se a intensidade da luz do visor diminuir. Remova a tampa da bateria com uma chave de fenda e insira duas pilhas AAA , certificando-se as polaridades estão

