



TIMEWASH®
COMPTE À REBOURS
MINUTEUR



Mode d'emploi

Code produit:

806-201

Fourni par
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com

FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT -

Retirez le couvercle des piles avec un tournevis et insérez deux piles AAA en vous assurant que les polarités sont correctes. Resserez le couvercle des piles en veillant à ce que le joint reste en place afin que la minuterie reste étanche.

Une tonalité d'alarme retentira et la minuterie affichera '00:00'. La minuterie est alors prête à utiliser.

POUR RÉGLER L'HEURE DEMANDÉE - Pour régler la minuterie, appuyez sur le bouton 'SET' situé à l'arrière de l'appareil. Les durées prédéfinies sont de 20, 30, 40 secondes et 1, 2, 3, 4 et 10 minutes.

L'heure préréglée programmée s'affichera à l'écran. Veuillez noter que pendant la programmation de l'heure préréglée, le détecteur de mouvement ne fonctionnera pas. Une fois l'heure choisie réglée, le détecteur de mouvement recommencera à capturer le mouvement après cinq secondes.

POUR UTILISER LA MINUTERIE - Agitez votre main devant le détecteur de mouvement pour activer le temps préréglé sélectionné, le symbole de la main de lavage apparaîtra alors à l'écran lorsque le compte à rebours se produira. Une fois le temps écoulé, l'alarme retentira et les chiffres clignoteront. Après 10 secondes, l'affichage se réinitialise à l'heure préréglée sélectionnée. Si le capteur n'est pas actif pendant deux minutes, il s'éteindra automatiquement.

La minuterie se souviendra de la dernière heure sélectionnée qui peut être rappelée par un mouvement de la main devant le détecteur de mouvement. Lorsque vous agitez à nouveau la main devant le détecteur de mouvement, la minuterie commencera à décompter.

La minuterie est fournie avec un tampon Velcro pour un positionnement facile.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE - Remplacez la batterie lorsque le symbole de batterie faible s'allume ou si l'affichage s'assombrit. Retirez le couvercle des piles avec un tournevis et insérez deux piles AAA en vous assurant que les polarités sont correctes. Resserez le couvercle des piles en veillant à ce que le joint reste en place afin que la minuterie reste étanche.

GARANTIE - Cet instrument est couvert par une garantie d'un an contre les défauts de composants ou de fabrication.

Pendant cette période, les produits qui s'avèrent défectueux seront, à la discrétion d'ETI, soit réparés, soit remplacés sans frais. La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une usure normale, des conditions de stockage anormales, une utilisation incorrecte, une mauvaise utilisation accidentelle, un abus, une négligence, une mauvaise application ou une modification. Tous les détails de la responsabilité sont disponibles dans les conditions générales de vente d'ETI sur etiltd.com/terms.

Conformément à notre politique de développement continu, nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications de produits sans préavis.