

Vaginal Massager Guide

ENGLISH

How to use

Use this massager to stimulate your clitoris, labia or other erogenous zones, like your nipples, inner thighs or neck. The intense vibrations can help to improve the blood circulation. Switch between speeds and vibration with the control button. Please note, this product is not for anal use.

Instructions for rechargeable products

- Do not charge your product in or around water.
- Only use the provided USB charger cable, using a different cable might damage the product.
- Do not force the charging cable, or you might damage the connectors. Make sure the plug aligns with the port, then connect it.
- Plug your charging cable into a USB port.

Environmental protection

- The “crossed-out bin” symbol indicates that this product, and the batteries it contains, cannot be disposed with household waste. The symbol indicates separate collection for electrical and electronic equipment.

Warnings

- Splash proof products cannot be used in water but can be cleaned with water.

NEDERLANDS

Hoe te gebruiken

Gebruik deze massager om je vagina, clitoris of andere erogene zones te stimuleren, zoals je tepels, binnenkant van de dijen, of nek. De intense vibraties kunnen helpen de bloedcirculatie te verbeteren. Wissel tussen de verschillende vibraties en snelheden met een druk op de knop. Let op, dit product is niet voor anaal gebruik.

Instructies voor oplaadbare producten

- Laad je product niet op in of in de buurt van water.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel, het gebruik van een andere kabel zou het product kunnen beschadigen.
- Forceer de oplaadkabel niet, anders zou je de connectoren kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat de plug uitgelijnd is met de port en verbind ze daarna met elkaar.
- Stop de oplaadkabel in een USB-poort.

Milieubescherming

- Het ‘doorgestreepte prullenbak’ symbool laat zien dat dit product, en de bijbehorende batterijen, niet bij het huisafval kan. Het symbool geeft aan dat batterijen apart verzameld moeten worden.

Waarschuwingen:

- Spatwaterbestendige producten kunnen niet in het water gebruikt worden, maar wel worden schoongemaakt met water.

DEUTSCH

Wie zu verwenden

Verwenden Sie dieses Massagegerät, um Ihre Vagina, Ihre Klitoris oder andere erogene Zonen, wie z. B. Ihre Brustwarzen, die Innenseiten der Oberschenkel oder Ihren Nacken zu stimulieren. Die intensiven Vibrationen können helfen, die Durchblutung zu verbessern. Wechseln Sie per Knopfdruck zwischen verschiedenen Vibrationen und Geschwindigkeiten. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht für den analen Gebrauch verwendet werden kann.

Anleitungen für wiederaufladbare Produkte

- Laden Sie Ihr Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser auf.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel, die Verwendung eines anderen Kabels könnte das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie das Ladekabel nicht mit Gewalt, da Sie sonst die Anschlüsse beschädigen könnten. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker auf den Anschluss ausgerichtet ist, und schließen Sie ihn dann an.
- Schließen Sie das Ladekabel an einen USB-Anschluss an.

Schutz der Umwelt

- Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne" weist darauf hin, dass dieses Produkt und die darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin.

Warnungen

- Spritzwassergeschützte Produkte können nicht im Wasser verwendet werden, können aber mit Wasser gereinigt werden.

FRANÇAIS

Mode d'emploi

Utilisez ce masseur vaginal pour stimuler votre clitoris, vos petites lèvres ou toute autre zone érogène, comme vos mamelons, l'intérieur de vos cuisses ou votre cou.

Les vibrations intenses peuvent aider à améliorer la circulation sanguine. Vous pouvez changer les différentes vibrations et vitesses en utilisant la télécommande. Ce produit n'est pas destiné à un usage anal.

Instructions pour les produits rechargeables

- Ne pas charger votre produit dans l'eau ou à proximité d'eau.
- Utilisez uniquement le câble de chargement USB fourni, l'utilisation d'un autre câble pourrait endommager le produit.
- Ne pas forcer sur le câble de chargement, sinon vous risquez d'endommager les connecteurs. Assurez-vous que la prise soit bien alignée avec le port, puis branchez-le.
- Branchez votre câble de chargement dans un port USB.

Protection de l'environnement

- Le logo "poubelle barrée" indique que ce produit et ses piles ne peuvent pas être jetés dans une poubelle traditionnelle avec les déchets ménagers. Le symbole indique une collecte séparée pour les équipements électriques et électroniques.

Mises en garde

- Les produits résistants aux éclaboussures ne peuvent pas être utilisés dans l'eau mais peuvent être nettoyés avec de l'eau.

ESPAÑOL

Modo de empleo

Utiliza este masajeador para estimular tu clitoris, labios vaginales u otras zonas erógenas, como los pezones, el interior de los muslos o el cuello. Las intensas vibraciones pueden ayudar a mejorar la circulación sanguínea. Cambia de velocidad y vibración con el botón de control. Ten en cuenta que este producto no es para uso anal.

Instrucciones para los productos recargables

- No cargue su producto en o cerca del agua.
- Utilice únicamente el cable de carga USB suministrado, el uso de un cable diferente podría dañar el producto.
- No fuerce el cable de carga, ya que podría dañar los conectores. Asegúrese de que el enchufe esté alineado con el puerto y luego conéctelo.
- Enchufe el cable de carga en un puerto USB.

Protección del medio ambiente

- El símbolo del "cubo de basura tachado" indica que este producto y las pilas que contiene no pueden depositarse en la basura doméstica. El símbolo indica la recogida por separado de los equipos eléctricos y electrónicos.

Advertencias

- Los productos a prueba de salpicaduras no pueden utilizarse en el agua, pero pueden limpiarse con agua.

ITALIANO

Istruzioni per l'uso

Usa questo massaggiatore per stimolare il clitoride, le labbra o altre zone erogene, come i capezzoli, l'interno coscia o il collo. Le intense vibrazioni possono aiutare a migliorare la circolazione sanguigna. Cambia velocità e vibrazione con il pulsante di controllo. Si prega di notare che questo prodotto non è per uso anale.

Istruzioni per i prodotti ricaricabili

- Non caricare il prodotto dentro o nei pressi di acqua.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica USB in dotazione, l'uso di un cavo diverso potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non forzare il cavo di ricarica, altrimenti si potrebbero danneggiare i connettori. Assicurarsi che la spina sia allineata con la porta, quindi collegarla.
- Inserire il cavo di ricarica in una porta USB.

Tutela dell'ambiente

- Il simbolo del "cestino barrato" indica che questo prodotto e le batterie in esso contenute non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Il simbolo indica una raccolta separata per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Avvertenze

- I prodotti antispruzzo non possono essere utilizzati in acqua ma possono essere puliti con acqua.

РУССКИЙ

Как использовать:

Используйте этот массажер для стимуляции клитора, половых губ или других эrogenных зон, таких как соски, внутренняя поверхность бедер или шея. Сильные вибрации могут помочь улучшить кровообращение. Переключайтесь между скоростями и вибрацией с помощью кнопки управления. Обратите внимание, этот продукт не предназначен для анального использования.

Инструкция к перезаряжаемой продукции

- Не заряжайте устройство в воде или рядом с ней.
- Используйте только прилагаемый USB-кабель для зарядки, использование другого кабеля может повредить устройство.
- Не прилагайте чрезмерных усилий к зарядному кабелю, иначе вы можете повредить разъемы. Убедитесь, что штекер совмещен с портом, затем подключите его.
- Подключите зарядный кабель к USB-порту.

Предупреждения

- Влагозащищенные продукты нельзя использовать в воде, но их можно мыть водой.

MAE B

Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen
The Netherlands

www.intimatehealth.eu