

Asennusohje

MS-AA-FI maa-asennusteline

Tuotesisältö

- Sivupalkki 1150mm 2kpl
- Päätypalkki 579mm 2kpl
- Päätjalka 579mm 4kpl
- Säätojalka 4kpl
- Varustepussi 1kpl sisältäen; Lukkoruuvi M8x16 40kpl, Kuusioruuvi M8x25 4kpl, Lukitusmutteri M8 44kpl, Aluslevy 44kpl

Kokoonpano

- Avaa tuotepakkaus ja tarkista, että tuotesisältö täsmää
- Kiinnitä sivu- ja päätypalkit (osat nro 2 ja 3) toisiinsa lukkoruuvein, lukitusmutterein ja aluslevyin 8kpl kutakin
- Kiinnitä päätjalat (osa nro1) lukkoruuvein, lukitusmutterein ja aluslevyin 4kpl kutakin/jalka
- Varmista tarvittava telineen korkeus (328-428mm) ja kiinnitä säätojalkat (osa nro4) lukkoruuvein, lukitusmutterein ja aluslevyin 4kpl kutakin/jalka
- Tee loppukiristys kaikille muttereille
- Ulkoyksikön kiinnittämiseen varustepussissa M8x25 kuusioruuvit, sovittelevyt ja lukitusmutterit
- Telineessä on kiinnitysreiät sulatusvesikaukalolle VDR-AA-FI ja säätojaloissa kiinnitysreiät telineen ankkurointia varten alustaan

