



## B&G Mini Dust R 1151 M

### - Teileliste und Bedienungsanleitung -

Gebührenfreie Bestellnummer  
Tel: 0800/ 1013022 • Fax: 0800/ 1013023  
WEEE-Reg.Nr. DE61321881

#### Einleitung

- Insektizide Stäube lassen sich in Ritzen und Spalten, in kleinen Hohlräumen, hinter Fußleisten und ähnlichen Umgebungen ausbringen. Sie sind jedoch nicht zum offenen Ausbringen geeignet.
- Auch fluoreszierende Spurenpulver zum Nachverfolgen von Nagerwechsellern lassen sich mit dem Stäubegerät ausbringen.
- Stäube sollten grundsätzlich als sehr dünner gleichmäßiger Belag ausgebracht werden. Dicke Staubschichten wirken auf Insekten repellent.

#### Sicherer Einsatz

- Die beim Ausbringen von Stäuben zu treffenden Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen richten sich jeweils nach der Gebrauchsanweisung des auszubringenden Staubes.
- Bei Lagerung und Transport des Gerätes ist die Schutzkappe auf den Auslass zu setzen, um unbeabsichtigtes Stäuben zu vermeiden.

#### Integriertes Zubehör

- Zum optimalen Ausbringen lassen sich je 2 unterschiedliche Spitzen sowie 3 x 10 cm-Verlängerungsstücke, die im hohlen Pumpstab bereit liegen, auf den Auslass aufsetzen.
- Zum Entnehmen des 5-teiligen Zubehörs wird die weiße Kappe vom Pumpstab abgezogen.

#### Befüllen des Stäubetanks


- Zum Befüllen des Gerätes mit Staub wird der Tank durch Drehen der transparenten gelben Schraube geöffnet. Nach Befüllen verschließen. Gegen Verklumpen können Kieselsteine in den Staubbehälter gegeben werden.

#### Reibungsloser Betrieb


- Sollte der Pumpstab nicht widerstandsfrei gleiten, kann etwas Graphitpulver in die Öffnung am Pumpstab eingebracht werden.

#### Hinweise zur Dosierung

- Die auszubringende Staubmenge lässt sich durch die Stellung des Ausbringschlauches in gewissen Grenzen beeinflussen:



a) Schlauch oben →  
geringste  
Staubmenge



b) Schlauch unten →  
größte Staubmenge

#### Ersatzteilliste

- 1.....MDR-1.....Kappe des Pumpstabes
- 2.....MDR-2.....Pumpverschluss
- 3.....1174.....3 seitliche Schrauben
- 4.....MDR-4.....Pumpstab
- 5.....DR-020.....Pumpstück
- 6.....MDR-7.....Staubbehälter
- 7.....MDR-8.....Dichtung des Staubbehälters
- 8.....MDR-9.....Verschluss des Staubbehälters
- 9.....MDR-10.....Kappe zum Verschließen
- 10.....MDR-11.....seitliches Ausbringstück
- 11.....MDR-12.....verlängerte Ausbringspitze
- 12.....MDR-13.....3 x 10cm Verlängerungen
- 13.....VT-616.....Feder
- 14.....MDR-15.....Verschlussball

