

M2
Brigii

Brigii M2

Mode d'emploi



Avant d'utiliser cet produit, veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et suivre strictement les exigences opérationnelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à notre équipe d'après-vente, nous ferons de notre mieux pour résoudre les problèmes dès que possible. Après l'avoir lu, veuillez conserver les instructions pour référence future.

Consignes de sécurité importantes

S'il vous plaît de suivre les précautions de sécurités lors de l'utilisation de Brigii l'aspirateur à main,y compris les suivantes:

1. Ne pas laisser être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. Cet appareil Brigii n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes ayant des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu la supervision ou les instructions d'une personne responsable concernant l'utilisation de l'appareil pour s'assurer que ils peuvent l'utiliser en toute sécurité.
3. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles, telles que la barre de brosse. Ne dirigez pas le tuyau, la baguette ou les outils vers vos yeux ou vos oreilles et ne les mettez pas dans votre bouche.
4. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée; garder à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout ce qui peut réduire la circulation de l'air.
5. Le filtre doit être nettoyé au moins une fois par mois et doit être nettoyé à temps lorsqu'il y a de la poussière visible sur le filtre.
6. Avant de ranger et ajouter/retirer des composants, éteignez l'appareil et débranchez-le. Arrêtez d'utiliser cet appareil pendant qu'il recharge.

7. Avant l'installation, il est essentiel de vérifier que le filtre a été installé correctement ou s'il est endommagé. Assurez que le filtre est préparé et correctement installé avant de mettre l'appareil sous tension. Et conservez les filtres dans un environnement sec après le nettoyage quotidien afin que la machine fonctionne bien.
8. Gardez cet appareil externe à l'écart de la pluie ou de l'humidité . Ne pas exposer cet appareil aux sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
9. Ne lavez jamais l'appareil à l'eau et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide. Ne manipulez aucune partie de la prise ou de l'appareil avec les mains mouillées.
10. Avant utilisation de la machine, assurez qu'il n'y a pas d'objets plus gros que les tuyaux d'aspirateur dans la zone de nettoyage afin de ne pas obstruer la sortie d'air. Évitez de ramasser des objets durs ou pointus et ne ramassez rien qui brûle ou qui fume, comme des verres, des clous, des cigarettes, des allumettes et des cendres chaudes. N'utilisez jamais l'appareil pour absorber des liquides ou de grand nombre de poudres (chaux, farine, etc.)
11. N'essayez jamais de réparer ou de remplacer des pièces vous-même l'appareil sauf pour les professionnels et les licenciés.
12. Cet appareil est assemblé avec un jeu de batteries au lithium-ion. N'exposez pas la batterie au feu, à des températures excessives (supérieures à 130 °C (266°F)) ou à d'autres risques. Sinon, les batteries peuvent exploser dans un incendie.
13. N'utilisez pas une batterie endommagée ou modifiée. Sinon, les batteries peuvent exploser dans un incendie.
14. L'utilisation et le stockage doivent dans une zone protégée et sèche à température à 0-40°C (32°F-104°F). Cet aspirateur à main ne peut pas être

rechargé lorsque la température est supérieure à 40°C(104°F).

15. La vitesse de la recharge peut être significativement plus lente que prévue avec des températures inférieures à 10°C (50°F). Ne laissez pas la batterie dans le chargeur plus de 24 heures.

16. Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions, sinon cela pourrait endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

17. N'essayez pas de démonter la batterie.

18. Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau ou au savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin.



Le symbole sur le produit ou son emballage indique:

Ne devez pas jeter les appareils électriques avec vos ordures ménagères non triées; utilisez des installations de collecte séparées. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations concernant les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être.

Paramètres de produit

Nom du produit Aspirateur à main			
Modèle	M2	Poids net	Environ 485g
Entrée noimnale	5V  2A	Maximum d'énergie	65W
Batterie au lithium	2000mAh*3	Dimension	57*57*260mm

Dépannage

Condition	Raisons	Solutions
Bruit anormal lors de l'utilisation	Mauvaise utilisation du filtre et le blocage d'objets	Éteignez l'alimentation, sortez des objets, installez le filtre correctement
Diminution de l'aspiration	Buse de la sortie d'air d'aspiration ou filtre est obstrué	Nettoyez la sortie d'air ou le filtre
	Le réservoir à poussière est plein	Vider le réservoir à poussière
	Batterie épuisée	Recharger
	Le filtre est obstrué, ce qui fait chuter la puissance d'aspiration	Lavez le filtre à temps selon les instructions ou changez le filtre à temps

Perte de puissance	Pas d'appui sur le pouvoir	Appui 2s
	Déchargée	Recharger
	Le blocage a provoqué une coupure thermique	Nettoyez le réservoir à poussière ou le filtre
	Température ambiante inférieure à -7,5 °C (-45,5 °F)	Veuillez vous assurer que la température est entre -7,5 °C et 50 °C (-45,5 °F-122 °F)

Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez contacter notre équipe de support support@brigii.com / support_eu@brigii.com



www.brigii.com