





## Istruzioni per l'installazione e l'uso

### 10. Sottomenu Funzioni temporali 2,3

Data e ora sono impostate qui

Impostazione dell'ora

- Attiva la tastiera con il tasto
- Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu "Modifica codice"
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare il "Menu amministratore"
- Conferma con il tasto Viene visualizzata la voce menu "crea utente"
- Scorrere con il tasto 2 fino a "Impostazioni Amministratore Funzioni tempo"
- Conferma la selezione con Viene visualizzata la voce di menu "Ora"
- Conferma con il tasto
- Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
- Immettere l'ora (2 cifre) conferma
- Immettere i minuti (2 cifre) e conferma
- "I dati sono stati salvati" appare sul display

Impostazione della data

- Attiva la tastiera con il tasto
- Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu "Modifica codice"
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare il "Menu amministratore"
- Conferma con il tasto Viene visualizzata la voce menu crea utente
- Scorrere con il tasto 2 fino a "Impostazioni Amministratore Funzioni tempo"
- Conferma la selezione con Viene visualizzata la voce di menu "Data"
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare la voce di menu "Data"
- Conferma con il tasto
- Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
- Immettere il giorno (2 cifre) e conferma
- Immettere il mese (2 cifre) e conferma
- Immettere l'anno (2 cifre) e conferma
- "I dati sono stati salvati" appare sul display

2 solo con secuENTRY 7000 pro  
3 solo con secuENTRY 7100 pro

### 11. Impostare il Submenu

Impostazioni di sistema generali

Riorganizzare

Si consiglia l'uso di questa funzione quando sono stati eliminati più utenti.

- Attivare tastiera con il tasto
- Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu "Modifica codice"
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare il "Menu amministratore"
- Conferma con il tasto
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare "Imposta" o "set-up"
- Conferma con il tasto
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare "Riorganizza"
- Conferma con il tasto
- Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
- Appare "Riorganizzazione in corso"

Potenza di trasmissione

Il sistema o il consumo di energia viene ottimizzato tramite la potenza di trasmissione, la portata wireless del cilindro e della tastiera viene aumentata o ridotta. Alla consegna viene impostata una bassa potenza di trasmissione al fine di ottenere la massima durata della batteria. La potenza di trasmissione dovrebbe essere aumentata solo in caso di ripetuti problemi di trasmissione. L'impostazione normalmente non deve essere regolata.

Aggiorna firmware

La tastiera secuEntry può essere aggiornata in sequenza tramite la KeyApp / ConfigApp di Burg-Wächter Per le procedure esatte, consultare le istruzioni di KeyApp / ConfigApp.

### 12. Contrasto display

- Attiva la tastiera con il tasto
- Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu "Modifica codice"
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare "Menu amministratore"
- Conferma con il tasto
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare "Imposta"
- Conferma con il tasto
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare "Contrasto display"
- Conferma con il tasto
- Selezionare usando il tasto 1 (più debole) o 2 (più forte) il livello di contrasto desiderato.

### 13. Programmazione

Tramite la programmazione, è possibile inserire nella tastiera un set di dati utilizzando il software PC. Il set di dati può essere programmato sia con il software per PC che con ConfigApp di sicurezza

- Attiva la tastiera con il tasto
- Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu "Modifica codice"
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare "Menu amministratore"
- Confermare con il tasto
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare "Imposta" "set-up"
- Conferma con il tasto
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare "Programmazione"
- Conferma con il tasto
- Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
- Sul display appare il messaggio "Avvia trasmissione file"
- La tastiera è ora in modalità programma e può essere programmata con il software per PC o ConfigApp.

### 14. Sottomenu Ripristino FP fingerprint

(Funzione attiva solo con unità FP Fingerprint)

Tutte le impronte digitali memorizzate vengono eliminate; tuttavia, gli utenti corrispondenti vengono mantenuti. Selezione questo menu e segui le istruzioni sul display in caso di errori ripetuti relativi all'uso delle impronte digitali.

### Info menu

Utilizzando questa funzione, è possibile visualizzare diverse informazioni relative al sistema.

- Attiva la tastiera con il tasto
- Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu "Modifica codice"
- Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare "Menu Info"
- Conferma con il tasto invio
- Utilizzando il tasto 1 o 2, è possibile scorrere tra le seguenti informazioni:
  - Versione e numero di serie della tastiera
  - Versione e numero di serie del cilindro
  - Tempi di funzionamento del cilindro
  - Procedure di apertura del cilindro
  - Data e ora di avvio del cilindro

NOTA: per motivi di sicurezza, le informazioni complete del cilindro vengono visualizzate solo dopo la visualizzazione di un codice amministratore valido.

### C. Dati Tecnici

<b>Display</b>	Può essere impostato in 12 lingue
<b>Condizioni di funzionamento</b>	* -15 ° C / + 50 ° C / fino al 95% rel. umidità (senza condensa) A causa di sbalzi di temperatura estremi, il display può reagire lentamente o scurirsi.
<b>Tempi di blocco</b>	Dopo aver inserito un codice errato 3x, 1 minuto, dopodiché sempre 3 minuti
<b>Alimentazione elettrica</b>	2x MIGNON LR6 AA ALKALINE
<b>Classe di protezione tastiera impronte FINGERPRINT</b>	IP55
<b>Classe di protezione tastiera codice PINCODE</b>	IP65

Segnalazione ottica

Il segnale ottico sotto forma di un LED è incorporato nel pomolo all'esterno della porta.

Ricevi le seguenti informazioni tramite questo LED:

- 1 x breve: il cilindro è innestato
- 2 x breve: il cilindro si sta sganciando
- 1 x breve, 1 x lungo, 2 sec. pausa, ripetizione: blocco in modalità programmazione
- 5 x corto, 2 sec. pausa, ripete per 20 sec.: Batteria nel cilindro scarica

### In caso di interferenze con i dispositivi Bluetooth

I dispositivi Bluetooth utilizzano la stessa larghezza di banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi WiFi. Possono quindi sorgere interferenze che causano errori o interrompono la comunicazione. In questo caso, i dispositivi non necessari dovrebbero essere spenti.

Potenza di trasmissione e gamma di frequenza: Bluetooth Low Energy  
Massima potenza di uscita in trasmissione 7,5 dBm  
Gamma di utilizzo della frequenza 2,402 GHz... 2,448 GHz

**en** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**fr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**nl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**it** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**es** Descarga: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**pt** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**se** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**no** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**dk** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**fi** Ladattava tiedosto: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**el** λήψη: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**tr** İndir: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**ro** Descărcare: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**pl** Pobieranie pliku: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**cz** Stáhnout: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**hu** Letölthető: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**sl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**sk** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**hr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**ru** загрузка: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**bg** Download (зареди): [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**et** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

### D. Installazione

Attenzione! Si noti che la tastiera non deve essere collegata alla porta stessa in modo tale che non vengano trasmesse vibrazioni quando la porta viene chiusa. La membrana applicata sul retro della tastiera non deve essere sigillata con colla e / o altre sostanze in nessun caso! Lo scambio d'aria deve essere possibile anche dopo l'installazione!

- Determinare la posizione di installazione per la tastiera.

A tal fine, inserire il codice di apertura (ad es. codice PIN, impronta digitale ...) nella posizione di montaggio desiderata e verificare se il cilindro si apre.

- Posizionare la tastiera di conseguenza.

È quindi possibile decidere se si desidera incollare il supporto da parete direttamente sul muro o se si preferisce fissarlo a viti. I fori asolati nel supporto a parete forniscono un allineamento esatto.

Se decidi di incollare il supporto a parete, assicurati di utilizzare superfici pulite esenti da grasso, olio e polvere o altre impurità. Rimuovere completamente la pellicola protettiva dagli adesivi inclusi, attaccarli sul supporto a parete e quindi premere con decisione il tutto nella posizione desiderata. In caso di montaggio a temperature più fredde, tenere presente che la piena forza adesiva si ottiene solo dopo 72 ore a 20 ° C. Il calore accelera il processo (ad es. A 65 ° C la massima resistenza adesiva si ottiene in un'ora).

Per l'installazione su vetro, è possibile applicare prima l'adesivo e quindi il supporto a parete. Quando si incolla il supporto a parete, si applicano le condizioni sopra menzionate relative alla pulizia delle superfici per resistenza dell'adesivo.



Per facilitare un'applicazione senza bolle dell'adesivo a colori, procedere come segue:

- Versare un po' d'acqua con un paio di gocce di detersivo per piatti in un bicchiere, mescolarlo accuratamente senza schiuma e quindi usarlo per inumidire delicatamente la superficie su cui deve essere applicato l'adesivo.
- Rimuovere 1 cm di pellicola su un bordo del foglio protettivo bianco e raddrizzarlo. Per modificare la posizione, sollevare con attenzione l'adesivo e riattaccarlo.
- Dopodiché stendere la pellicola adesiva, ad es. con una spatola di plastica, dalla superficie di contatto verso l'esterno nella direzione del foglio protettivo che è ancora attaccato.

Attenzione! Non utilizzare più liquidi di quanto assolutamente necessario.

- Far scorrere la tastiera dall'alto fino a quando il fermo di bloccaggio della piastra di base non si innesta nell'alloggiamento della tastiera. In questo modo, la tastiera è protetta dalla rimozione indesiderata.



- Testare il funzionamento con la porta aperta. A tale scopo, inserire più volte un codice di apertura valido (ad es. Codice PIN, impronta digitale, ...).

### E. Cambio batterie

1 Rimuovere il coperchio sottostante allentando le 2 viti (Tx 8).



2 Tirare il coperchio del vano batterie verso il basso fino a quando non si disinnesta e sostituire batterie



**Nota: entrambe le batterie potrebbero essere già abbassate a causa dell'allentamento del coperchio del vano batterie.**

3 Premere il fermo di blocco del supporto a parete verso il basso con uno strumento sottile (ad es. Cacciavite a taglio) mentre si tira la tastiera verso l'alto



4 Inserire le nuove batterie. Quando si inseriscono le nuove batterie, assicurarsi della polarità corretta come indicato



5 Riposizionare il coperchio del vano batteria. Inizia con il lato senza viti



6 Avvitare il coperchio del vano batteria e far scorrere nuovamente la tastiera sul supporto a parete.



**Attenzione! Evitare che l'umidità raggiunga la tastiera quando si cambiano le batterie.**

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15 • 58300 Wetter • Germany  
info@burg.biz • [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

BW\_Keypad\_BA\_se\_011110 eba/hbg/ 11/2017

### F. Consigli per la pulizia

La sporcizia può a malapena aderire alla superficie della tastiera a causa della finitura superficiale. Le superfici polverose o sporche vengono pulite con un panno inumidito. Non è possibile utilizzare detergenti a base di alcol (alcol denaturato, SIDOLIN® ecc.) O detergenti aggressivi (acetone, ecc.), Poiché possono danneggiare la superficie o il sensore.

### G. Smontaggio

1 Rimuovere il coperchio sottostante allentando le 2 viti (Tx 8).



2 Tirare il coperchio del vano batterie verso il basso fino a quando non si disinnesta e sostituire le batterie



**Nota: entrambe le batterie potrebbero essere già scese a causa dell'allentamento del coperchio del vano batterie.**

3 Premere il fermo di blocco del supporto a parete verso il basso con uno strumento sottile (ad es. cacciavite a taglio) mentre si tira la tastiera verso l'alto.



### H. Ambiente di garanzia

Garanzia

Per fornirti un prodotto impeccabile e di alta qualità e per assisterti meglio in caso di assistenza o riparazione, è necessario presentare al rivenditore i dispositivi difettosi insieme al codice amministratore valido e ai codici QR insieme alla documentazione originale.

Nel caso di spedizioni di ritorno, a causa del diritto di recesso, tutte le parti del dispositivo devono inoltre trovarsi nelle impostazioni di fabbrica e il sigillo sul cilindro e sulla manopola deve essere integro. La mancata osservanza di ciò invaliderà la garanzia.

### Smaltimento del dispositivo

Gentile cliente, aiutaci a evitare sprechi inutili. Se si intende smaltire questo dispositivo in qualsiasi momento tenere presente che molti componenti di questo dispositivo contengono materiali preziosi che possono essere riciclati.



Si prega di essere consapevoli del fatto che le apparecchiature e le batterie elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite come rifiuti domestici, ma piuttosto raccolte separatamente. Si prega di ottenere informazioni sui punti di raccolta dei rifiuti elettrici dall'autorità responsabile della propria città / comune.



BURG-WÄCHTER KG dichiara che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE, (ROSSO) 2014/30 / UE, (EMC) e 2011/65 / UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è accessibile all'indirizzo [www.burg.biz](http://www.burg.biz)