

Zithoogte instelling

Met deze hendel kan de stoel op de juiste zithoogte worden gezet.



Breedte instelling armleggers

De armleggers kunnen met behulp van de hendels in breedte worden versteld.

Door deze knop in te drukken kan de gebruiker de arm opdekjes 180 graden draaien zodat de armleggers desgewenst smaller of breder uit elkaar worden gezet.

Zitdiepte instelling

De trekknop onder de zitting is om de zitting te kunnen verschuiven op basis van de lengte van de gebruiker.



4D armleggers

Deze 4D armleggers kunnen ook eenvoudig naar voren of naar achteren geschoven worden om zo de juiste afstand tot de bureautafel te krijgen.

Hoogte instelling rugleuning

De rugleuning is eenvoudig in hoogte te verstellen door een kliksysteem. De gebruiker kan met beide handen de rug omhoog klikken totdat de gewenste hoogte is bereikt. Als de rugleuning helemaal omhoog wordt geduwd komt hij vrij en zakt naar beneden om zo opnieuw op de juiste hoogte te kunnen worden gezet.



Synchroon instelling

Met deze hendel kan de stoel in een vaste positie (5 standen) worden gezet of in de vrije 'schommel' stand (actief zitten).

Hoogte instelling armleggers

Deze knop is er voor om de armleggers op de juiste gewenste hoogte te kunnen plaatsen.



Gewichtsinstelling

Als de stoel in de vrije 'schommel' stand wordt gezet kan met de draaiknop onder de zitting de juiste tegendruk worden ingesteld gebaseerd op het lichaamsgewicht van de gebruiker.



