

このたびは、**セキスイ**製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になる前に、この「取扱説明」をお読みください。

※計器は、設置してから約1時間後に正しい値を示します。

■次のような場所には、設置しないでください。  
故障・破損の原因となります。

- 温度が+50℃以上になる場所(例えば、直射日光の当たる場所やストーブ・レンジなど火気に近い場所など。)
- 冷暖房器具の送風が直接あたる場所。
- 浴室などの湿気の多い場所。
- ほこり・油分の多く発生する場所。
- 振動・衝撃のある場所。
- 室外。

■確実に設置してください。落下すると危険です。

- 壁掛け製品は、木ネジ・L金具などの取付け金具を柱、又はしっかりした場所を選んでねじ込み、製品裏面の壁掛け穴にお掛けください。金具のねじ込み具合、製品の掛け具合が不完全ですと製品が落下し危険です。又接着剤及び粘着性の取付部品は、はがれることがありますのでお避けください。製品を掛けた時、上下左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

■温度計(℃)

冷暖の度合を示すのが温度です。温度を数量的に測定するために、温度計を用います。温度計は、温度によって物体の長さ・体積・色・熱起電力・電気抵抗などが変化する性質を利用したものです。**セキスイ**の温度計は、長さの変化を針で表示するバイメタル式温度計です。(精度±2℃以内)

■湿度計(%)

空気中の水分(湿り気)の度合いを表すのが湿度です。湿度には、相対湿度と絶対湿度がありますが普通、湿度と言えば相対湿度のことをいいます。相対湿度は、同温度において空気を含むことのできる最大の水分量に対する割合を百分率(%)で表します。**セキスイ**の湿度計は、独自の技術によりひとめで湿度を直視できます。感湿部は大変デリケートですので衝撃はもとより、蒸気を当てたり、息を吹き込むような事はおやめください。(精度±5%以内)

■製品は、厳密な検査の上お客さまにお届けしていますが、製造上の不備による不具合や、流通過程において破損する場合がございます。万一、ご購入の製品に不具合がございましたら販売店又は、弊社(下記)までご連絡ください。

**品質表示** 本体ケース……スチロール樹脂  
目盛板……紙  
透明カバー……スチロール樹脂  
その他部品……鉄、アルミ

〔ご注意〕 ●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

 **積水樹脂株式会社**  
お客さま相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-808032

土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは  
平日9:00~12:00・13:00~17:30まで  
お願いします。

**MADE IN JAPAN**