



Wiser-liiketunnistin kattoon

Wiserin kattoon liitettävä liiketunnistin reagoi, kun liikettä havaitaan.

Liiketunnistin voidaan liittää osaksi kodin älyjärjestelmää Cozify ZENin kautta.

Wiser-älypistorasia on Certified by Cozify -tuote – eli yhteensopiva ja helppo liittää Cozify ZENiin.

TEKNISET TIEDOT

Malli	CCT595011
Paristo	2 x AAA
Pariston kesto	Jopa 5 vuotta
Radio	Zigbee
Käyttölämpötila	-10 to +50°C
Koko (ympyrä)	75 x 26,6 mm
Kosteudenkesto	10-95%
IP Suojausluokka	IP20

Käyttöönotto

- 1) Poista vedettävä suikale laitteen takaosasta
- 2) Hae laite Cozify-sovelluksen kautta
- 3) Paina kolme kertaa sekunnin sisällä funktio-painiketta ja laite aloittaa Zigbee-verkon etsimisen.
- 4) Jos laite on ollut pitkään päällä tai laitetta ei löydy tulee se resetoida (resetointi ohjeet alempana)
- 5) Jos laite on ollut pitkään päällä tai laitetta ei löydy, laite pitää nollata.
- 6) Jos laite ei löydy tai laitteen led-valo ei syty, tarkista paristot:
 1. Poista kaksi ruuvia laitteen takaosasta
 2. Poista laitteen takasuoja
 3. Tarkista, että paristot ovat paikallaan ja vaihda ne tarvittaessa

NOLLAUS

- 1) Nollauspainike on laitteen takana oleva Setup/Reset-nappi
- 2) Paina nollauspainiketta kolme kertaa sekunnin sisällä ja sen jälkeen pidä painiketta kerran pohjassa 10 sekuntia
- 3) Nollauksen jälkeen led-valo välkky 7 kertaa