

Quick Start Guide

Premium Essential Oil Diffuser



FOR A BETTER LIFE



Clean the water tank every 3 days

Nettoyer le réservoir d'eau tous les trois jours

Reinigen Sie den Wassertank alle 3 Tage

- Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
- Do not permit the area around the diffuser to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the oil diffuser down. If the oil diffuser output volume cannot be turned down, use the oil diffuser intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.
- Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
- Empty and clean the oil diffuser before storage. Clean the oil diffuser before next use.

- Sachez qu'un taux d'humidité élevé peut favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.

- Ne laissez pas la zone autour du diffuseur devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, réduisez le volume de sortie du diffuseur d'huile. Si le volume de sortie du diffuseur d'huile ne peut pas être réduit, utilisez le diffuseur d'huile par intermittence.

- Ne laissez pas les matériaux absorbants, tels que la moquette, les rideaux, les draperies ou les nappes, devenir humides.

- Débranchez l'appareil durant le remplissage et le nettoyage.

- Ne laissez jamais d'eau résiduelle dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

- Videz et nettoyez le diffuseur d'huile avant de le ranger.

- Le diffuseur d'huile doit être stocké sec et propre, jusqu'à sa prochaine utilisation.

- Bitte beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.

- Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Diffusor nicht feucht oder nass wird. Sollte doch Feuchtigkeit auftreten, drehen Sie die Leistung des Öldiffusors herunter. Wenn die Leistung des Öl Diffusers nicht reduziert werden kann, verwenden Sie den Öl Diffuser mit Unterbrechungen. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Gardinen, Vorhänge oder Tischdecken nicht feucht werden.

- Ziehen Sie während des Befüllens und Reinigens den Netzstecker.

- Lassen Sie niemals Wasser im Behälter stehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

- Entleeren und reinigen Sie den Öl Diffuser vor der Lagerung gründlich. Reinigen Sie den Öl Diffuser vor jedem Gebrauch.

⚠ Warning: Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.

Avertissement : des micro-organismes qui peuvent être présents dans l'eau ou bien dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou stocké. Ils peuvent notamment se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air en provoquant des risques sanitaires très graves. Ces phénomènes se produisent lorsque l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les trois jours.

Warnung: Mikroorganismen, können im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät benutzt oder gelagert wird, vorhanden sein. Diese können im Wasserbehälter wachsen und in die Luft geblasen werden, was zu ernsthaften Gesundheitsrisiken führen kann, wenn das Wasser nicht erneuert und der Behälter nicht alle 3 Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.

ENGLISH

Package



Diffuser*1



USB Cable*1



User Guide*1



Remote Control*1



Power Adapter*1

Notice:

The power adapter, remote control and USB cable are included in the water tank.

Button Control Guide

LIGHT

MIST

LIGHT Button

1. After the USB cable is connected, press the "LIGHT" button once to turn on the light. The LED light color will cycle from dim to bright gradually.
2. Continue pressing will fix the color at a bright or dim status.
3. Long press about 3 seconds to turn off the light.

MIST Button

1. Short press the "MIST" button once to turn on the spray, and the spray time will be set to continuous on.
2. Continue to press to set spray time to intermittent mode/ 2H/ 4H and turn off.

Clean & Maintenance

Please clean the diffuser per week as follows:

- Unplug the diffuser and pour out the remaining water from "DRAIN SIDE".
- Add 2-3 drops of vinegar to 100ML warm water (up to 70°C/158°F).
- Leave diffuser for 5 minutes and gently shake and pour out water.
- Wipe the diffuser with a dry soft cloth.
- Avoid removing the cover while the product is in operation to prevent condensation from entering the inside of the machine base via the button or fan.

Remote Control Guide

ON/OFF

First press: Turn on the mist and set at continuous misting mode.
Second press: Turn off the mist and light.



ON/OFF



Inter-
mittent



Timing



Con-
tinuous



Big/small



Light

TECHNOLOGY FOR LIFE
MADE IN CHINA

Intermittent

When the diffuser is turned on, press to set to intermittent mist mode. It will mist for 10 seconds and stop for 10 seconds and cycle.

Continuous

When the diffuser is turned on, press to set to continuous mist mode.

Timing

When the diffuser is turned on:

First press: Set at 2-hour mist mode.

Second press: Set at 4-hour mist mode.

Big/Small

(Big/Small mist mode can only be set by remote control)

Press to adjust the mist density, one beep sound for strong mist, two beep sounds for weak mist.

Light

One press: Turn on the light and 7 color cycles.

Next presses will fix each color at dim or bright mode and turn off the light.

Notice

- When filling water, do not exceed the max line marked on water tank.
- Please power off diffuser first before adding water.
- Diffuser will beep two times and turn off automatically when water is used up.
- Please use pure natural essential oils.
- If the diffuser is leaking for any reason, please unplug the unit and pour out remaining water. Shake diffuser gently to drain water inside, then dry for more than 24 hours.
- If the machine switches off automatically after pressing the "Big/Small" button on the remote control, this may be due to water entering the base, but the internal base plate has a waterproof paint that will not be damaged, so simply pour out the water and wait for the machine to dry before using it normally.

Problem	Cause	Troubleshooting
No power	The power cord is loose or the cord is defective	Check the cord connection and try a new USB cord
No mist comes out	Water runs out	Add water to the water tank
	Water scales and essential oil particles clog the ultrasonic sheet	Wash the water tank with a warm mixture of 10% vinegar and 90% water. Then clean the round ultrasonic sheet inside the water tank with a dry cloth
Mist is too weak	The tank is overfilling with water	Water should never exceed the max line on the water tank
	Air inlet is blocked	Always place a diffuser on a flat table

If your problem is not listed, please contact Customer Support.

Email us at support@asakuki.com

Problem	Ursache	Fehlersuche
Kein Strom	Das Netzkabel ist lose oder das Kabel ist defekt	Überprüfen Sie die Kabelverbindung und versuchen Sie es mit einem neuen USB-Kabel
Es kommt kein Nebel heraus	Wasser läuft aus	Wasser in den Wassertank einfüllen
	Wasserablagerungen und Partikel von ätherischen Ölen verstopfen das Ultraschallblatt	Waschen Sie den Wassertank mit einer warmen Mischung aus 10% Essig und 90% Wasser
Nebel ist zu schwach	Der Tank ist mit Wasser überfüllt	Das Wasser sollte niemals die Höchstgrenze des Wassertanks überschreiten
	Lufteinlass ist blockiert	Stellen Sie den Diffusor immer auf einen flachen Tisch

Wenn Ihr Problem nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Senden Sie uns eine E-Mail an support@asakuki.com

Problème	Cause	Dépannage
Pas d'électricité	Le câble d'alimentation est déconnecté ou le câble est défectueux.	Vérifier la connexion du cordon et essayer un nouveau cordon USB
	De l'eau s'écoule	Ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau
Aucune brume ne s'échappe	Des particules dans l'eau et des résidus d'huile essentielle obstruent la feuille ultrasonique	Laver le réservoir d'eau avec un mélange de 10 % de vinaigre et de 90 % d'eau chaude. Nettoyez ensuite la feuille ultrasonique ronde, à l'intérieur du réservoir d'eau, à l'aide d'un chiffon sec
	Le réservoir est trop rempli d'eau	L'eau ne doit jamais dépasser la ligne maximale dans le réservoir d'eau
La brume est trop faible	L'entrée d'air est bloquée	Toujours placer le diffuseur sur une table ayant une surface plane

Si votre problème ne figure pas dans la liste, veuillez contacter le service clientèle.

Envoyez-nous un courriel à support@asakuki.com

Specifications

Tank Capacity	300ml
Working Mode	ON/INT/2H/4H
LED Colors	7 Bright, 7 Dim
Ultrasonic Frequency	2.4MHz
Product Dimensions	124*124*86mm
Product Weight	335g
Power	5W
Power Input	5V/1A
Product Materials	PP/ABS
Accessories	USB Cable, Remote Control, User Manual

Brand: ASAUKI

Product Name: Essential Oil Diffuser

Model Number: AD002

WEEE-Reg. -Nr: DE: DE 41980660 FR: FR031399 05UERI

Manufacture: Chongqing ChuangHong Dian Zi Shang Wu You Xian GongSi

Address: 1 zhuang 11-3, jin kai da dao 1228 hao, bei bu xin qu, Chongqing, 401120, China

UK REP

UK Responsible Person: JunBright Ltd

Address: 51 Chalton Street London, England, NW1 1HY

Email: yldyx112@outlook.com

EC REP

EU Responsible Person: C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Address: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

Email: info@ce-connection.de



MADE IN CHINA