

Travel EXTRA NAIL DRILL

TRAVEL EXTRA MŰKÖRŐM CSISZOLÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLKÉ HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGBAN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉKBEMUTATÁS

A Travel EXTRA csiszológép a manikűr/pedikűr- ill., a géllak kialakítás során szükséges formázási- és eltávolítási műveletek megkönnyítésére szolgáló berendezés. Könnyed kivitelével és kis méretével igazi segítőtárs mind a kezdő- és tapasztalt szakembereknek egyaránt. Kifejezetten Crystalac eltávolításra, pedi/mani munkálatokra, valamint kisebb korrekciókra lett kifejlesztve. Adaptere többfunkciós vezérlővel lett ellátva, ami tényleg kis méretével akár egy kézzel is kényelmesen irányítható. Fokozatmentes fordulatszám szabályzás 0-20.000RPM, két irányú forgásirányváltás, gyors-tokmányos kézizegység, valamint állapotjelző fényvel ellátott vezérlő. Igazán kellemes vele a munka, ráadásul még a szállítása is kényelmes kompakt méretének köszönhetően. A készülék nem szakipari használatra vagy folyamatos szalonmunkára lett tervezve.

MŰKÖDTETÉS


FIGYELEM! A berendezés használata előtt minden esetben ellenőrizze le a készülék- és tartozékai ép állapotát.




[01.] Vegye ki a berendezést és a tartozékokat a csomagolásból, majd válasszon egy stabil, vízszintes, egyenes felületet a készülék használatához.
[02.] Csatlakoztassa a Vezérlőegység 3pontos csatlakozóját (lásd. ábra B/07) a Kéziégység végébe utközésig (lásd. ábra A/08). **Megjegyzés:** Az egyszerűbb csatlakozás érdekében a berendezést a „+/-” jelölésű csatlakozó és a kézizegység végén (lásd. ábra A/08. és B/07). Illesse össze egymással az azonos jelölésűket utközésig pl.: a „+” a „+”, jelöléssel, a „-” a „-” jelöléssel. A sikeres csatlakozást követően, illesse a Vezérlőegység adapterét a hálózati aljzatba utközésig (lásd. ábra B/06).

[03.] A pótféltávolítás és az új csiszolófej/frézer behelyezése Kézizegység tokmányába (lásd. ábra A/01):


Fogja meg stabilan a Kézizegység középső részét az egyik kezével (lásd. ábra A/06.), majd a másik kezével csavarja el a Tokmánytartó (R-S gyűrű) utközésig a „nyitott” jelölés irányába (lásd. ábra A/04.). Ezzel a mozdulattal kinyitotta a tokmány, így már kivetheti a pótféjet. Helyezze be a kívánt csiszolófej szárát a tokmányba utközésig (lásd. ábra A/02.). Fogja meg ismét a Kézizegység középső részét és csavarja el a Tokmánytartó (R-S gyűrű) az ellenkező irányba utközésig, a „zár” jelölés irányába (lásd. ábra A/04.). Ezzel a mozdulattal rögzítette a behelyezett csiszolófej szárát ill., zárta tokmányt. Helyezze a kézizegységet a mellékelt asztali tartóba. **Figyelem!** Minden esetben ellenőrizze le a behelyezett csiszolófej megfelelő rögzítettségét. A csiszolófej nem lehet laza, vagy mozoghat a tokmányban. Amennyiben nem éri meg ellenőrizni a rögzítést, vagy másik csiszolófej használata, ismétlje meg a legegyszerűbb műveletet a MŰKÖDTETÉS [04.] pontnak megfelelően.

[04.] A készülék bekapcsolása és beállítása

Figyelem! A készülék bekapcsolása során ügyeljen arra, hogy tartsa önmagától- és más személyektől/tárgyaktól távol a berendezést. Győződjön meg a fordulatszám szabályzó  legalacsonyabb fokozaton lévő pozíciójáról (lásd. ábra B/03.). Javasolt a berendezést a saját asztali tartójában tartani a beüzemelés során.

- 04./a.** Tartsa pár másodpercig lenyomva a Vezérlőegység Be/Ki kapcsolóját  (lásd. ábra B/01.). Ekkor a készülék működésbe lép és az Állapotjelző LED fény automatikusan bekapcsol világitani kezd (lásd. ábra B/02.).
- 04./b.** Válassza ki a kívánt forgásirányt a Vezérlőegység Forgásirányváltó kapcsolójára rövid megnyomásával  (lásd. ábra B/04.). **Figyelem!** Minden esetben állítsa le a berendezést a forgásirányváltás előtt, ellenkező esetben kár keletkezhet a készülékben. A berendezés leállításához kövesse figyelmen a MŰKÖDTETÉS [05.] pontját.
- 04./c.** Állítsa be a kívánt működési sebességet a Vezérlőegység Fordulatszám szabályzója segítségével (lásd. ábra B/03.). Tekerje a szabályzót fel- vagy le irányba a vezérlőtől található jelölésnek megfelelően  a sebesség csökkentéséhez/növeléséhez. **Figyelem!** Először alacsony fokozaton kezdje a léptetést, majd csak ezután növelje fokozatosan a sebességet.

Állapotjelző LED fény (lásd. ábra B/02.):

- **Folytonos világitás:** A készülék használatra kész állapotban van ill., használat közben is folyamatosan világít. A használatra kész állapotban a Fordulatszám szabályzó állításával egyből működésbe lép a berendezés (lásd. ábra B/03.).
- **Szakaszos világitás:** A készülék készenléti állapotban van. Ekkor a készülék nem fog addig működni lépi, ameddig ismétlenül nincs megnyomva a Vezérlőegység Be/Ki kapcsolója  (lásd. ábra B/01.). Bővebb információ a funkcióról a MŰKÖDTETÉS [05.] pontban található.
- **Nincs világitás:** A berendezés kikapcsolt állapotban van és a nem fog reagálni semmire a készülék a bekapcsolásig. Bővebb információ a bekapcsolásról a MŰKÖDTETÉS [04./a-c.] pontokban.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! NE SZERELJE SZÉT A BERENDEZÉS EGYSZER ELEMÉT SE! A tisztítást/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a berendezés kikapcsolt, áramtalanított állapotáról a MŰKÖDTETÉS [06.] pontjának megfelelően. A tisztítást/karbantartást csak a készülék teljes leállása- és lehűlése után végezze. Ne használjon sűrített levegőt a berendezést tisztításához. A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök: puha ecset és száraz, tiszta, puha műszálmentes ruhaanyag.

KÉZIZEGYSÉG (lásd. ábra A): A kézizegység belső tisztításához/karbantartásához keresse fel szakszervizünket: Elite Cosmetics Kft., Szakszervíz (1085 Budapest, József Krt. 44).

A kézizegység rendszeres külső tisztításához: távolítsa el a Vezérlőegység csatlakozóját a Kézizegységtől a MŰKÖDTETÉS [06./c.] pontjának megfelelően, majd helyezzen be egy pótféjet és zárja a tokmányt. Törölje át a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg a nehezebben elérhető részeket az ecsettel. Törölje át ismét a felületet a puha, száraz ruhával. Csatlakoztassa a Vezérlőegység csatlakozóját a Kézizegység végébe a MŰKÖDTETÉS [02.] pontjának megfelelően, majd helyezze a kézizegységet a tartóba. Végeztesse ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a MŰKÖDTETÉS [03.] - [05.] pontjának megfelelően.

VEZÉRLŐEGYSÉG (lásd. ábra B): Ne szerelje szét a Vezérlőegységet. A Vezérlőegység nem igényel belső karbantartást/tisztítást. Távolítsa el a Vezérlőegység csatlakozóját a Kézizegységtől a MŰKÖDTETÉS [06./c.] pontnak megfelelően, majd helyezze a kézizegységet egy stabil, egyenes felületre (érdemes alá egy puha ruhaanyagot helyezni). Törölje át a külső burkolatot és a vezetékét puha, száraz ruhával, majd a nehezebben elérhető részek tisztításához használjon ecsetet. Törölje át ismét a külső burkolatot és a vezetékét a puha, száraz ruhával. Csatlakoztassa a Vezérlőegység csatlakozóját a Kézizegység végébe a MŰKÖDTETÉS [02.] pontjának megfelelően, majd helyezze a kézizegységet a tartóba. Végeztesse ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a MŰKÖDTETÉS [03.] - [05.] pontjának megfelelően.

Megjegyzés: Makacsabb szennyeződés esetén, a Kézi- és Vezérlőegység külső burkolat tisztítható enyhén nedves puha ruhával, vagy erre a célra kialakított nedves törülközővel, de fokozatosan ügyeljen arra, hogy folyadék nem kerülhet a készülék belső részeire vagy annak csatlakozóiba, nyílásába, illesztéseibe ill., nem érintkezzen annak hálózati vezetékével sem (lásd. ábra A és B). A tisztító folyadékokat először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig! NE használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa meg a készüléket- és annak tartozékait a fent leírtak szerint. Illetve szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szakszervizünket.

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait minden esetben beltéri körülmények között, száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. A Vezérlőegység vezetékeit, óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg őket.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [1.]** A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0-40°C között.
- [2.]** A készüléket nem használhatja 18 év alatti személyek.
- [3.]** A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.
- [4.]** Kizárólag az eredeti tartozékaival együtt használja a berendezést.
- [5.]** A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- [6.]** Csak stabil, egyenes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyzeteket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne vagy illetékelnek elérhető.
- [7.]** Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta beltéri helyen használja/tárolja a berendezést! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket.
- [8.]** Semmilyen folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak csatlakozóiba, nyílásába, csatlakozóiba, ill. nem érintkezhet a hálózati vezetékével sem.
- [9.]** Soha ne érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez ill., annak bármely tartozékához vagy vezetékéhez, még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem.
- [10.]** Soha ne hozza működésbe a berendezést, ha annak bármely része vagy tartozéka ill., vezeték/csatlakozója sérült/roncsolódott vagy vízbe esett. Várja meg a készülék- és a tartozékai hűlését, hogy megvizsgálja az esetleges javításokat elvégezzék!
- [11.]** Kizárólag illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
Elite Cosmetics Kft., Szakszervíz (1085 Budapest, József Krt. 44).
- [12.]** Amennyiben, bármilyen szokatlan hangot, hőképződést vagy egyéb rendellenes viselkedést tapasztal a készülék működése közben, állítsa le- és fejezze be a készülék használatát (lásd. MŰKÖDTETÉS [06.] pont), majd vigye a berendezést a vásárlás helyszínére.
- [13.]** A készülék csatlakozóiba, nyílásába semmilyen idegen tárgy nem kerülhet.
- [14.]** Ne használjon sérült/roncsolódott, deformált vagy rozsdás csatlakozókat. Csak szabványos, megfelelő szár- és fejmérettel rendelkező csiszolófejeket használjon (2.35mm)
- [15.]** Csak a készülék kikapcsolt állapotban cseréljen csiszolófejet (lásd. MŰKÖDTETÉS [05.] és [06.] pont).
- [16.]** Csak akkor indítsa el a készüléket, ha a befogótokmány megfelelően tart és zárt állapotban van (lásd. MŰKÖDTETÉS [03.] pont). A bekapcsolás folyamán tartsa Önmagától és másoktól távol a Kézizegységet (lásd. MŰKÖDTETÉS [04.] pont).
- [17.]** Mindig alacsony fordulaton kezdje a működtetést, majd csak ezután növelje fokozatosan a sebességet.
- [18.]** Ne érintse meg a készülék egyik forgó elemét se működés közben.
- [19.]** Forgásirányváltás előtt, minden esetben állítsa le a berendezést (lásd. MŰKÖDTETÉS [05.] pont).
- [20.]** Ne tegyen semmit se a készülék szellőzőnyílásai elé ill., fogja- vagy takarja le a működés közben se (lásd. ábra A/05.). Tartsa távol a szellőzőnyílásokat portól, szennyeződéstől és nedvességtől.
- [21.]** A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést a MŰKÖDTETÉS [06.] pontjának megfelelően.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!
A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét
ELITE COSMETIK KFT.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

[EN] TRAVEL EXTRA NAIL DRILL MACHINE [HU] TRAVEL EXTRA MŰKÖRŐM CSISZOLÓGÉP [RO] APARAT DE SLEFUIT TRAVEL EXTRA [DE] TRAVEL EXTRA NAGEL POLIERMASCHINE [FR] PONCEUSE TRAVEL EXTRA [IT] FRESA PER UNGHIE TRAVEL EXTRA [ES] MÁQUINA ESMERIL PARA UÑAS TRAVEL EXTRA

KÉZIZEGYSÉG RÉSZEI (lásd. ábra A):

- [A/01.] Próbá frézer.
- [A/02.] Patron.
- [A/03.] Fejvég (orr).
- [A/04.] Tokmánytartó (R-S gyűrű).
- [A/05.] Motor szellőző nyílás.
- [A/06.] Motor ház.
- [A/07.] Kábeltartó kupak.
- [A/08.] Csatlakozó foglalat +/-

VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI (lásd. ábra B):

- [B/01.] Be/Ki kapcsoló gomb.
- [B/02.] Állapotjelző LED fény.
- [B/03.] Fordulatszám szabályzó (min/max).
- [B/04.] Forgásirányváltó (FWD/REV).
- [B/05.] Hálózati vezeték.
- [B/06.] Hálózati adapter.
- [B/07.] Vezérlő Csatlakozó +/-

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- Bemeneti jellemzők:
100-240V; 0,8A; 50/60Hz
- Kimeneti jellemzők: 12V; 2,0A
- Teljesítmény: max. 24W
- Fordulatszám (min/max.): 0~20.000RPM
- Méret (kéziégység H*G): 129*22,5mm
- Súly (kéziégység): 114,6g±10%

TARTOZÉKOK:

- 1db Kézizegység asztali tartóállvány.
- 1db Csiszolófej- és gyűrű készlet.
- 1db Hálózati adapter vezérlőegységéggel.