

AT1 Elenco dei comandi

Inviare questi comandi nella sezione definita dall'utente per configurare la funzione avanzata

*Non dovrebbero esserci **spazi** tra i comandi

Comando di Interrogazione

Dopo l'invio, il dispositivo risponderà alle informazioni sullo stato corrente. Il contenuto in **grassetto arancione** è l'informazione chiave, che varia in base allo stato attuale del dispositivo

No.	Funzione	Comando	Esempio di risposta	Spiegazione
1	Controllare lo stato	STATUS#	Battery: 3.97V,NORMAL ; GPRS: Link Up GSM Signal Level: Good ; GPS: OFF ; Defense: OFF ;	Informazioni Contenute: Stato della batteria In linea / non in linea Stato del segnale della carta SIM Stato GPS Stato di difesa *Fornire il contenuto della risposta al supporto tecnico aiuterà a individuare la causa del problema.
2		CHECK#	IMEI: 860796050000000 ;VERSION: GT300 F_22_A1AM3_D23_R0_V11_WM ;SERVE R: gpsdev.tracksolid.com,21100 ;GET IP: 47.89.58.215 ;APN: internet,1 ;CSQ: 14 ;G PRS: 1 ;GPS: 2 ;BAT: 3.97 ;TIMER: 5 ;SOS NUM:,,;CENTER:;ICCID: 89398808450200 00000F ;IMSI: 222882454504300 ;EURL: htt p://maps.google.com/maps?q= ;MODE: 2 , 10 ;	Informazioni Contenute: Dispositivo IMEI Versione hardware Porta server e IP Dispositivo APN Grado del segnale GPS Bilanciamento della batteria SIM rilevata ICCID e IMSI Link della posizione Modalità Lavoro *Fornire il contenuto della risposta al supporto tecnico aiuterà a individuare la causa del problema.
3	Controlla la posizione	URL#	05-11 18:00 http://maps.google.com/maps?q=N22.55 1825,E113.940834	Informazioni Contenute: Data&Volta Link per controllare la posizione attuale Latitudine & Longitudine
		POSITION		

Comando Funzionale

I contenuti in **grassetto verde** sono parametri ristretti, che hanno un formato specifico o un intervallo limitato, si prega di compilare secondo le regole fornite nella **Spiegazione**.
Si prega di mantenere invariati gli altri caratteri

No.	Funzione	Comando	Esempio di risposta	Spiegazione
1	Modalità di posizionamento	MODE,1, T #	OK!	Funzione: Passa alla modalità di posizionamento regolare Il dispositivo caricherà la posizione rigorosamente in base all'intervallo di tempo impostato Intervallo di Rapporto: T =0/5~7200, intero in minuti; predefinita: 30 minuti; 0: Disattiva posizionamento Più piccolo è il valore di T , più veloce è il consumo di energia.
		MODE,2, T #	OK!	Funzione: Passa alla modalità di risparmio energetico intelligente Il dispositivo caricherà la posizione all'intervallo di tempo impostato quando avverte la vibrazione Intervallo di Rapporto: T =10~1800, intero in secondi; predefinito: 10 secondi; Più piccolo è il valore di T , più veloce è il consumo di energia.
		MODE,3, T1,T2 #	OK!	Funzione: Passa alla modalità di risparmio della batteria Il dispositivo verrà riattivato a una certa ora e la posizione verrà segnalata in base all'intervallo di tempo impostato Tempo di Veglia: T1 =10:00, formato: HH:MM; Intervallo di Rapporto: T2 =1/2/3/4/6/8/12/24, intero in ore; predefinita: 24 ore;
		MODE#	MODE: 2,60	Funzione: Controlla la modalità di posizionamento corrente

No.	Funzione	Comando	Esempio di risposta	Spiegazione
2	Avviso di vibrazione	SENALM,ON,0#	OK!	Funzione: Attiva avviso vibrazione (Predefinita: Attiva)
		SENALM,OFF#	OK!	Funzione: Disattiva l'avviso con vibrazione
		SENALM#	SENALM:ON,0	Funzione: Controlla lo stato attuale dell'allarme a vibrazione
3	Avviso di batteria scarica	BATALM,ON,0#	OK!	Funzione: Attiva avviso batteria (Predefinita: Attiva)
		BATALM,OFF#	OK!	Funzione: Disattiva avviso batteria
		BATALM#	BATALM: ON,0	Funzione: Controlla lo stato di avviso della batteria corrente

No.	Funzione	Comando	Esempio di risposta	Spiegazione
4	Avviso di velocità eccessiva	SPEED,ON,T,S,0#	OK!	Funzione: Attiva l'avviso di velocità eccessiva (Predefinita: Disattivato) Tempo di Rilevamento: T =5~600, intero in secondi; predefinita: 20 secondi; Soglia di Velocità: S =1~255, intero in km/h; predefinita: 100 km/h;
		SPEED,OFF#	OK!	Funzione: Disattiva l'avviso di velocità eccessiva
		SPEED#	SPEED: ON,20,100,0	Funzione: Controlla lo stato attuale dell'avviso di velocità eccessiva
5	Avviso di smontaggio	REMALM,ON,0#	OK!	Funzione: Attiva l'avviso di manomissione (Predefinita: Attiva)
		REMALM,OFF#	OK!	Funzione: Disattiva l'avviso di manomissione e l'allarme di spegnimento
		REMALM#	REMALM:ON mode:0	Funzione: Controlla lo stato attuale dell'avviso di manomissione
		CANCEL#	OK!	Funzione: Il terminale uscirà dalla modalità di rilevamento degli allarmi e tornerà alla modalità di lavoro originale dopo aver ricevuto il comando.

No.	Funzione	Comando	Esempio di risposta	Spiegazione
6	Avviso sonoro	SODALM,ON, M,N,P,Q #	OK!	Funzione: Attiva avviso sonoro (Predefinita: Disattivato) Quando il dispositivo continua a rilevare un suono superiore a 60 dB per N secondi, attiverà l'azione M. Una volta attivato l'allarme, il rilevamento successivo inizierà dopo P minuti. Se è stata impostata un'azione di registrazione, il dispositivo registrerà i suoni circostanti per Q secondi. Azioni dopo l'attivazione: M=0/1, predefinita:1; 0: Avviso Piattaforma + Registrazione Vocale 1: Avviso Piattaforma Soglia di Durata: N=1~20, intero in secondi; predefinito: 3 secondi; Pausa: P=1~60, intero in minuti; valore predefinito: 2 minuti; Tempo di Registrazione: Q=10~600, intero in secondi; predefinito: 60 secondi; Puoi trovare e riprodurre l'audio nella pagina "Registra".
		SODALM,OFF#	OK!	Funzione: Disattiva avviso sonoro
		SODALM#	SODALM: ON,1,3,2,60	Funzione: Controlla lo stato attuale degli avvisi sonori
7	Imposta la sensibilità alla vibrazione	LEVEL, M #	OK!	Funzione: Regola il livello di sensibilità del sensore di vibrazione Livello di sensibilità: M=1/2/3/4/5, predefinito:2; 1: Massima sensibilità 5: Minima Sensibilità
		LEVEL#	LEVEL: 1	Funzione: Controllare l'attuale livello di sensibilità alle vibrazioni