

Aweray Remote Smart Power Plug 说明书

展开尺寸480x50mm的风琴式6折
单页50x80mm
双面彩色印刷 机折

50

80

產品說明



電源插孔

LED指示燈
短按：開/關
長按：5秒重置

- 指示燈關閉：斷電狀態
- 藍燈閃爍：初始配置中
- 藍燈常亮：正常連接（網絡）
- 紅燈常亮：無法連接WiFi/與服務器斷開/配置失敗
- 紅燈閃爍：固件升級中

Aweray Remote Smart Power Plug C2
使用說明書

產品規格

- 產品名稱：Aweray Remote Smart Power Plug
- 型號：C2-US
- 額定電壓：120V~
- 額定電流：15A
- 交流頻率：50/60Hz
- 最大功率：高達 1800W
- 無線類型：2.4GHz
- 控制溫度限制：-10 to 40°C
- 額定衝擊電壓：1500V
- 只能在室內使用

1 安裝App

使用前請掃碼下載安裝AweSun，
或者在App store / Google Play 搜索“AweSun”



2 添加插座

1. 插座接入電源
2. 進入AweSun遠程控制App，點擊右上角“+”添加智能硬件-插座
3. 確定插座指示燈藍燈閃爍



添加插座

3 配置網絡

1. 將手機連接2.4G WIFI(僅支持2.4G WIFI)
2. 輸入WiFi密碼並“確定”後等待插座連接WiFi
3. 藍燈常亮表示配網成功



4 綁定主機

1. 將主機電源插入插座
2. 進入插座主界面，點擊“綁定主機”，選擇指定主機綁定

(若無可綁定主機，可在App主界面右上角的“+”中添加電腦主機)



綁定主機

5 遠程開機

1. 進入主機BIOS界面，開啟AC recovery
2. 通過App【設備】列表進入主機界面，即可完成主機隨開隨關



遠程開機

6 電量統計

開機插座（計電量版）支持電量統計，可顯示當前用電功耗等，同時可統計日周月用電數據



安全須知

1. 使設備遠離水、火、潮濕或高溫環境。
2. 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自嘗試拆卸、維修、變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
3. 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
4. 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
5. 智能電源插頭應安裝在設備附近，並應易於取用。
6. 正常使用時請勿堆疊相同或其他類型的智能電源插頭。
7. 設備不適合在設備附近溫度可能低於 -10°C (14°F) 或高於 40°C (104°F) 且易於接近的位置使用。



我們的產品符合產品合格判定標準
請放心使用



掃碼查看詳細
使用說明及幫助



66660132

製造商：AWERAY
sun.aweray.com