



JB激光LEDウインカーバルブ 取扱説明書

△警告・ご注意

- 本製品は30V(最大)で設計されていますがそれ以上の電圧がかかると点灯しなくなる場合や寿命が著しく短くなる場合があります。
(ご使用前に電圧を計ることをおすすめします。)
- LEDは熱に弱い性質があり、温度が80°C以上になる場所やヘッドランプに著しく近い場合(50mm以内)、ヘッドランプより上にある場合や同じハウジング内にHID、ハイワットテージバルブを装着している場合は熱によって、本体が溶ける恐れがありますので、ご注意ください。
- 保安基準などの自動車関連法に抵触しないように使用してください。用途によって光色等の使用制限があります。
- 年式・形式・グレード等によりソケットの形状が多少異なり、装着時に緩い場合や硬い場合があります。このような場合は、無理な取り付けはご遠慮ください。
- 走行前に必ず本製品がしっかりと固定されているか確認してください。脱落等の事故や破損の原因となります。
- 激しい力による取り付けや使用はケガや事故等の原因になりますので絶対にしないでください。
- 点灯時に紙や布などで覆ったり、燃えやすいものは近付けないでください。火災や灯具加熱等の原因になります。
- 雨など水分には十分注意してください。
- 本製品を誤った取り付け、改造しての使用等による事故・故障・破損等につきましては、一切の責任・保証は負いかねます。
- 本製品に対するクレーム、不良品の保証は現品交換のみとさせていただきます。その他の保証は一切致しませんので予めご了承ください。

取付方法

車のウインカーバルブを反時計回りに回してロックを外し、ソケットから純正自動車電球を抜きます。本製品(LEDウインカーバルブ)の口金のピン(出っ張り)をソケットの切り欠き位置に合わせて、本製品を差し込み、時計回りに回して、ソケットにロックさせます。本製品を装着する際、LEDチップに直接手が触れないよう注意してください。バルブ装着後、確実に点灯することを必ず確認してから走行してください。又、走行前にはバルブが緩んでいないか定期的に確認を行ってください。

保証書

保証につきまして

- ①本製品の保証期間は、お買い上げ日より1年です。但し、お買い上げ日が特定できるレシートや領収書等をご提示ください。これらのご提示が無い場合は、保証対象外となります。
- ②注意・確認事項に従い、正常にご使用された場合に保証対象となります。
- ③保証範囲は本製品の交換のみとさせていただきます。脱着工費、その他補修費、車両回送費、諸経費などは保証範囲外とさせていただきます。
- ④保証期間中でも下記内容の場合、保証対象外となることもございます。
 - (1)保証期間中であっても、使用上の誤り、または不当な修理や改造を行った場合。
 - (2)使用上の過失による落下などの衝撃による故障・損傷は、保証期間内でも対象となりません。
 - (3)保証期間を過ぎてからの故障・不具合等につきましては、修理・交換は対応できません。
 - (4)保証につきましては、日本国内のみ有効となっております。

ナンバーとボディコンタクト。

自動車用品/ボデーパーツの総合商社

◎日本ボデーパーツ工業株式会社

商品に関するお問い合わせは下記ホームページをご参照ください。

<http://www.nihonbody.com/>