



All-In-One VAPE DEVICE

Customer Support

TWEED INC., SMITHS FALLS
K7A 0A8 1-833-818-9333
tweed.com

Important Safeguards and Warnings

- **READ CAREFULLY PRIOR TO USE! FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS AND WARNINGS MAY RESULT IN INJURY OR DAMAGE**
- **WARNING** – Do not operate the device once empty. An empty device is signaled by the lack of oil observed through the reservoir window and through reduced vapour production.
- **WARNING** – Do not activate the device in any way other than the prescribed operating instructions below. This includes, but is not limited to, blowing through the non-mouthpiece end.
- **WARNING** – Do not use the device in environmental conditions below 5 degrees Celsius or above 40 degrees Celsius or above a relative humidity of 90%.
- **WARNING** – Do not operate device if, at any time, abnormal function is noticed. This includes abnormal sounds, taste, smell, vapour production, or LED operation.
- May ignite, explode, leak, or get hot if damaged.
- Do not drop or puncture battery.
- Do not use with uncertified chargers and be sure to follow device recharging instructions below.
- Do not expose to flame, excessive heat or immerse in liquids.
- Keep away from children.
- This product is a disposable vape device and should not be refilled.

Product Information

- 3.5 volt, 280 mAh lithium-ion battery
- USB-C rechargeable

Get Started

1. Remove device from child-resistant packaging and tray.
 - Inspect device for visible damage, tampering, and leakage. If any of these are present, do not operate the device. Place it back in the packaging and return to the point of purchase.
 - This product should not be used if it appears to be damaged or malfunctioning.
2. Place lips over the mouthpiece of the device and inhale. The device will activate automatically.
3. Inhale until desired consumption is reached. To end activation, simply remove it from lips.
4. The device will automatically cut off after 5 seconds of continuous activation.

Device Recharging

- The device will indicate when it has run out of battery by flashing 5 times upon trying to activate, and will not operate until it is recharged.
- Recharge the device by plugging in a standard Type-C USB cable connected to a power supply not exceeding 5 volts
- The LED on the device will illuminate a solid white colour to indicate the device is charging.
- Do not exceed 2 hours of charging time & do not leave unattended while charging.
- NOTE: The device is not compatible with some high output chargers like those used for laptops. The device should be charged using a 5V output adaptor and with a standard USB

Type-C cable. Chargers and adaptors that output more than 5V or 15W will not work and may damage the device. This would include things like MacBook and laptop chargers or any device that utilizes a high output adapter or an E-Mark USB Type-C cable.

Troubleshooting

- If the device flashes 1 to 4 times upon activation, this may indicate an issue. Please don't use the device, and contact customer support.

Device Storage

- Store inside in a cool, dry place, away from direct sunlight or UV light.
- Do not expose to water.
- Do not expose the device to temperatures below 0 degrees Celsius or above 40 degrees Celsius.
- Do not store the device in relative humidity above 80%.

Device Disposal

- Return empty device to a participating retailer for recycling.
- Observe all local laws and regulations for the safe and lawful disposal of this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Vaporisateur tout-en-un

Soutien à la clientèle

TWEED INC., SMITHS FALLS
K7A 0A8 1-833-818-9333
tweed.com/fr

Mesures de protection et avertissements importants

- **LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION! DES BLESSURES OU DES DOMMAGES POURRAIENT ÊTRE OCCASIONNÉS À DÉFAUT DE NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS**
- **AVERTISSEMENT** – Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide. L'appareil est vide si vous ne pouvez pas observer la présence d'huile dans l'indicateur de remplissage du réservoir et s'il produit une quantité réduite de vapeur.
- **AVERTISSEMENT** – Ne pas faire fonctionner l'appareil d'une manière autre que celle prescrite dans les instructions d'utilisation ci-dessous. Cela comprend, sans s'y limiter, souffler dans l'extrémité sans l'embout buccal.
- **AVERTISSEMENT** – Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions ambiantes sous 5 degrés Celsius ou de plus de 40 degrés Celsius, ou encore lorsque l'humidité relative est au-dessus de 90 %.
- **AVERTISSEMENT** – Ne pas utiliser l'appareil si, à tout moment, un fonctionnement anormal est remarqué. Cela comprend un goût, une odeur, une production de vapeur, le fonctionnement de la lumière DEL et des sons inhabituels.
- Si le produit est endommagé, il pourrait s'enflammer, exploser, fuir ou surchauffer.
- Ne pas laisser tomber ou percer la batterie.
- Ne pas utiliser avec des chargeurs non certifiés et s'assurer de suivre les instructions de recharge de l'appareil ci-dessous.
- Ne pas exposer à une flamme ou à une température excessive ou immerger dans des liquides.
- Gardez-le hors de la portée des enfants.
- Ce produit est un appareil vaporisateur jetable, et ne devrait donc pas être rechargé.

Renseignements sur le produit

- Batterie aux ions de lithium de 3,5 volts, 280 mAh
- Rechargeable par USB-C

Démarrage

1. Retirer l'appareil de l'emballage à l'épreuve des enfants et du plateau.
 - Vérifier visuellement si l'appareil est endommagé ou altéré ou s'il coule. Dans l'un ou l'autre des cas, ne pas faire fonctionner l'appareil. Le remettre dans l'emballage et le retourner au détaillant.
 - Ce produit ne devrait pas être utilisé s'il semble endommagé ou défectueux.
2. Placer vos lèvres autour de l'embout buccal de l'appareil, puis inhaler. L'appareil s'activera automatiquement.
3. Inhaler jusqu'à la consommation de la quantité désirée. Pour désactiver l'appareil, le retirer simplement de vos lèvres.
4. L'appareil se désactivera automatiquement après 5 secondes d'activation continue.

Recharge de l'appareil

- L'appareil indiquera quand sa batterie est faible en clignotant 5 fois lors d'une tentative d'activation, et il ne fonctionnera pas jusqu'à ce qu'il soit rechargé.
- Recharger l'appareil en connectant un câble USB Type C standard branché à une alimentation électrique ne dépassant pas 5 volts.
- La DEL de l'appareil affichera une lumière blanche ininterrompue pour indiquer que l'appareil se recharge.
- Ne pas dépasser 2 heures de chargement et ne pas laisser l'appareil sans surveillance lors de la recharge.

- **REMARQUE** : L'appareil n'est pas compatible avec certains chargeurs à puissance élevée, dont ceux utilisés pour les ordinateurs portatifs. L'appareil doit être chargé à l'aide d'un adaptateur électrique dont la sortie est de 5 V et d'un câble USB Type C standard. Les chargeurs et les adaptateurs dont la sortie est supérieure à 5 V ou 15 W ne fonctionneront pas et pourraient endommager l'appareil. Cela comprend les chargeurs pour MacBook et pour ordinateurs portatifs en général, ou tout appareil qui emploie un adaptateur dont la puissance de sortie est élevée ou un câble USB Type C portant la marque E-Mark.

Dépannage

- Si l'appareil clignote 1 à 4 fois lorsque vous tentez de l'activer, cela pourrait indiquer un problème. Dans ce cas, ne pas utiliser l'appareil et communiquer avec le service à la clientèle.

Entreposage de l'appareil

- Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou des rayons UV.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures inférieures à 0 degré Celsius ou supérieures à 40 degrés Celsius.
- Ne pas entreposer l'appareil à un endroit où l'humidité relative dépasse 80 %.

Élimination de l'appareil

- Pour recycler l'appareil vide, le retourner chez un détaillant participant qui le recyclera.
- Respecter toutes les lois et les règlements régissant l'élimination sécuritaire et légale de l'appareil en vigueur dans votre région.

CONSERVER LES INSTRUCTIONS