

15.6 インチ FHD タッチ モバイルディスプレイ

取扱説明書



重要： ご使用になる前に必ずこの取り扱い説明書をお読みになり
安全のため正しくお使いください。
お読み頂きましたら、必ず保管してください。

もくじ

安全にご使用いただくために	2
注意	2
お手入れと注意点について	3
ようこそ！	3
接続方法.....	4
付属品	6
インターフェース・ディスプレイ側面.....	6
ディスプレイボタンの説明	7
画面（OSD）メニュー	8
画面（OSD）メニュー（2）	9
故障かなと思ったら	10
故障かなと思ったら（2）	11
お客様サポート.....	12

安全にご使用いただくために

ご使用になる前に、付属している全ての取り扱い説明書などを必ずよくお読みください。



- モニターは安定した平面に置いてください。火事や感電の危険の予防のために、高温低温、多湿を避け、埃が溜まらないようにしてください。モニターに水が入ったり、ぬれたりする場所で使用しないでください。
- モニター内部には電圧の高い部分があり、万が一接触してしまいますと重傷を負う危険や、火災の原因になる恐れがありますので、モニターのキャビネットは決して開けないでください。
- 電源供給部が破損してしまった場合は、当社サービスセンターあるいは販売店にお問い合わせください。決してご自分での点検や修理を試みないでください。
- ご使用前に、ケーブルが全て正しく接続されていること、電源供給用 Type-C ケーブルが損傷していないことをご確認ください。万が一何らかの損傷または不明な点を発見した場合は、直ちに販売店までご連絡ください。
- 本体側面にある小さい穴ある場合は製品に必要な通風孔です。これらの穴を塞がないでください。適切に通気が施されていない状態で、本製品をヒーター等の熱源の近くまたは上に置くことのないようご注意ください。
- モニターのキャビネット開口部には、異物を入れたり液体をこぼしたりしないでください。破損や故障の原因となります。
- モニターの稼動の際は、電源に付属のアダプターまたは Type-C to USB のケーブルを必ずご使用ください。
- Type-C ケーブルをアダプターに接続してご使用の場合は OA タップや延長コードに過度の電流負荷をかけないでください。過重電流は感電を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。
- 電力サージによる損傷からモニターを守るため、長期にわたって使用しない場合または雷雨時には電源供給用 Type-C ケーブルを抜いておいてください。
- 本製品の 満足いく操作性を確保するために、PC でのご利用の際には、AC100-240V の範囲内の記載がある適切に構成されたソケットを搭載した PC でのみ、本製品をご利用ください。
- モニターに技術的な問題や不明点が発生した場合は、正規のサービス技師または販売店にお問い合わせください。
- アースがある場合は、安全に作業を行う為アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってください。
- 本製品は 24 時間連続使用することを前提として設計されておりません。24 時間連続して使用しないでください。尚、長期間使用しないときは電源供給用ケーブルを抜いてください。
- 付属の電源コード本製品専用となります。その他の機器に使用しないでください（付属していない場合がございます）。

⚠️ 注意

- モニターのお手入れには、アルコールやアセトン入りのクリーナーや洗剤は使用しないでください。必ず液晶モニター専用クリーナーをご使用ください。液体状のクリーナーを画面に直接吹き付けることはしないでください。万が一、クリーナー液がたれてモニター内部に入り込むと、感電や火災を引き起こす恐れがあり大変危険です。液晶パネルは傷つきやすいので固いものでこすったりしないでください。
- モニターを持ち上げたり移動させたりする時は、あらかじめ電源スイッチを切り、全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。モニター設置の際は、正しい方法で持ち上げてください。モニターを持ち上げたり運んだりする際は、本体の縁部分をつかむようにしてください。決してモニターをスタンドやコードで持ち上げないでください。

目を大切にしてください

- 暗い部屋での使用、長時間連続での使用は目が疲れます。
- 1 時間に 5~10 分の休憩をし、適度に明るい部屋でご使用ください。

お手入れと注意点について

- 本製品のクリーニングを行う前に、電源スイッチを切ってから全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。

お手入れ方法

- 液晶パネル部分：ティッシュペーパーなどを使用しないで、液晶パネル専用の清潔な柔らかい布でやさしく拭いてください。取り難い汚れには液晶パネル専用の中性クリーナーでわずかに湿らせた柔らかい布をご使用ください。
- キャビネット：中性クリーナーで湿らせた柔らかい布で拭いてください。

下記に記載された症状は、モニターの正常な状態です

- ご使用初期において、バックライトの性質により画面にちらつきが起こることがあります。この症状が出た場合には、一度電源を切り再度入れ直してご確認ください。
- デスクトップパターンや表示する色や明るさによっては、輝度にむらがあるように感じることがあります。
- 常時点灯または点灯していない画素が数点ある場合があります。
- 同じ画像を長時間表示すると別の画像に変えた後でも前の画像の残像が残る場合があります。この場合、ゆっくり画面は回復していきます。または数時間電源をオフにすると直ります。
- お使いのコンピュータによっては、画像がずれる場合があります。
- 画面がフラッシュしたり真っ黒になったり、あるいは動作しなくなってしまった場合には、決してお自分で修理をせずサービスセンターまたは販売店にご連絡の上、修理を依頼してください。

ようこそ！


JAPANNEXT の本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。搭載のパネルは FHD (1920x1080) の解像度に対応しています。本来の性能が発揮できるように FHD の解像度で使用することをおすすめします。FHD 未満の解像度では、本来の性能は発揮できません。

接続方法

コンピュータとの接続


1. モニターおよびコンピュータの電源が OFF になっていることを確認してからケーブルを繋いでください。
2. 5V/2A 以上の外部電源や対応している信号ケーブル(HDMI to HDMI または Type-C) を取り付けます。
コンピュータにもケーブル(HDMI, Type-C) を取り付けます。
※Type-C は USB3.1 プロトコルが使用できるケーブルをお使いください。
3. モニターおよびコンピュータの電源を ON にします。

●Type-C での接続



本製品は Type-C ケーブル接続をサポートしています。画面の拡張または複製表示が可能です。
※明るさと音量を 80%以上に調整するときは、付属のアダプターまたは 5V/2A 以上の外部電源に接続することをお勧めします。


●コンピュータとの HDMI to HDMI での接続



本製品は HDMI ポートを搭載しています。本機側 HDMI とコンピュータ側 HDMI ポートを接続してください。また付属の電源アダプターまたは電源供給用に Type-C ケーブルで接続します。USB ポートのないコンピュータの場合は付属のアダプターまたは 5V/2A 以上の外部電源に接続する必要があります。

●他の機器との接続

注)HDMI ケーブルを接続するときは、必ず電源ケーブルを接続してから HDMI ケーブルを接続して、信号が確実に伝送されるようにしてください。



警告 *安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。
(アースリンクが付いている場合のみ)。

また、アース接続を外す場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください

付属品




マニュアル | 保証書 | Type-C to USB-A*1 | Type-C ケーブル | HDMI to HDMI

*1 HDMI 接続時、タッチ機能ご利用の際にご使用ください。

インターフェース・ディスプレイ側面

モニター側面



① **HDMI ポート** : HDMI to HDMI 対応ポートとなります。

②③**Type-C ポート** : Type-C 専用です。

Type-C 接続時(同時電源供給)またはアダプターでの電源供給
に使用します。

* 給電を行うには電源アダプターをご購入ください。

タッチ機能の使用法


Type-C ケーブルで PC と接続することによりタッチ機能を使用できます。



HDMI 接続時に使用される場合は USB-C ポートに USB-C to USB-A 変換ケーブルで PC へ接続することによりタッチ機能を使用できます。

※タッチ機能は接続した PC でのみご利用になれます。

※Mac は非対応となります。


ディスプレイボタンの説明



<p>+ - VOL+/- 選択キー</p>	<p>+ボタンを押して明るさ設定を開きます。 -ボタンを押して音量設定を開きます。 OSD メニューで+で右に-で左にカーソルを移動します。 決定するには電源ボタンを押します。 「-」を長く押すと前のレベルに戻ります。</p>
<p> 電源ボタン</p>	<p>10 秒間押し続けて、ディスプレイの電源オン/オフを切り替えます。 短く押すとソースを表示します。 OSD メニュー操作中は短く押すと項目の決定をします。</p>
<p> オーディオ出力</p>	<p>イヤホンまたはスピーカーを接続してご使用ください。</p>


ディスプレイスタンドの説明

モニター背面のスタンドは角度を自由に調節できます。
開いた状態でモニターを支えることも、吊り下げることができます。




画面 OSD メニュー


* OSD メニューは出力ポートに関わらずタッチで操作できます。



メニュー	ファンクション	調整数値	コメント
輝度	明るさ	0-100	明るさを設定
	コントラスト	0-100	コントラストを設定
	色相	0-100	色相を設定
	彩度	0-100	彩度を設定
	シャープネス	0-4	シャープネスを設定



メニュー	ファンクション	調整数値	コメント
色設定	9300/6500/User		色温度の設定
	LOWBLUELIGHT	0-10	ブルーライト軽減を 0-10 の範囲で設定
	R	0-100	
	G	0-100	
	B	0-100	



メニュー	ファンクション	調整数値	コメント
画面調節	ピクチャーモード	スタンダード	ECO の選択
		映画	
		ゲーム	
		写真	
		ビビット	
HDR AUTO	オン/オフ	HDR の設定	
DCR	オン/オフ	DCR の設定	
音量	0-100	音量の設定	

注：ピクチャーモード選択時は明るさやコントラストなどの OSD の一部の機能が使えなくなります。

注：HDR 使用時、ピクチャーモード選択時は OSD の一部の機能が使えなくなります。


注：HDR 使用時に色設定を変更できるモデルの場合、色設定を変更により画面の色が

おかしくなる場合があります。その場合は一旦 OSD の HDR を OFF にして再度 HDR 機能を ON にすると戻ります。

注：HDR 機能を有効にするには、接続機器やコンテンツが HDR に対応している必要があります。

画面 OSD メニュー 2

* OSD メニューは出力ポートに関わらずタッチで操作できます。



メニュー	ファンクション	調整数値	コメント
入力切替	入力選択	Type-C1	入カソースの選択
		Type-C2	
		HDMI	
	FreeSync	オン/オフ	FreeSync のオン/オフ
	リセット		設定をリセット

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

故障かなと思ったら

症状	チェックポイント
電源 LED が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> • モニターの電源ボタンを押して、電源が ON になっていますか？ • 電源コードがモニター及びコンセントに正しく接続されているかどうか確認してください。
起動ロゴ表示後の画像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> • コンピュータの場合はドライバーの更新を試してください。
電源 LED が点灯しているのに画像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> • ブランクスクリーンセーバーが起動していませんか？マウスやキーボードを動かしてください • 輝度やコントラストが最小になっていないかを確認してください。 • 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。 • 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。 • コンピュータの電源が入っていますか？他にモニターがございましたら接続してみて、コンピュータが正しく作動しているかどうか確認してください。 • コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
画像が乱れている、または映像に波模様が現れる	<ul style="list-style-type: none"> • 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。 • 電気障害を引き起こしている可能性のある電気機器をモニターから離してください。 • 電圧は正常ですか？→タコ足配線はおやめください。 • コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
映像の位置が片寄っている 映像のサイズが合わない	<ul style="list-style-type: none"> • コンピュータの解像度は合っていますか。 • コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
画面が明るすぎる／暗すぎる	<ul style="list-style-type: none"> • 画面（OSD）メニューから明るさとコントラスト設定を調整してください。
映像がぼやけている、または不鮮明である	<ul style="list-style-type: none"> • PC でディスプレイの解像度をモニターの推奨される画面のネイティブ解像度と同じモードに設定してください。 • コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？ • 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。
映像色彩がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> • 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。 • 画面（OSD）メニュー(色温度)で赤/青/緑の色設定を調整してください。 • 画面（OSD）メニューから設定をリセットしてください。 • コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
FHD(1920x1080)を表示できません	<ul style="list-style-type: none"> • 本製品は HDMI、Type-C 含め最大 1920x1080(FHD)の解像度をサポートします。但し、グラフィックスカードによって 1920x1080 に対応していないものもあります。ご利用のコンピュータのハードウェア制限については、最寄りの代理店またはメーカーにご確認ください。

故障かなと思ったら 2

症状	チェックポイント
FHD(1920x1080)が表示されますが、30hz までしか出ません。	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 利用時、HDMI to HDMI ケーブルは 2.0 で間違いないでしょうか。 • Type-C 利用時、USB3.1 プロトコルをサポートしているか確認してください。 • グラフィックスカードはご利用のポートで FHD@60hz に対応していますか？ (FHD 対応でも、24hz または 30hz までしか対応していない可能性があります)。
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> • コンピュータやオーディオ機器の電源は ON になっていますか？ • オーディオケーブルの接続を確認してみてください。 • 音量調整が小さくなっていませんか？ • Mute (消音) になっていませんか？
異音がる	<ul style="list-style-type: none"> • ケーブルが正しく接続されていますか？
画面がブラックアウト(または点滅)をする。 表示はされるが不安定	パソコンなどでも機種のご給電能力によってはブラックアウト(または点滅)をするなど不安定になることがあります。症状を防ぐために 5V/2A 以上の外部電源に接続することをお勧めします。
設定した明るさが保存されない	お使いの機種にあった電力を供給できる外部電源をご使用ください。 本体電源供給をしている状態でのみ電源 OFF 後も明るさの設定を保持できます。

(注)Type-C 接続について

※Mac や一部の機種では Type-C ポートを差し替えた時に入カソースが切り替わらない場合があります。その場合はモニターの電源の再起動、ケーブルの抜き差しをしてください。

※Mac とその他一部の機種によっては HDMI から Type-C への入カソースの切り替えが動作しない場合があります。その場合は HDMI ケーブルを抜いて入カソースを切り替えてご使用ください。

⚠Type-C のみ接続時の注意⚠

- Type-C 接続のみのご利用時に画面のブラックアウト(表示されなくなる)や点滅などの症状が発生した場合は、一旦 5V/2A 以上の外部電源に接続し、明るさの数値を下げてから再度 Type-C 接続でご利用ください。
- Type-C 接続のみでも画面が表示される明るさのレベルは接続する機種(パソコンなど)の給電能力によって異なります。外部電源を接続せずに Type-C 接続のみでご利用される場合は、接続する機器が Type-C 接続のみでも画面が表示できる最大の明るさの数値を事前にご確認いただくことをお勧めいたします。
Type-C 接続のみでも画面が表示できる最大の明るさの数値を事前にご確認いただくには、5V/2A 以上の外部電源に接続した状態で一度明るさを 0 に設定します。
次に Type-C 接続のみにし(※1)、画面が表示されなくなるまで徐々に明るさの数値を上げていき、画面が表示できる明るさの数値範囲を確認してください。(※1 必ず 5V/2A 以上の外部電源からの給電に接続を変更できる環境でお試してください。)

主な仕様

商品名、型番		JN-MD-i156FHDR-T
JANコード		4589511165386
液晶パネル	パネル種類	IPS (ADS) パネル
	サイズ	15.6
	バックライト	E-LED
	輝度	250cd/m2
	コントラスト比	1000:1
	リフレッシュレート	60Hz
	コントラスト (DCR)	YES
	画素ピッチ	約0.18mm
	解像度	1920x1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度 (最大)	16ms(GtoG)
	視野角	H:170°V:170°
	表面処理	非光沢
	表示色	262万色
機能	FreeSync	YES
	フリッカーフリー	NO
	ブルーライト軽減モード	NO
	HDCP	YES1.4 (HDMI)
	HDR10	YES
	MPRT	NO
	PIP/PBP	NO
信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度	HDMI1	HDMI1.4 1920x1080@60Hz
	Type-C(USB-C)1	3.1 1920x1080@60Hz
	Type-C(USB-C)2	3.1 1920x1080@60Hz
音声	オーディオ出力	YES
	スピーカー	1Wx 2
Power	消費電力	最大10W 通常4W スタンバイ1W
環境条件	使用温度条件	0℃～50℃
	使用湿度条件	5%-95%
外形/重量/機能	外形寸法	高213mmx幅355mmx奥行12mm
	梱包寸法	高64mmx幅430mmx奥行268mm
	製品重量(kg)	約0.77Kg
	梱包総重量(kg)	約1.5Kg
	チルト機能	NO
	高さ調整	NO
	スイーベル	NO
	ケンジントン	NO
	ピボット	NO
	ACパワーレンジ	5V/2A
	電源ライト	オン：青、スタンバイ：赤、オフ：なし
	VESAマウント	NO
付属品	HDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-Aケーブル/ マニュアル/保証書/ポーチ	

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

JAPANNEXT 総合お客様サポート

TEL: 050-5433-5533

受付時間 9:30~17:00 (定休日: 土日祝祭日)

mail: support@japannext.net

お問合せフォーム

<http://japannext.com/pages/contact>

QRコードを読み取るとお問合せフォームへ簡単にアクセスできます。



株式会社 JAPANNEXT CS 部

〒298-0134 千葉県いすみ市行川 506-5