

A-RISE

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH

EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

Um das Headset einzuschalten ① gedrückt halten und nach einer Sekunde wieder freigeben. Oder Sie schließen das Headset an eine USB-Stromquelle an.

Um das Headset auszuschalten, trennen Sie alle USB-Verbindungen und halten Sie ① 2 Sekunden lang gedrückt.

BATTERIESTATUS

Drücken Sie bei eingeschaltetem Headset einmal die ① um eine Sprachansage des Akkustands des Headsets zu erhalten.

VERBINDUNG

USB ② - HAUPTVERWENDUNG FÜR GAMING und AUFLADEN

Verbinden Sie für die beste Gaming-Leistung und das beste Aufladen das USB-Typ-C-Kabel.

AUX ③ - KONSOLENVERWENDUNG

Bei Konsolen, bei denen keine USB-Verbindung möglich ist, verbinden Sie sie mit dem AUX-Kabel.

BLUETOOTH - NORMALE VERWENDUNG

Halten Sie bei ausgeschaltetem Headset ① gedrückt, bis das Headset „Power, On“ anzeigt, um in den Verbindungsmodus zu wechseln.

KOPFHÖRER MODUS

Drücken Sie einmal ④ um zwischen den folgenden 3 Headset-Modi zu wechseln:

- Pro-Gaming
- Gaming und Musik
- Gaming und Musik, ANC aus

Um eine Sprachansage des aktuellen Headset-Modus zu erhalten ④ gedrückt halten und nach einer Sekunde wieder freigeben.

LADE-LED SCHLAFMODUS

Um die LED auszuschalten, während das Headset aufgeladen wird ① 2 Sekunden lang gedrückt halten.

BLUETOOTH-RÜCKSTELLUNG

Halten Sie ④ 10 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Verbindungsliste zu löschen.

MUSIKSTEUERUNG

MUSIK ABSPIELEN/PAUSEN ▶||

Einmal ⑤ drücken.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN 🔊/🔇

Drücken Sie kurz ⑥ für lauter und kurz ⑦ für leiser.

VORHERIGER/NÄCHSTER TITEL ⏪/⏩

Drücken Sie lange ⑥ für den nächsten Titel und lange ⑦ für den vorherigen Titel.

TELEFONSTEUERUNG

ANTWORTEN/AUFLEGEN 📞/📵

Drücken Sie ein mal kurz ⑤ um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

Drücken Sie ein mal kurz ⑤ um einen laufenden Anruf zu beenden.

EINGEHENDEN ANRUF ABLEHNEN 📞

Drücken Sie lange auf ⑤.

LED-ANZEIGE

⑧ VERBINDUNGSANZEIGE

● ● ● ● Bluetooth-Verbindungs-Modus

● 5s ● Verbunden

⑨ LADEANZEIGE

WÄHREND AKKU NUTZUNG WÄHREND DES LADENS

■ Akku OK ○ ○ ○ Lädt

■ Akku schwach — Voll aufgeladen

● ● ● Kritisch ■ Ladefehler

MIKROFONARM

Drehen Sie den Mikrofonarm in eine vertikale oder horizontale Position, um das Mikrofon des Mikrofonarms stumm zu schalten (vertikal) oder um das Mikrofon zu aktivieren (horizontal).

Stellen Sie sicher, dass das grüne Mikrofonsymbol auf dem Mikrofonarm zu Ihrem Mund gewendet ist und dass die Schaumstoffspitze fest sitzt.

KOPFBÜGELEINSTELLUNG

Um den Kopfbügel entweder zu verlängern oder zu verkürzen wird der der Kopfbügelschieber angepasst. Der Kopfbügelschieber ist fest konstruiert, um eine unbeabsichtigte Schiebewegung zu vermeiden.

Stellen Sie für eine optimale Geräuschisolierung und Audioqualität den Kopfbügel so ein, dass die Ohrpolster mittig um die Ohren sitzen und die Ober- oder Unterseite der Ohren nicht berühren.

ABNEHMBARE OHRPOLSTER

Bei Bedarf können die Ohrpolster zum Reinigen oder Austauschen entfernt werden. Die Ohrpolster sind mit Magneten am Headset befestigt und können daher einfach von der Oberseite entfernt werden.

Stellen Sie beim Wiederanbringen der Ohrpolster sicher, dass sowohl die Ohrpolster als auch das Headset frei von Staub und Schmutz sind, um eine dichte Abdichtung zwischen den beiden zu gewährleisten.

VORSCHRIFTEN

CE AceZone ApS erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinienanforderungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.acezone.io/compliance

UK CA AceZone ApS erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinienanforderungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.acezone.io/compliance

AceZone ApS erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen der Radio Equipment Regulations 2017 und aller anderen anwendbaren UK Vorschriften erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.acezone.io/compliance

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeiten verschüttet wurden oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.

WARNUNGEN/VORSICHT

- Verwenden Sie das Headset NICHT über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke.
 - Um Hörschäden zu vermeiden, verwenden Sie Ihr Headset mit einer angenehmen, moderaten Lautstärke.
 - Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu verringern, setzen Sie dieses Produkt NICHT Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie Ihr Headset NICHT während der Fahrt zum Telefonieren oder für andere Zwecke.
- Verwenden Sie das Headset zu keiner Zeit im Geräuschunterdrückungsmodus, wenn die Unfähigkeit, Umgebungsgläusche zu hören, eine Gefahr für Sie selbst oder andere darstellen kann, z. B. beim Fahrradfahren oder in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle, einem Bahnübergang usw. und befolgen Sie die geltenden Gesetze zur Verwendung des Headsets.
 - Schalten Sie das Headset aus oder verwenden Sie das Headset mit ausgeschalteter Geräuschunterdrückung und passen Sie die Lautstärke an, um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgläusche, einschließlich Alarme und Warnsignale, hören können.
 - Beachten Sie, dass Geräusche, auf die Sie sich als Erinnerungen oder Warnungen verlassen, bei der Verwendung des Headsets auch im Transparenzmodus, sich unterschiedlich anhören können.
- Schalten Sie das Headset NICHT, wenn es Laute ungewohnte Geräusche von sich gibt.
- Schalten Sie in diesem Fall die Kopfhörer aus und wenden Sie sich an den AceZone Kundendienst.
- Nehmen Sie das Headset sofort ab, wenn Sie ein Wärmegefühl oder einen Audioverlust verspüren.
- Verwenden Sie das Headset NICHT als Headset für die Luftfahrtkommunikation.
- Enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Dieses Produkt enthält magnetisches Material.
- Falls die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen. Bei Kontakt ärztlichen Rat einholen.
- Setzen Sie Produkte, die Batterien enthalten, keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. durch Lagerung in direktem Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem).
- NICHT während des Ladevorgangs tragen

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN FORTS.

- Verwenden Sie KEINE Mobiltelefonadapter, um das Headset an die Flugzeugsitzbuchsen anzuschließen, da dies zu Verletzungen oder Sachschäden durch Überhitzung führen kann.
- Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu verringern, setzen Sie dieses Produkt NICHT Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie dieses Produkt KEINEN Flüssigkeitstropfen oder Spritzern aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf oder neben das Produkt.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie KEINE offenen Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, auf oder in der Nähe des Produkts.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem behördlich zugelassenen LPS-Netzteil, das die örtlichen behördlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).
- Nehmen Sie KEINE unerlaubten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Falls die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen. Bei Kontakt ärztlichen Rat einholen.
- Setzen Sie Produkte, die Batterien enthalten, keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. durch Lagerung in direktem Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem).
- NICHT während des Ladevorgangs tragen

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden darf und zum Recycling einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden sollte. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.