

A-RISE

MANUEL DU PRODUIT

FRANÇAIS

MISE SOUS/HORS TENSION

Pour mettre le casque sous tension, appuyez et relâchez ① après 1 seconde, ou connectez le casque à une source d'alimentation USB.

Pour mettre le casque hors tension, débranchez toute connexion USB et maintenez ① pendant 2 secondes.

ÉTAT DE LA BATTERIE

Lorsque le casque est allumé, appuyez une seule fois sur ① pour obtenir un message vocal indiquant l'état de la batterie du casque.

CONNEXION

USB ② - UTILISATION PRINCIPALE POUR LE JEU, et CHARGEMENT

Pour des meilleures performances de jeu et de chargement, connectez-vous à l'aide du câble USB Type-C.

AUX ③ - UTILISATION SUR CONSOLE

Pour les consoles sur lesquelles une connexion USB n'est pas possible, connectez-vous à l'aide du câble AUX.

BLUETOOTH - UTILISATION OCCASIONNELLE

Lorsque le casque est éteint, appuyez sur ① et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le casque vous demande "Power, On" pour passer en mode d'appairage.

MODE CASQUE

Appuyez une seule fois sur ④ pour basculer entre les 3 modes de casque suivants:

- Pro gaming
- Gaming et musique
- Gaming et musique, ANC désactivé

Appuyez et relâchez ④ après 1 seconde pour obtenir un message vocal indiquant le mode actuel du casque.

MODE VEILLE DE LA LED DE CHARGE

Pour éteindre la LED pendant que le casque est en charge, maintenez ① pendant 2 secondes.

EFFACEMENT DU BLUETOOTH

Maintenez la touche ④ enfoncée pendant 10 secondes pour effacer la liste d'appairage Bluetooth.

CONTRÔLE DE LA MUSIQUE

LECTURE/PAUSE DE LA MUSIQUE ▶||
Appuyez une fois sur ⑥.

RÉGLER LE VOLUME ◀/▶
Appuyez brièvement sur ⑤ pour augmenter le volume, et appuyez une fois sur ⑦ pour le diminuer.

PISTE PRÉCÉDENTE/SUIVANTE ◀/▶
Appuyez longuement sur ⑥ pour la piste suivante, ou appuyez longuement sur ⑦ pour la piste précédente.

CONTRÔLE DU TÉLÉPHONE

RÉPONDRE / METTE FIN À UN APPEL 📞/📞
Appuyez une fois sur ⑤ pour répondre à un appel entrant.

Appuyez une seule fois sur ⑤ pour mettre fin à un appel en cours.

REFUSER UN APPEL ✖
Appuyez longuement sur ⑤.

INDICATION LED

⑧ **CONNEXION**

- ● ● ● Mode d'appairage Bluetooth
- 5s ● Connecté

⑨ **CHARGE**

PENDANT LA BATTERIE	PENDANT LA CHARGE
■ Batterie OK	○ ○ ○ Chargement
■ Batterie faible	○ ○ ○ Complètement chargé
● ● ● Critique	■ Erreur de chargement

PERCHE DE MICRO

Placez la perche du microphone en position verticale ou horizontale pour couper ou activer le microphone.

Assurez-vous que le symbole du microphone incorporé sur la perche de microphone fait face à votre bouche, et que l'embout en mousse est bien en place.



RÉGLAGE DU SERRE-TÊTE

Régalez le curseur du serre-tête pour allonger ou raccourcir le serre-tête. Le curseur du serre-tête est conçu pour être ferme, afin d'éviter tout mouvement involontaire du curseur.



Pour une isolation phonique et une qualité audio optimales, réglez le serre-tête jusqu'à ce que les coussinets soient centrés sur les oreilles, sans toucher le haut ou le bas des oreilles.



COUSSINETS D'OREILLE AMOVIBLES

Si nécessaire, les coussinets peuvent être retirés pour être nettoyés ou remplacés. Les coussinets sont montés sur le casque à l'aide d'aimants, et peuvent donc être retirés en les tirant simplement du casque.

Lorsque vous remettez les coussinets en place, assurez-vous que les coussinets et de débris, afin de garantir l'étanchéité entre les deux.



RÉGLEMENTATION

CE AceZone ApS déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE et à toutes les autres exigences applicables de la directive européenne. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse suivante: www.acezone.io/compliance.

UK CA Ce produit est conforme à toutes les réglementations applicables en matière de Compatibilité Électromagnétique 2016 et à toutes les autres réglementations applicables au Royaume-Uni. La déclaration de conformité complète peut être trouvée à l'adresse suivante: www.acezone.io/compliance.

AceZone ApS déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles par Radio Equipment Regulations 2017 et à toutes les autres réglementations applicables. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse suivante: www.acezone.io/compliance.

Instructions de sécurité importantes

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.

Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit: endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, ou chute de l'appareil.

AVERTISSEMENTS / PRÉCAUTIONS

- Veillez à NE PAS utiliser le casque à un volume élevé pendant une période prolongée.
 - Pour éviter des dommages auditifs, utilisez votre casque à un volume confortable, mais modéré.
 - Baissez le volume de l'appareil avant de placer les casques dans ou sur les oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que le niveau d'écoute vous convienne.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque pendant que vous conduisez un véhicule pour passer ou recevoir des appels, ou pour toute autre raison.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque avec la fonction de réduction des bruits ambiants activée si le fait de ne pas entendre les bruits environnants peut vous mettre en danger ou mettre en danger d'autres personnes, notamment lorsque vous faites de la bicyclette, vous promenez près d'une route fréquentée, d'un chantier ou d'une voie ferrée etc., et veillez à toujours respecter les lois applicables relatives à l'utilisation d'un casque.
 - Retirez le casque ou utilisez-le après avoir désactivé la fonction de réduction des bruits ambiants, puis réglez le volume de façon à pouvoir entendre les bruits environnants, notamment les alarmes et les signaux d'avertissement.
 - Rappelez que les sons que vous identifiez normalement comme rappels ou avertissements peuvent varier lorsque vous utilisez le casque.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque s'il émet un son anormalement élevé. Le cas échéant, éteignez le casque et contactez le service client d'AceZone.
- Si vous ressentez de la chaleur ou une perte de signal audio, retirez immédiatement le casque.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque comme casque de communication pour l'aviation. Contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étoffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ce produit contient un matériau magnétique. Consultez votre médecin pour savoir si cela peut affecter votre dispositif médical implantable.

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS SUITE

- Veillez à NE PAS utiliser les adaptateurs pour téléphone portable pour connecter le casque au système audio des cabines d'avion. Le dégagement de chaleur qui en résulte est susceptible de provoquer des brûlures ou d'endommager le casque.
- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Gardez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. NE PAS placer de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou à proximité du produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, contactez immédiatement un médecin.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Veillez à NE PAS utiliser le casque pendant la charge.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.