

ナビゲーター クックシステム SOD-501

■使用上の注意

⚠ 注意

- ご使用前に食器用洗剤を含ませた柔らかいスポンジでよく洗浄してからお使いください。
- ご使用後はよく洗浄して、水気を拭き取り乾燥させてから保管してください。
- 金属製タワシや磨き粉などで磨くとキズが付くことがあります。
- 調理後そのままクッカーの中に長時間料理を保存しないでください。
- クッカーに強い衝撃を与えないでください。強い衝撃を与えると変形・破損するおそれがあります。
- クッカーのフチまで水などを満たした状態で、ご使用にならないでください。吹きこぼれ防止のため水量と火力を調整してください。
- 酸性またはアルカリ性の強いものはクッカーに入れないでください。
- 天ぷらなどの料理の際は、油の温度を200℃以上に上げないでください。
- 石油ストーブ、大きな焚き火の上で使用しないでください。
- 空焚きは絶対にしないでください。
- 電子レンジ・オープン・食器洗い機・食器乾燥機では使用しないでください。
- クッカーの底面より炎が大きにならないようにして使用してください。リッド(フタ)が破損するおそれがあります。
- リッド(フタ)に100℃以上の高温がかかるような使い方はしないでください。
- リッド(フタ)をして長時間の湯沸かしをするような使い方はしないでください。
- リフターをクッカーに付けたまま加熱しないでください。
- リフターを極端に強く握るような使い方はしないでください。クッカーにキズが付くおそれがあります。
- リフター使用時に、手を挟まないように注意してください。
- お子様が手を触れないように注意してください。

ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 注意

- 1.クッカー大、小の縁に小さな傷のような白い箇所が3、4箇所ありますが、アルマイト加工の工程上できる跡であり傷ではありません。
- 2.アルマイト加工の性質上、クッカー大、小の色が異なることがあります。
- 3.リフターおよびリッド(フタ)に強い衝撃を与えないでください。強い衝撃を与えると変形、破損の原因になります。
- 4.アルカリ性の強い水を使い湯沸かしをすると、表面のアルマイト加工が損傷しますので、使用しないでください。
- 5.水質によって、湯沸かしや調理を行った際に、表面が変色することがありますが、使用上の問題はありません。
- 6.クッカー小用断熱ディスクは鍋敷きとして使用できますが、鍋底が濡れた状態では鍋底に張り付いてしまうことがあります。張り付いた状態に気づかず、火にかけないように注意してください。またクッカー小用断熱ディスクは軽いので風に飛ばされないように注意してください。
- 7.クッカーを急冷させないでください。アルマイト加工が損傷する原因になります。