

Cargador Rápido

Símbolos

A continuación se muestran los símbolos utilizados para el cargador y batería. Asegúrese de comprender su significado antes de usarlo.



• Listo para cargar



• Cargando



• Carga completa



• Batería defectuosa



•



• No cortocircuite las baterías.

Especificacion

Modelo	FCL12001
Entrada	A.C.220-240V~50/60 Hz
Salida	21V===

• El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

•Nota: Las especificaciones pueden variar de país a país.



INGCO Global

www.ingco.com

INGCO TOOLS CO., LIMITED
MADE IN CHINA 0821.V02

No. 45 Songbei Road, Suzhou
Industrial Park, China.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CUIDADO:

1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Este manual contiene

- importantes instrucciones de seguridad y operación para el cargador de batería.
- Antes de usar el cargador de baterías, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en (1) el cargador de baterías, (2) batería , y (3) el producto que utiliza la batería.
- CUIDADO** - Para reducir el riesgo de lesiones, cargue solo las baterías recargables INGCO marcadas en la etiqueta del cargador. Otros tipos de baterías pueden explotar y provocar daños y lesiones personales.
- Las baterías no recargables no se pueden cargar con este cargador de baterías.
- Utilice una fuente de alimentación con el voltaje especificado en la placa de identificación del cargador.
- No cargue el paquete de baterías en presencia de líquidos o gases inflamables.
- No exponga el cargador a la lluvia ni a la nieve.
- Nunca transporte el cargador por el cable ni tire de él para desconectarlo del receptáculo.
- Después de cargar o antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza, desenchufe el cargador de la fuente de energía. Tire del enchufe en lugar del cable cuando desconecte el cargador.
- Asegúrese de que el cable esté ubicado de manera que no se pise, se tropiece o se someta a daños.
- No utilice el cargador si el cable o el enchufe están dañados. Si el cable o el enchufe está dañado, solicite al centro de servicio autorizado de INGCO que lo reemplace para evitar un peligro.
- No opere ni desarme el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o se ha dañado de alguna otra manera; llévelo a un técnico calificado. El uso incorrecto o el reensamblaje puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica o fuego.
- El cargador de batería no está diseñado para que lo utilicen niños pequeños o personas enfermas sin supervisión.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el cargador de baterías.
- No cargue el paquete de baterías cuando la temperatura ambiente sea INFERIOR a 10°C (50°F) o SUPERIOR a 40°C (104°F). Cuando la temperatura de la batería es inferior a 0°C (32°F), es posible que la carga no comience.
- No intente utilizar un transformador elevador, un generador de motor o un receptáculo de alimentación de CC.
- No permita que nada cubra u obstruya las rejillas de ventilación del cargador.

Carga

- Enchufe el cargador de batería en la fuente de voltaje CA adecuada. La luz de carga parpadeará en color verde repetidamente.
- Inserte el paquete de baterías en el cargador hasta que deje de ajustarse a la guía del cargador. La tapa de terminales del cargador se puede abrir insertando y cerrarse tirando del paquete de baterías.
- Cuando se inserta el paquete de baterías, la luz roja de carga se encenderá y la carga comenzará con una breve melodía preestablecida para asegurarse de qué sonido saldrá para notificar la finalización de la carga.
- Una vez finalizada la carga, la luz de carga cambiará de una roja a una verde y se emitirá el sonido de la melodía o el zumbador (un pitido largo) para notificar la finalización de la carga.
- El tiempo de carga varía según la temperatura (10°C (50°F) -40°C (104°F)) en la que se carga el paquete de baterías y las condiciones del paquete de baterías, como un paquete de baterías nuevo o que no se ha utilizado por un largo período.
- Después de cargar, retire el paquete de baterías del cargador y desenchufe el cargador.

Melodía de carga y carga completa

- Al insertar el paquete de baterías en el cargador, se escucha el último sonido de melodía breve preestablecido de la carga completa.
- Quitarlo y volver a insertarlo dentro de los cinco segundos posteriores a esta acción hace cambiar el sonido de la melodía.
- Cada vez que lo quita y lo vuelve a insertar dentro de otros cinco segundos después de esto, el sonido de la melodía cambia en orden.
- Cuando se escuche la melodía deseada, deje el cartucho de batería insertado y comenzará la carga. Cuando se selecciona un modo de "pitido corto", no se escucha ninguna señal de carga completa. (Modo Silencioso)
- Al finalizar la carga, la luz verde permanece encendida con la luz roja apagándose y suena la melodía preestablecida en el momento de la inserción del cartucho de batería o zumbador (un pitido largo) se emite para notificar la finalización de la carga. (En el modo silencioso seleccionado, no se escucha ningún sonido).
- El sonido de la melodía preestablecida permanece almacenado incluso cuando el cargador está desconectado.

NOTA:

- El cargador de batería sirve para cargar paquetes de baterías INGCO. Nunca lo use para otros propósitos o para baterías de otros fabricantes.
- Cuando carga un paquete de baterías nuevo o que no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, es posible que no acepte una carga completa hasta después de descargarlo por completo y recargarlo un par de veces. (Solo baterías Ni-MH)
- Si la luz de carga parpadea en color rojo, la condición de la batería es la siguiente y es posible que la carga no comience.

- Paquete de baterías de una herramienta recién utilizada o paquete de baterías que se dejó en un lugar expuesto a la luz solar directa durante mucho tiempo.
- Paquete de baterías que se ha dejado durante mucho tiempo en un lugar expuesto al aire frío.