



## PAINIKKEET

### 1: ON / OFF (vibraattori)

- Paina nappia laittaaksesi vibraattorin päälle.
- Lyhyt painallus muuttaa värähtelytaajuutta. 10 eri värähtelytaajuutta.
- Pidä painettuna 2 sekunnin ajan sammuttaaksesi

### 2. Latauspistoke

- Aseta latauskaapeli paikalleen; kun vihreä valo vilkkuu, tuote latautuu.
- Kun tuote on ladattu, valo ei enää vilku.
- Suositeltu ensimmäinen latausaika on 2 tuntia.
- Vibraattoria ei voi käyttää latauksen aikana, raskaan kuorman alla tai likaisessa ympäristössä.

## OMINAISUUDET

Värähtelytaajuuksia: 10  
Äänenvoimakkuus: <60dB  
Materiaali: ABS + Terveysilikoni  
Vesitiivis: kyllä  
Akku: kyllä / ladattava  
Ensimmäisen latauksen aika: 2h  
Koko: 91\*25\*25 mm

## KUINKA PITÄÄ TUOTE PUHTAANA?

1. Puhdista tuotteen käyttöosat lämpimällä vedellä tai desinfiivalla saippualla. Lopuksi huuhtelee kuumalla vedellä.
2. Kuivaa tuote hellästi puhtaalla liinalla tai pyyhkeellä.
3. Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

## HYVÄ TIETÄÄ:

1. Tämä tuote on vain aikuisille. Pidä se lasten ulottumattomissa.
2. Älä käytä ylimääräistä voimaa tuotteeseen
3. Tämä on henkilökohtainen tuote. Älä jaa sitä muiden kanssa. Lopeta käyttö heti, jos tuntuu epämukavalta.
4. Jos tuote on rikki, älä käytä sitä.

## HUOMAUTUKSET:

Lue kaikki seuraavat turvallisuusohjeet ennen käyttöä, muuten se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, loukkaantumisen tai vahingoittaa ympäristöä tai muuta omaisuutta.

1. Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja alaikäisten käyttö on kielletty.
2. Lopeta tuotteen käyttö, jos tunnet epämukavuutta.
3. Säännöllinen tarkastus on tarpeen. Lopeta käyttö, jos tuotteessa on vaurioita.
4. Tämä tuote sisältää herkkiä elektronisia osia. Jos akku putoaa, palaa, puhkeaa tai litistyy, se voi vaurioitua. Jos epäilet, että tuote tai akku on vaurioitunut, lopeta sen käyttö. Koska se voi aiheuttaa ylikuumenemista.
5. Älä yritä vaihtaa akkua itse. Valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tulee vaihtaa tuotteen litiumakku. Virheellinen vaihto tai korjaus voi vahingoittaa akkua ja aiheuttaa ylikuumenemisen tai loukkaantumisen. Akku on poistettava ennen tuotteen hävittämistä. Akun virta on katkaistava ennen irrottamista, ja akku on hävitettävä turvallisesti. Kierrätä se tai hävitä se erillään kotitalousjätteestä. Älä polta akkua.
6. Lataa tuote käyttämällä mukana tulevaa kaapelia virtasovittimessa, joka on sovellettavien kansallisten määräysten mukainen, tai yhtä tai useampaa seuraavista: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L. 1000 Tai muut soveltuvat matkapuhelimen virtalähteen yhteentoimivuusstandardit. Lataa vain sovittimilla, jotka ovat sovellettavien kansainvälisten ja alueellisten turvallisuusstandardien (mukaan lukien IEC 60950) mukaisia, älä käytä vahingoittuneita kaapeleita, latureita tai lataaminen kosteassa ympäristössä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, loukkaantumisen tai jonkun muun. Varmista, että olet liitettänyt tuotteen huolellisesti adapteriin, kun käytät USB-latausta.
7. Tuote täyttää voimassa olevat pintalämpöstandardit ja -rajat. Vaikka nämä standardit täytyisivät, pitkäaikainen altistuminen kuumille pinnoille voi myös aiheuttaa epämukavuutta tai vammoja. Ole erityisen varovainen, jos kehosi reagoi herkästi kykyyn aistia lämpöä. On oltava varovainen, kun käytät sitä ihmisille, jotka ovat herkkiä lämmölle.

## HUOM!

- Hiero laitteella yhtä kohtaa korkeintaan 15 min. ajan.
- Poista kaikki korut klitorisalueelta (esimerkiksi lävistykset) käytön ajaksi.
- Älä käytä kiihotinta haavaisella, ärtyneellä tai muuten vaurioituneella iholla.
- Tuote on magneettinen (magneettilataus), älä käytä laitetta sydämentahdistimen läheisyydessä.

Jos sinulla on kysyttävää, niin ole meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla.

- Puhelinnumero: 0505454200
- Sähköpostiosoite: info@sain.fi