



## ¿CONOCES TU PUNTO G?

### El iceberg del placer

El punto G es la prolongación del clítoris dentro de la vagina. Es fácil reconocerlo por su textura rugosa, diferente al resto de la vagina.

### Eureka... ah... ahhhh

El punto G fue descubierto de chiripa, en los años 40, ¡pero no se admitió su existencia hasta los 80!

## EN BUSCA DEL PUNTO G

### EL tamaño no importa

El punto G está a entre 3 y 5 cm de la entrada de la vagina, en la pared frontal, así que ¡ni siquiera hay que meter el dedo entero para estimularlo! Actualmente se habla de él como Zona G, ya que no se trata de un punto específico y mágico, sino de una zona dentro de la vagina desde donde se contacta directamente con la parte interna del clítoris.



### ¿Cómo lo encuentro?

Lo ideal es que te tumbes en la cama, bien relajada. Ahora, solo tienes que introducir dos dedos entre 3 y 5 centímetros de la entrada. Notarás una zona un poco rugosa, de una textura similar a la del paladar. ¡Listo, has encontrado tu punto G!

Alrededor del 45% de las mujeres tienen dificultad para encontrarlo, por ello te recomendamos que uses la crema Lluvia de Amor y apliques unas gotitas en esta zona. No solo hará el punto G más fácil de encontrar, sino que también hará la estimulación mucho más placentera (si es que eso era posible).



# ¿CÓMO FUNCIONA?

## Características



7 modos de vibración



21 x 3,6 x 11,8 cm insertables



Movimiento en la punta



Cargador USB incluido








Totalmente sumergible



Dos años de garantía

## Instrucciones

- Para cargar, introducir la punta del cable en el orificio de la base  y conectar el cargador a un puerto USB durante 2 horas. La luz intermitente indica que se está cargando. La luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
- Mantener presionado el botón  durante 3 segundos para encender y apagar.
- Presionar el botón  y así descubrir los 7 modos de vibración del juguete.
- Pulsar el botón  para activar los 7 modos de vibración del juguete.
- Presionar el botón  para experimentar las 2 velocidades de la punta y dar paso a la estimulación del punto G.
- Se recomienda usar con lubricante con base de agua.
- Lavar después de cada uso con agua y jabón neutro o un producto específico.
- No usar en zonas inflamadas o con heridas.

## MILA

Estimulación simultánea de clítoris y punto G, con un potente motor.

Movimiento “ven aquí” en la punta que simula un masaje con los dedos sobre el punto G, para sensaciones más intensas.

Fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, con un acabado suave.



Y si tienes cualquier duda, envíanos un e-mail a [hola@platanomelon.com](mailto:hola@platanomelon.com), o llámanos al teléfono **911 236 940**.

*Mila* es un producto importado por Love Digital Factory Spain S.L. Fabricado en PRC.

Platanomelón aumenta las posibilidades de sufrir de buen humor permanente, triplica el riesgo de disfrutar de la vida y ocasiona graves *ataques de autoconfianza*, si se utiliza en exceso.

