

# フィルターの交換方法（逆浸透膜浄水器 CT-50 用）

ゴミ取りフィルター / (CT-50 用 : CL10PF5BB ネジ切りタイプ)  
活性炭フィルター / (CT-50 用 : CL10RO T/33 ネジ切りタイプ)

ご準備ください

+ドライバー



あると便利

油性ペン



## 交換前に

- 左側から【ゴミ取りフィルター】→【逆浸透膜フィルター】→【活性炭フィルター】の順にセットされています。
- ・フィルターには、上下がありますので、取り付けの際はご注意ください。(ラベルの左上に印字されている「◀FLOW」が下を向くように取り付けてください)
  - ・活性炭フィルターは活性炭の微粉末を取り除くため、ご使用直前に通水作業を行う必要があります。
- ※取り外し前にチューブと古いフィルターの差し込み口付近に油性ペン等で目印（ゴミ上、ゴミ下、炭上、炭下など）を付けておくと、新しいフィルターにチューブを差し込むときに便利です。
- ※逆浸透膜フィルターの交換にあたっては、別紙「逆浸透膜フィルターの交換方法」をご参照ください。

## 交換方法

- ① フィルター交換の前に、給水栓（浄水器に給水している蛇口）を閉じてください。
- ② タンク内の水を捨ててください。
- ③ 浄水器の背面のパネルを留めている4ヶ所のネジを外してください。  
※背面パネルはきつくはまっていることがありますので、パネルを上を持ち上げるようにして取り外してください。
- ④ フィルターは、クリップ（ホルダー）で挟みこむように固定されていますので、手前に引いて取り外してください。  
※クリップが固い場合がありますので、反動で転倒しないように、しっかりと本体を押さえながら作業をしてください。
- ⑤ フィルターに差し込んでいるチューブを引き抜くときは、左の写真のように、コネクターのリングストッパーを爪等で矢印の方向に押しながら手前に強く引いてください。※リングストッパーの色は白以外に赤、青等の場合があります。
- ⑥ チューブを取り外したフィルターから、上下2つのコネクターを反時計まわりに回して取り外します。
- ⑦ ⑥で取り外したコネクターのネジ部分に巻き付いた白いテープを取り除き、付属しているシールテープを左下の写真のように2～3回ほど巻き付けます。  
※巻き終わったらテープは手でちぎって、指でネジ山に押し込むようによくなじませます。
- ⑧ 新しいフィルターの上下の青いフタを取り外して、⑦でテープを巻いたコネクターを2つとも凹ネジ部分に差し込み、時計まわりにまわして取り付けます。

活性炭フィルター「CL10RO T/33」はここで事前通水をしてください。

※シンク内に黒く濁った水が飛び散る場合がありますので、食器等が無い状態で行ってください。

ゴミ取りフィルターの下部に接続されているチューブを引き出して、活性炭フィルターの上部のコネクターに接続してください。(下部のコネクターには何も差し込みません。)

①で締めた給水栓（蛇口）を開き、フィルター内部の微粉末を水流で流し出しますが、給水直後は出口に詰まった微粉末が勢いよく飛び散りますので、フィルターをシンクの中におさめて、排水溝に向けた状態でゆっくりと給水栓を開いてください。30秒～1分程度給水し、黒い水が出なくなったら通水完了です。

- ⑨ 通水作業で引き出したチューブを一旦外して、元の経路に戻してください。  
フィルターの上下のコネクターにそれぞれチューブを差し込んで、フィルターをクリップに固定してください。チューブを差し込む際は1.5cm程コネクターの中に入り込みますので、強めに押し込んでください。挿入が不十分ですと、水漏れの原因となりますのでご注意ください。特にゴミ取りフィルター（左側）下部のチューブの取り外し・取り付けは、スペースが狭いので注意して行ってください。
- ⑩ 給水栓を開き浄水を開始してください。
- ⑪ しばらく通水し、水漏れがないことを確認してから背面パネルをネジで固定してください。