

CONTIXO[®]

Kids



V9-3-32 User Manual

Index

Safety Precautions	2
Hardware Overview	3
Product Care	4
Initial Setup for V9	5
Software Overview	7
Navigation	8
Camera	9
Google Services — Quick Setup	11
Setting Up Kids Place	12
Connecting to a Computer	20
Factory Reset	20
Table Troubleshooting Table	22

Important Tips

1. During the FIRST use of the tablet after unboxing allow for the battery to completely discharge (0%) before recharging again.
2. Do not use this tablet in extreme temperatures; high heat will cause damage and freezing temperatures will discharge the battery quickly.
3. For best performance use the original charger that arrived with the tablet.
4. A tablet that is not in use will still use up battery power until completely drained. Recharge for 30 mins in order to reactivate.
- 5. The tablet will automatically shut down after six hours in sleep mode.**

Safety Precautions

Make sure to charge the battery fully before operating. It is best to charge for about 6 hours during the first three charging cycles to ensure best battery life.

- Do not store the device in places with high room temperature, humidity, or dust.
- Do not drop the product. Avoid any type of strong impact. The protective cover is designed to help protect against scratches, not impact.
- Do not expose to liquid or water.
- Do not clean with alcohol based products in order to protect the screen.
- Always use an appropriate volume setting. Ensure headphone or other peripheral devices are set properly.
- Do not disassemble the product or accessories. Doing so will void the warranty.
- Do not drive while using this product.
- Obey all laws and regulations when using the device.

Technical Specifications

V9-3-32

CPU (Processor)	Quad-Core Cortex-A100 Processor
Operating System	Android 11 OS
Browser	Google Browser
Internal Storage	32 GB
Memory (RAM)	2 GB DDR3
Expansion Slot	Micro SD Card Slot, Support up to 32GB Flash
Screen	7" TFT Touch Panel
Camera	Front Panel 0.3 megapixel, Rear Panel 2.0 megapixel
Screen Resolution	1024x600
Input Method	Touch Screen
Built-in speakers	1W 8 ohm built in speaker
Earphone Jack	3.5 mm
Cable	Type C Cable
Battery	3100 mAH
Size	7.17 in x 4.84 in x 0.38 in
Weight	10.93 ounce / 310 g
Voltage	AC 110-240V 50/60Hz DC 5v/2A
Operating Temp	-10C/14F to 40C / 104F
Network Access	Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Hardware Overview

V9 Buttons and Port



- 1 Power Button
- 2 Type C Port
- 3 Reset Set
- 4 Mic

- 5 3.5 mm Headphone Port
- 6 Volume Up Button
- 7 Volume Down Button
- 8 Micro SD Card Slot

- 9 Front Camera
- 10 Rear Camera
- 11 Speaker
- 12 Kickstand

Product Care

Charging

Use the included USB cable and AC Adaptor to charge the tablet. If the cable becomes damaged or lost, you can order a replacement cable or charger from the manufacturer. Using a third party cable may void the warranty. It is not recommended to leave the battery charging for more than 8 hours. Do not use the charger in a wet or humid environment. Only charge the tablet in a safe environment.

Initial Setup

After the tablet has been fully charged, press and hold the power button for a few seconds until you see the Contixo logo appear. The tablet will power on and begin an initial start up sequence. Rest assured, that after all the initial steps are completed the start up process will become much faster.


Initial Setup for V9

Step 1:



Click the "Vision Setting" button in the lower left corner. You can customize this device according to your needs. These accessibility features can be changed later in settings. These accessibility features can be changed at any time. After the setup is completed, click the "◀" at the bottom.

Step 2:



Select the language, and then click "START".

Step 3:



Step 4:



Click "Set up offline".

Click "CONTINUE".

Initial Setup for V9

Step 5:




Set the Date & Time, then click "Next".

Step 6:




Click "MORE", and then click "ACCEPT".

Step 7:



Create passcode or select "Skip" and set it later.

Step 8:



Click "SKIP ANYWAY".

Step 9:




Wait a few seconds to get into the desktop.

Software Overview

The tablet hardware has been designed to meet the software requirements of all preinstalled software. After the initial setup, the tablet will run all apps smoothly. Running certain apps not associated with Kids Place can cause slowness. (See pages 2-3 for hardware features and specs). Contixo tablets utilize an Android operating system that specializes in Google services. Some experience is helpful with google services and may have been experienced through a smart phone that also utilizes Android OS, but no previous experience is necessary. Just refer to common guidelines regarding Google services to stay up to date. There are many preinstalled apps, some may require additional services to work properly.

Power On/Off



Holding the power button will turn the tablet on. To put the tablet in sleep mode, press and release the power button. Sleep mode is best if you will turn the device on again soon. To power off the tablet, you must hold the power button for several seconds, then respond to the power menu screen by selecting Power off. This is the best option if the tablet will not be in use in use for more than a few days.



Application process: When activating any of the application for the first time (such as KIDS PLACE or any other applications) may freeze up for up to 10 seconds. This is normal for first time application to activate. Once this process has been completed it will run at its normal speed next time around.

Navigation


The navigation on the tablet has menus that can be found by swiping across from the bottom or top of the screen. The recent programs can be brought up from the bottom navigation bar "rectangle symbol" and be sorted through. Flipping the windows over or pressing the "X" closes the open programs.




Swipe down from top of screen to access quick settings.

Camera


The camera app can be accessed from both the main screen or Kids Place. A quick camera setting is possible by pressing the power button twice quickly.



Swipe from left to right on the screen, you can choose the photo or video options. Settings is on the top right corner.



Camera



Web Browsing

The tablet uses Google Chrome as a default web browser. Chrome can open different tabs to have multiple pages open. You can save pages with bookmarks or search for any content on web pages. You can watch videos, play music, and just about any other feature you like to enjoy. However many factors can play into the product performance, such as network performance, how many apps are open, how many processes are running, and load on processor. So performance can vary. If it seems like the tablet is running slow, please check our troubleshooting section on the website.

With the Kids Place you can either allow access to web surfing or block all access. You can specify what web pages are available by address. Certain features such as viewing videos on YouTube will be directed to install YouTube Kids app. There are settings to restrict more for younger children (8 years old or younger) and allow more access for older children (12 and under). These features determine the music, gaming, shows, and education sites available. However parents are always responsible for monitoring their children's activity while connected to the Internet. Tools are available for blocking or reporting inappropriate matter, or allowing search or turning off the search feature altogether. Please use this product responsibly!

Google Services — Quick Setup

1. Wi-Fi connection required to access Google Services. First connect to a network.
2. Sign in with an existing account or create one. You can create a new account for the child that is linked to an existing adult account; this allows the parent to be notified when changes occur or a new device is logged into.
3. The Account Added screen provides confirmation the account has been added.
4. Additional services such as "Backup to Google Drive" can be accepted to save and preserve data (pictures and files).
5. Sign in to Google Play Store to update existing apps or download new apps.

Kids Place software and Google Services may change or update without any advance notice. Kids Place software and Google Services may change or update without any advance notice. Parents are responsible for additional installed apps or websites allowed on this product. Always backup any important data before resetting the tablet.

Control Panel Settings

The control panel settings allow the following features:

1. **Network & Internet** — Change Wi-Fi settings, check your network configuration, airplane mode, or VPN (virtual private network).
2. **Connected Devices** — USB (Charge phone, transfer files, etc.), Pair new device, turn on Bluetooth.
3. **Apps & Notifications** — Set permissions & default apps.
4. **Battery** — Set power saving modes.
5. **Display** — Set brightness, wall paper, sleep timer, auto-rotate screen, font size, display size.
6. **Sound** — Set volume level or do not disturb.
7. **Storage** — Hard drive information.
8. **Security & Location** — Google features Google features to help protect or find the device.
9. **Users & accounts** — Adding and modifying accounts.
10. **Accessibility** — Set screen readers, display, interaction, controls.
11. **Google** — Set services & preferences.
12. **System** — Set languages, time, backup, updates.

Setting Up Kids Place

Kids Place offers parental controls to ensure the proper kind of experience is provided for children's use. Here we will walk you through the steps to help setup your Contixo Kids Tablet before your child's first use. We recommend Kids Place to be enabled and if the parent's need to make adjustments they will need to enter a PIN to make changes to tablet's behavior. The tablet should be updated as the child progresses, installing apps that are age appropriate. Also note the Google Play Store may make changes to the app while the tablet is connected to the Internet.

Tips 1: When setting up your Parental control (tap Kids Place app in the menu) and depending on your final Parent control setting this may reduce the tablet speed.

Tips 2: When you are interacting YouTube Kids app, you may have to update Google Play services by following the instruction menus to complete this process.

Bring up the All Apps screen by swiping from the bottom of the screen upward, and the menu will drag up from the bottom.

Step 1:



Tap Kids Place app in the desktop.

Step 2:



Click/Tap on "GET STARTED" after viewing license agreement (EULA).

Setting Up Kids Place

Step 3:



Create your 4 digit PIN and select "UPDATE PIN".

Step 4:



Click/tap "CONTINUE" button.

Step 5:



Click/Tap the login method you want and continue.

Step 6:



Enter your email address and click/tap "CONTINUE" button.

Step 7:



Click/Tap "LOCK HOME BUTTON".


Step 8:



Click/Tap "LOCK" button.

Setting Up Kids Place


Step 9:



In the popup dialog, click/tap "Kids Place" option.

Note: This will lock the Android device so that your child only stays within Kids Place and can only use the apps allowed within it.

Step 10:



Click/Tap "SET AS DEFAULT".

Step 11:

Select Apps for Kids Place




a. Tap on "⋮" button.



b. Click/Tap "Settings".




c. Tap on "←" button.



d. Click/Tap "Manage Apps".

Setting Up Kids Place



e. Click/Tab an app to select/deselect and tap on “” button.

Note: Selected app (with check mark) will show up as approved app for kids on the Kids Place home screen.




f. Now the app you selected is added to the Kids Place.

Step 12:

Select approved video for your kids



a. Click/Tab "Kids Video Player" button.



b. Click/Tab "CONTINUE" button.



c. Click/Tab "YES" button.



d. Select the source of the video you want to add.

Note: Selected video will show up as approved video for kids on the Kids Video Player.

Setting Up Kids Place

Step 13:

Select approved website for your kids



a. Click/Tab "Safe Browser" button.




b. Click/Tab "ACCEPT & CONTINUE" button.



c. Click/Tab "SET UP" button.



d. Click/Tap the login method you want and continue.




e. Enter the website you allow your child to visit.

Note: Selected website will show up as approved website for kids on the Safe Browser.

Setting Up Kids Place

Step 14:



Click/Tab "EXIT" button.

Step 15:



Enter PIN.


Note: If you forget your PIN go to <http://www.kiddoware.com/forgotpin.php> to retrieve.



Click/Tab The Kids Place icon on the desktop to return to Kids Place Mode. You need to re-lock every time you enter the Kids Place.



a. Click/Tab "LOCK" button.



b. In the popup dialog, click/tap "Kids Place" option, then click/tap "SET AS DEFAULT".

Setting Up Kids Place

Manage Available Apps

You can edit your available apps by using the Parents Settings and selecting or unselecting apps.

Step1:




To modify apps, click/tap “**Settings**” and then click/tap “**Settings**”.

Step2:




Enter PIN.

Step3:



Click/Tap "Manage Apps".

Step4:




e. Click/Tab an app to select/deselect and tap on “**Back**” button.

Setting Up Kids Place

Setting Time (Professional Version only)

Step 1:



Click/Tap "Timer".

Manage User

Step1:



Click/Tap "Manage User".

Step 2:



Select a timer mode option and then press "APPLY" button.

Step2:



To edit an user, long press the user's icon. To add a new user, click/tap " + " .


Connecting to a Computer

Step 1: Connect to your computer by USB.



You MUST be in Parent mode in order to connect with your computer devices.

Step 2:



Pull down the menu from the left top of the screen, click/tab "USB charging this device".

Step 3:



Select "Transfer files".

Your device/disk name will appear as V9X on your computer. You can now transfer or backup files from the tablet to a computer.


Factory Reset

Step 1:



Click/Tab Settings, Select "System".

Step 2:



Select "Reset options".

Factory Reset

Step 3:



Select "Erase all data (factory reset)".

Step 4:



Select "Erase all data".

Step 5:




Select "Erase all data".

Wait until Factory Reset/Reboot function has completed before pressing any new commands. This process will last 12 minutes.

Why is your tablet slow or frozen?


You may need to either close some of your open applications or games to allow more memory to become available on your tablet. Follow below steps to close the APPs.

Step 1:



Click/Tab "□" button.

Step 2:



Hold down the APP you want to end and move to end it.

TROUBLE-SHOOTING

<u>Issues</u>	<u>Solutions</u>
Battery is draining too fast	Adjust screen brightness to a lower setting; close unused apps
Slow or unresponsive programs	Close unused apps; clear app cache and do a factory reset in Setting menu
Network connectivity issues; no WiFi connection	Reset network connection; toggle airplane mode on/off
Tablet is hot or overheating	Close unused apps; clear app cache;
App crashes	Reopen app; update app through Play Store
Unresponsive screen	Restart tablet by holding power button for 8 seconds
Google Play Store crashes	Clear app cache and restart
Apps won't download from Play Store	Clear Play Store cache; open app settings and clear local search
Can't turn tablet on/off	Hold power button for Power Menu options
Touch screen issue; not responding touch	Low battery power; check for physical damage
Battery does not hold a charge	Check power cable; inspect power button if stuck
Sound is low	Check speaker port for blockage
Camera or SD Card not working	Corrupt Software / Reset to factory default
Can not connect to WiFi	The tablet does not support 5G WiFi, it can only connect to 2.4G WiFi
Can not be charged	Check if the USB is damaged/Replace the charger
Tablet stuck/frozen	Use a thimble to insert the reset port to restart the tablet

TROUBLE-SHOOTING

<u>Issues</u>	<u>Solutions</u>
Cannot enter the system	<ol style="list-style-type: none">1. Press and hold the volume "+" and don't release it when the power is off, then press and hold the power button for 5-6 seconds.2. After entering the next interface, use the volume keys to move the cursor to select "Wipe data/factory reset", and then click the power button to confirm.3. After entering the next interface, select the "Yes" option, and then click the power button to confirm.4. After entering the next interface, click the power button to confirm, and the tablet will automatically restore the factory settings .

CONTIXO[®]

Kids



V9-3-32 Manuel de l'Utilisateur

Indice

Précautions de Sécurité	26
Vue d'ensemble du Matériel	27
Produit	28
Configuration initiale Pour la V9	29
Aperçu du Logiciel	31
La Navigation	32
Caméra	33
Services Google - Configuration Rapide	35
Mise en Place de Kids Place	36
Connexion à un Ordinateur	44
Retour aux Paramètres d'usine	44
DÉPANNAGE	46

Conseils importants

1. Lors de la PREMIÈRE utilisation de la tablette après le déballage, laissez la batterie se décharger complètement (0%) avant de la recharger à nouveau.
2. N'utilisez pas cette tablette à des températures extrêmes ; une chaleur élevée causera des dommages et des températures de congélation déchargeront rapidement la batterie.
3. Pour de meilleures performances, utilisez le chargeur d'origine fourni avec la tablette.
4. Une tablette qui n'est pas utilisée utilisera toujours la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement déchargée. Rechargez pendant 30 minutes afin de réactiver.
- 5. La tablette s'éteindra automatiquement après six heures en mode veille.**

Précautions de Sécurité

Assurez-vous de charger complètement la batterie avant de l'utiliser. Il est préférable de charger pendant environ 6 heures au cours des trois premiers cycles de charge pour assurer une meilleure vie de la batterie.

- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température ambiante, l'humidité, la ou de la poussière.
- Ne laissez pas tomber le produit. Évitez tout type d'impact fort. Le protecteur la couverture est conçue pour aider à protéger contre les rayures, pas d'impact.
- Ne pas exposer au liquide ou à l'eau.
- Ne nettoyez pas avec des produits à base d'alcool afin de protéger l'écran.
- Utilisez toujours un réglage de volume approprié. Assurez casque ou autre les périphériques sont correctement configurés.
- Ne démontez pas le produit ou ses accessoires. Cela annulera la garantie.
- Ne conduisez pas en utilisant ce produit.
- Respectez toutes les lois et réglementations lors de l'utilisation de l'appareil.

Spécifications Techniques

V9-3-32

CPU (Processeur)	Processeur quadricoeur Cortex-A100
Système opérateur	Android 11 OS
Navigateur	Google Browser
Stockage interne	32 GB
Mémoire (RAM)	2 Go DDR3
Connecteur d'extension	Emplacement pour carte Micro SD, flash 32 Go
Écran	Écran tactile TFT 7 "
Caméra	Panneau avant 0,3 mégapixel, Panneau arrière 2,0 mégapixels
Résolution d'écran	1024x600
Procédé d'entrée	Écran tactile
Haut-parleurs intégrés	1W haut-parleur intégré 8 ohms
Prise écouteur	3,5 mm
Cable	Type C
Batterie	3100 mAH
Taille	7,17 po x 4,84 po x 0,38 po
Poids	10,93 once / 310 g
Tension	CA 110-240V 50 / 60Hz DC 5v / 2A
Exploitation temporaire	-10C / 14F à 40C / 104F
L'accès au réseau	Wi-Fi (802.11 b / g / n)

Vue d'ensemble du Matériel

Boutons V9 et port



- 1 Bouton marche
- 2 Port de type C
- 3 Port de réinitialisation
- 4 Petit

- 5 Port casque 3,5 mm
- 6 Bouton d'augmentation du volume
- 7 Bouton Volume Bas
- 8 Fente pour carte micro sd

- 9 Caméra frontale
- 10 Caméra arrière
- 11 Président
- 12 Kickstand

Produit

Charge

Utilisez le câble USB et l'adaptateur secteur fournis pour charger la tablette. Si le câble est endommagé ou perdu, vous pouvez commander un câble ou un chargeur de remplacement auprès de le fabricant. L'utilisation d'un câble tiers peut annuler la garantie. Ce n'est pas Il est recommandé de laisser la batterie en charge pendant plus de 8 heures. Ne pas utiliser le chargeur dans un environnement humide ou humide. Ne chargez la tablette que dans un environnement sécuritaire.

La configuration initiale

Une fois la tablette complètement chargée, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le logo Contixo apparaisse. La tablette s'allume et commencez une première séquence de démarrage. Rassurez-vous, après avoir tout terminé les premières étapes du processus de démarrage deviendront beaucoup plus rapides.

Configuration initiale Pour la V9

Étape 1:



Cliquez sur le bouton "Vision Setting" dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez personnaliser cet appareil en fonction de vos besoins. Ces fonctionnalités d'accessibilité peuvent être modifiées plus tard dans les paramètres. ces fonctionnalités d'accessibilité peuvent être modifiées ultérieurement. Après la configuration est terminée, cliquez sur le " ◀ " en bas.

Étape 2:



Sélectionnez la langue, puis cliquez sur "START".

Étape 3:




Cliquez sur "Set up offline".

Cliquez sur "CONTINUE".


Configuration initiale pour la V9

Étape 5:



Définissez la date et l'heure, puis cliquez sur "NEXT".

Étape 7:



Vous pouvez définir le mot de passe de l'utilisateur ici, ou vous pouvez cliquer sur "Skip" et le mettre plus tard.

Étape 9:




Attendez quelques secondes pour entrer dans le bureau.

Étape 6:



Cliquez sur "MORE", puis sur "ACCEPT".

Étape 8:




Cliquez sur "SKIP ANYWAY".

Aperçu du Logiciel

Le matériel de la tablette a été conçu pour répondre aux exigences logicielles de tous les logiciels préinstallés. Après la configuration initiale, la tablette exécutera toutes les applications en douceur. L'exécution de certaines applications non associées à Kids Place peut entraîner des lenteurs. (Voir pages 27-28 pour voir les caractéristiques et les spécifications du matériel). Contixo Les tablettes utilisent un système d'exploitation Android spécialisé dans les services Google. Une certaine expérience est utile avec les services Google et peut avoir été expérimenté via un téléphone intelligent utilisant également le système d'exploitation Android, mais une expérience préalable n'est pas nécessaire. Il suffit de se référer aux directives communes concernant Les services Google pour rester à jour. Il existe de nombreuses applications préinstallées, certaines peuvent nécessitent des services supplémentaires pour fonctionner correctement.

Marche / arrêt



Maintenez le bouton d'alimentation pour allumer la tablette. Mettre la tablette en sommeil mode, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation. Ce mode est préférable si vous allez tourner l'appareil à nouveau bientôt. Pour éteindre la tablette, vous devez tenir le pouvoir pendant quelques secondes, puis répondez à l'écran du menu d'alimentation en en sélectionnant Éteindre. C'est la meilleure option si la tablette n'est pas utilisée. pendant plus de quelques jours.



Processus de candidature: lors de la première activation d'une application (comme KIDS PLACE ou toute autre application) peut geler jusqu'à 10 secondes. Ceci est normal pour la première application à activer. Une fois ce processus terminé, il fonctionnera à sa vitesse normale la prochaine fois.

La Navigation


La navigation sur la tablette comporte des menus et des écrans pouvant être trouvés par glisser sur l'écran du haut ou du bas de l'écran. Les programmes peuvent être mis en place à partir de la barre de navigation et peuvent être triés de part en part côté ou fermé en tapotant la boîte de l'application dans un mouvement vertical.




Faites glisser votre doigt du haut de l'écran pour accéder aux paramètres rapides.


Caméra

L'application Appareil photo est accessible à partir de l'écran principal ou de Kids Place. UNE un réglage rapide de la caméra est possible en appuyant deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation.



Balayez l'écran de gauche à droite pour choisir les options photo ou vidéo. Paramètres est dans le coin en haut à droite.





Navigation sur le Web

La tablette utilise Google Chrome comme navigateur Web par défaut. Chrome peut s'ouvrir différents onglets pour avoir plusieurs pages ouvertes. Vous pouvez enregistrer des pages avec des signets ou rechercher un contenu sur des pages Web. Vous pouvez regarder des vidéos, jouer de la musique et à peu près toute autre fonctionnalité que vous aimez apprécier. Cependant, de nombreux facteurs peuvent jouer dans les performances du produit, telles que les performances du réseau, le nombre d'applications disponibles ouvert, combien de processus sont en cours d'exécution et chargez-vous le processeur. Donc performance peut varier. S'il semble que la tablette est lente, veuillez consulter notre section de dépannage sur le site Web.

Avec Kids Place, vous pouvez autoriser l'accès à la navigation sur le Web ou bloquer tout accès. Vous pouvez spécifier quelles pages Web sont disponibles par adresse. Certaines caractéristiques telles lors de la visualisation de vidéos sur YouTube, vous serez invité à installer l'application YouTube pour enfants. Il y a des paramètres pour restreindre davantage les enfants plus jeunes (8 ans ou moins) et permettre plus d'accès pour les enfants plus âgés (12 ans et moins). Ces caractéristiques déterminer la musique, les jeux, les spectacles et les sites éducatifs disponibles. toutefois les parents sont toujours responsables de surveiller les activités de leurs enfants tout en connecté à Internet. Des outils sont disponibles pour bloquer ou signaler matière inappropriée, ou autoriser la recherche ou désactiver la fonction de recherche tout à fait. Veuillez utiliser ce produit de manière responsable!

Services Google - Configuration Rapide

1. Connexion Wi-Fi requise pour accéder aux services Google. Connectez-vous d'abord à un réseau.
2. Connectez-vous avec un compte existant ou créez-en un. Vous pouvez créer un nouveau compte pour l'enfant associé à un compte adulte existant; cela permet au parent d'être notifié lorsque des modifications se produisent ou lorsqu'un nouveau périphérique est connecté.
3. L'écran Compte ajouté fournit la confirmation que le compte a été ajouté.
4. Des services supplémentaires tels que "Sauvegarde sur Google Drive" peuvent être acceptés pour enregistrer et préserver les données (images et fichiers).
5. Connectez-vous à Google Play Store pour mettre à jour des applications existantes ou télécharger de nouvelles applications.

Le logiciel Kids Place et les services Google peuvent changer ou se mettre à jour sans aucune modification. préavis. Le logiciel Kids Place et les services Google peuvent être modifiés ou mis à jour. sans préavis. Les parents sont responsables de l'installation supplémentaire applications ou sites Web autorisés sur ce produit. Toujours sauvegarder toutes les données importantes avant de réinitialiser la tablette.

Paramètres du panneau de contrôle

Les paramètres du panneau de commande permettent les fonctionnalités suivantes:

1. **Réseau et Internet** - Modifiez les paramètres Wi-Fi, vérifiez la configuration de votre réseau, mode avion ou VPN (réseau privé virtuel).
2. **Appareils connectés** - USB (charger le téléphone, transférer des fichiers, etc.), associer un nouvel appareil, activer Bluetooth.
3. **Applications et notifications** - Définissez les autorisations et les applications par défaut.
4. **Batterie** - Définissez les modes d'économie d'énergie.
5. **Affichage** - Régler la luminosité, le papier peint, la veille, la rotation automatique de l'écran, la taille de la police, taille d'affichage.
6. **Son** - Réglez le volume ou évitez de déranger.
7. **Stockage** - Informations sur le disque dur.
8. **Sécurité et localisation**: fonctionnalités de Google facilitant la recherche d'un appareil.
9. **Utilisateurs et comptes** - Ajout et modification de comptes.
10. **Accessibilité** - Définissez les lecteurs d'écran, l'affichage, l'interaction, les commandes.
11. **Google** - Définir les services et les préférences.
12. **Système** - Définissez les langues, l'heure, la sauvegarde, les mises à jour.

Mise en Place de Kids Place

Bienvenue dans le guide d'installation à domicile de la tablette pour enfants Contixo. Nous allons vous guider les étapes à suivre pour vous aider à configurer votre tablette Contixo avant la première utilisation de votre enfant. Ce guide peut changer, car la plupart des applications logicielles changeront probablement de temps en temps. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir la version la plus récente des manuels et des directives. Le Play Store tentera de garder vos applications à jour lorsque vous êtes connecté à Internet.

Astuces 1: lors de la configuration de votre contrôle parental (appuyez sur l'application Kids Place dans le menu) et en fonction de votre paramètre de contrôle parental final, cela peut réduire la vitesse de la tablette.

Conseils 2: lorsque vous interagissez avec l'application YouTube Kids, vous devrez peut-être mettre à jour Services Google Play en suivant les menus d'instructions pour terminer ce processus.

Affichez l'écran Toutes les applications en faisant glisser votre doigt du bas vers le haut. et le menu va glisser à partir du bas.

Étape 1:



Appuyez sur l'application Kids Place sur le bureau.

Étape 2:



Cliquez / Appuyez sur "COMMENCER" après avoir consulté le contrat de licence (CLUF).

Mise en place de Kids Place

Étape 3:




Créez votre code PIN à 4 chiffres et sélectionnez "METTRE À JOUR LE PIN".

Étape 4:



Cliquez / appuyez sur le bouton "CONTINUER".

Étape 5:



Cliquez / Appuyez sur la méthode de connexion souhaitée et continuez.

Étape 6:




Entrez votre adresse e-mail et cliquez/appuyez sur le bouton « CONTINUER ».

Étape 7:



Cliquez / Appuyez sur "BOUTON DE VERROUILLAGE D'ACCUEIL".


Étape 8:



Cliquez / Appuyez sur le bouton "VERROUILLER".


Mise en place de Kids Place

Étape 9:



Dans la boîte de dialogue contextuelle, cliquez / appuyez sur "EnfantsPlacer l" option.

Étape 10:



Cliquez / appuyez sur "DÉFINIR PAR DÉFAUT".

Remarque: Cela verrouille l'appareil Android afin que votre enfant ne reste que dans Kids Place et ne pouvez utiliser que les applications autorisées.

Étape 11:

Sélectionnez Applications pour Kids Place




a. Appuyez sur le bouton "⋮".



b. Cliquez / Appuyez sur "Paramètres".




c. Appuyez sur le bouton "⏪".



d. Cliquez / appuyez sur "Gérer les applications".

Mise en place de Kids Place



e. Cliquez / Tabulez une application pour sélectionner / désélectionner et appuyez sur le bouton "☒".


Remarque: l'application sélectionnée (avec une coche) apparaîtra comme application approuvée pour les enfants sur l'écran d'accueil de Kids Place.




f. Maintenant, l'application que vous avez sélectionnée est ajoutée au Kids Place.

Étape 12:


Sélectionnez une vidéo approuvée pour vos enfants



a. Cliquez sur le bouton "Kids Video Player".



b. Cliquez sur le bouton / Tabulation "CONTINUER".



c. Cliquez sur le bouton / Tabulation "OUI".



d. Sélectionnez la source de la vidéo que vous voulez ajouter.

Mise en place de Kids Place

Remarque: la vidéo sélectionnée apparaîtra comme vidéo approuvée pour les enfants sur la vidéo pour enfants Joueur.

Étape 13:

Sélectionnez un site Web approuvé pour vos



a. Cliquez sur le bouton "Navigateur sécurisé".



b. Cliquez / Tabulation "ACCEPTER ET CONTINUER" bouton.



c. Cliquez sur le bouton / Tabulation "SET UP".



d. Cliquez / Appuyez sur la méthode de connexion souhaitée et continuez.



e. Entrez le site Web que vous autorisez enfant à visiter.

Remarque: le site Web sélectionné apparaîtra comme site Web approuvé pour les enfants sur le navigateur sécurisé.

Mise en place de Kids Place

Étape 14:



Cliquez sur le bouton / Tabulation "EXIT".

Étape 15:




Entrez le code PIN.


Remarque: Si vous oubliez votre code PIN, accédez à <http://www.kiddoware.com/forgotpin.php> pour



Cliquez / appuyez sur l'icône Kids Place sur le bureau pour revenir au mode Kids Place. Vous devez vous re-verrouiller à chaque fois que vous entrez dans le Kids Place.



a. Cliquez/Appuyez sur le bouton "VERROUILLER".



b. Dans la boîte de dialogue contextuelle, cliquez/appuyez sur l'option "Kids Place", puis cliquez/appuyez sur "RÉGLER COMME PAR DÉFAUT".

Mise en Place de Kids Place

Gérer les applications

Vous pouvez modifier vos applications disponibles en utilisant les paramètres parents et en sélectionnant ou désélectionnant des applications.

Étape 1:




Pour modifier les applications, cliquez / appuyez sur l'onglet Parents Icône Paramètres dans le coin inférieur droit.

Étape 2:




Entrez le code PIN.

Étape 3:



Cliquez / appuyez sur "Manage Apps" à partir du Tableau de bord de contrôle des parents.

Étape 4:




Désélectionner / sélectionner les applications que vous souhaitez supprimer ou conserver en appuyant sur dans les applications.

Mise en Place de Kids Place

Régler l'heure (version professionnelle)

Étape 1:



Cliquez / tapez sur "Timer".


Étape 2:



Sélectionnez une option de mode minuterie puis appuyez sur appliquer le bouton.


Gérer l'utilisateur

Étape 1:



Cliquez / appuyez sur Gérer l'utilisateur.

Étape 2:



Pour modifier un utilisateur, appuyez longuement sur l'icône de l'utilisateur. Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez / appuyez sur "+".


Connexion à un Ordinateur

Étape 1: Connectez-vous à votre ordinateur par USB.



Vous DEVEZ être en mode parent pour pouvoir vous connecter aux périphériques de votre ordinateur.

Étape 2:



Déroulez le menu du haut à gauche de l'écran, cliquez / onglet "USB charging this device".

Étape 3:



Sélectionnez "Transfer files".

Le nom de votre périphérique / disque apparaîtra sous la forme V9X sur votre ordinateur. Tu peux maintenant transférer ou sauvegarder des fichiers de la tablette vers un ordinateur.

Retour aux Paramètres d'usine

Étape 1:



Cliquez / Tapez sur Paramètres, sélectionnez "System".

Étape 2:



Sélectionnez "Reset option".

Retour aux Paramètres d'usine

Étape 3:



Sélectionnez "Erase all data (factory reset)".

Étape 4:



Sélectionnez "Erase all data".

Step 5:



Sélectionnez "Erase all data".


Attendez la fin de la fonction de réinitialisation / réinitialisation d'usine avant d'appuyer sur un bouton nouvelles commandes. Ce processus durera 12 minutes.

Pourquoi votre tablette est-elle lente ou gelée?

Vous devrez peut-être fermer certaines de vos applications ou jeux ouverts pour permettre à davantage de mémoire de devenir disponible sur votre tablette.


Suivez les étapes ci-dessous pour fermer l'APPS.

Étape 1:



Cliquez / Tabulation "□".

Étape 2:



Maintenez la touche APP que vous souhaitez terminer et déplacer pour y mettre fin.

DÉPANNAGE

Problème	Solutions
La batterie s'épuise trop rapidement	Ajustez la luminosité de l'écran à un réglage plus bas; fermer les applications inutilisées
Lenteur ou insensible programmes	Fermez les applications inutilisées; vider le cache de l'application et effectuer une réinitialisation d'usine
Connectivité réseau problèmes; pas de connexion WiFi	Réinitialiser la connexion réseau; basculer avion mode on / off
La tablette est chaude ou surchauffe	Fermez les applications non utilisées. effacer le cache de l'application;
App bloque	Rouvrir l'application; mettre à jour l'application via le Play Store
Écran qui ne répond pas	Redémarrez la table en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 8 secondes
Google Play Store se bloque	Effacer le cache de l'application et redémarrer
Les applications ne seront pas téléchargées à partir de Play Store	Vider le cache du Play Store; ouvrir les paramètres de l'application et effacer la recherche locale
Impossible d'allumer / d'éteindre la tablette	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour les options du menu d'alimentation
Problème d'écran tactile; ne pas répondant à	Faible puissance de la batterie; vérifier les dommages physiques
La batterie ne tient pas charge	Vérifiez le câble d'alimentation. inspecter le bouton d'alimentation si coincé
Le son est faible	Vérifiez le port de haut-parleur pour le blocage
Appareil photo ou carte SD non travail	Logiciel corrompu / réinitialisation aux paramètres d'usine

DÉPANNAGE

<u>Problème</u>	<u>Solutions</u>
Impossible de se connecter au WiFi	La tablette ne prend pas en charge le WiFi 5G, elle peut connecter-vous uniquement au Wi-Fi 2.4G.
Ne peut pas être chargé	Vérifiez si la clé USB est endommagée/ Remplacez le chargeur.
Tablette coincée/gelée	Utilisez un dé à coudre pour insérer le port de réinitialisation pour redémarrer la tablette
Impossible d'entrer dans le système	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez et maintenez le volume "+" et ne relâchez-le lorsque l'alimentation est coupée, puis appuyez sur et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 à 6 secondes.2. Après être entré dans l'interface suivante, utilisez le touches de volume pour déplacer le curseur et sélectionner "Effacer données/ réinitialisation d'usine", puis cliquez sur le bouton d'alimentation bouton pour confirmer.3. Après être entré dans l'interface suivante, sélectionnez le Option "Oui", puis cliquez sur le bouton d'alimentation confirmer.4. Après être entré dans l'interface suivante, cliquez sur le bouton bouton d'alimentation pour confirmer, et la tablette restaurer automatiquement les paramètres d'usine.



Find additional help and resources go to our website or contact us.

Contact Us

Customer Service Email: support@contixo.com

Or visit our website: www.contixo.com

@2022 Contixo Company. All right reserved. Contixo®, the Contixo logo and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Contixo Company.

Trouvez de l'aide supplémentaire et des ressources sur notre site Web ou contactez-nous.

Contactez nous

Email du service client: support@contixo.com

Ou visitez notre site Web: www.contixo.com

Société Contixo 2022. Tous droits réservés. Contixo®, le logo Contixo et les caractères associés, les marques et les éléments graphiques sont la propriété de la société Contixo, qui détient une licence à ce titre.