



MANUAL DE SERVICIO **CONVENCIONAL**



NO.	NOMBRE DEL ERROR Y SITUACIÓN	OBSERVACIÓN	CÓDIGO DEL ERROR	MODO DE VISUALIZACIÓN	POSTVENTA	OPERACIÓN
1	Falla en el sensor de temperatura interior		U0		Compruebe la resistencia del sensor de temperatura interior. (Resistencia 15KΩ a 25 C°)	Cambia el sensor, si sigue sin funcionar, cambia la placa base
2	Falla en el sensor de tubería interior		U1		Compruebe la resistencia del sensor de de tubería interior. (Resistencia 15KΩ a 25 °)	Cambia el sensor, si sigue sin funcionar, cambia la placa base
3	Falla en evaporadora		L2		1. Bloqueo de evaporadora 2. Evaporadora desconectada 3. Evaporadora rota	Cambia la placa base interior o el motoventilador

NO.	MODO SELECCIONADO	OBSERVACIÓN	CÓDIGO VISIBLE EN DISPLAY	MODO DE VISUALIZACIÓN	POSTVENTA	OPERACIÓN
1	Modo ahorro de energía ECO		CE		Estado de aire acondicionado: Sin fallas	Pulsa el botón "ECO" para seleccionar el modo, vuelva a presionar el botón "ECO" para deseccionarlo.
2	Modo autolimpieza		SC		Estado de aire acondicionado: Sin fallas	Presiona el botón "SC" para acceder al modo limpieza, se mostrará "SC" en el display durante la limpieza, después se muestra la humedad ajustada y automáticamente se desactiva el modo limpieza.
3	Modo descongelar por calefacción		DF		Estado de aire acondicionado: Sin fallas	Se mostrará "DF" 'durante el modo descongelar, después de descongelar se muestra la humedad ajustada.