

HARVIA

Sauna & Spa

HARVIA Electric sauna heater




CX45J Controller

簡易マニュアル



1) 各部名称



- ・スタンバイ状態では、コントローラーの  が点灯します。30分以上操作を行わなかった場合、 のみ点灯します。(省エネ表示) スタンバイ状態に戻すには、 を押して下さい。


2) 機能

- ① サウナヒーターの入・切
- ② 照明の入・切 (※ 照明をコントローラーにつないでない場合は出来ません。)
- ③ 室温の設定 (40~110℃) ・表示
- ④ オンタイマーの設定 (最大12時間・10分刻み) 及び開始時間までのカウント表示
- ⑤ オフタイマーの設定 (最大6時間・10分刻み) 及び終了時間までのカウント表示

2, サウナヒーターの操作方法

サウナヒーターを使用する際は、ヒーター周囲に可燃物が無いか確認してください。


1) サウナヒーターの運転

ヒーターボタン  を押すと、サウナヒーターの運転を開始します。ディスプレイ(上段)に、設定温度が5秒間表示されます。その後サウナ室内の温度が表示されます。ディスプレイ(下段)には、残りのヒーター運転時間が表示されます。


サウナ室内の温度が、設定温度に達すると自動的に運転を停止します。その後、設定温度を維持するために自動的に入・切を繰り返します。

サウナの運転時間を終了したら、スタンバイ状態に戻ります。

2) 室温設定


メニューボタンを押すと、ディスプレイ上段に温度が表示され、 が点滅します。「+」「-」ボタンで室温を調整(40-110℃、1℃刻み)して下さい。設定された室温はメモリーされます。

3) オフタイマーの設定

室温設定後にメニューボタンを押すと、ディスプレイ下段に時間が表示され、 が点滅します。「+」「-」ボタンで運転時間を調整(最大6時間、10℃刻み)して下さい。設定された室温はメモリーされます。

4) オンタイマーの設定

室温設定後にメニューボタンを押すと、ディスプレイ下段に時間が表示され、 が点滅します。

「+」ボタンを押し続け6時間を超えると、ディスプレイ上段に  が点滅します。「+」「-」ボタンでサウナヒーターが入になるまでの時間(最大12時間、10分刻み)を設定して下さい。

3, エラーコード

1) E03が表示

過熱防止装置が作動しています。原因を取り除き、室温センサーのリセットボタンを押して下さい。リセットボタンを押しても作動しない、再度E03が表示される場合はお買い求めの販売店へご連絡ください。

2) E01, 02, 09が表示

部品もしくは、接続不良が原因と考えられます。お買い求めの販売店へご連絡ください。