

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Mobiltelefon entschieden haben! Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung. Auf unserer Website finden Sie Videoanleitungen zur Verwendung Ihres Telefons

www.ttfone.com
TT160 Benutzerhandbuch



Wir behalten uns das Recht vor, die Software und das Produkt zu aktualisieren und/oder Änderungen an diesem Benutzerhandbuch ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Symbole in diesem Benutzerhandbuch können je nach dem von Ihnen erworbenen Telefon leicht von Ihrem Telefon abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

TTfone www.ttfone.com

3. Erste Schritte

Entfernen Sie die hintere Abdeckung

Öffnen Sie den Akkudeckel vorsichtig, indem Sie ihn an der unteren linken Ecke aufheben, wo sich eine kleine Aussparung befindet. Einsetzen der SIM-Karten und des Akkus. Informationen zur Verfügbarkeit von SIM-Karten und zur Nutzung von SIM-Kartendiensten erhalten Sie von Ihrem SIM-Kartenanbieter. Dabei kann es sich um den Dienstanbieter, den Netzbetreiber oder einen anderen Anbieter handeln.

Hinweis: Die SIM-Karte und ihre Kontakte können leicht durch Kratzer oder Verbiegen beschädigt werden. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie die Karte handhaben, einlegen oder herausnehmen.

Hinweis: Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet ist und das Ladegerät abgetrennt ist, bevor Sie den Akku herausnehmen.
2. Setzen Sie die SIM-Karten bei abgenommener Rückabdeckung ein, indem Sie sie in die Nester (SIM1 und SIM2) und unter die Metallhalterungen schieben. Achten Sie darauf, dass sich die abgewinkelte Ecke unten rechts befindet. (Um die SIM-Karte zu entfernen, drücken Sie leicht auf sie und schieben Sie sie aus ihrem Fach). Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine Standard-SIM-Karte verwenden können, keine Micro- oder Nano-SIM. Sie können auch eine microSD-Speicherkarte in die Steckplätze unter den SIM-Steckplätzen einsetzen.
3. Legen Sie den Akku in den Akkuschacht ein und achten Sie darauf, dass die drei Metallstreifen auf dem Akku mit den drei Metallstiften im Akkuschacht übereinstimmen.
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung an. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist und das passende Geräusch (Klicken) zu hören ist.
5. Schließen Sie das Telefon an, um es vollständig aufzuladen.

Einschalten des Telefons

Um das Mobiltelefon einzuschalten, halten Sie die rote Anrufbeendigungstaste gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet. Wenn Sie das Mobiltelefon einschalten, bevor Sie die SIM-Karte eingelegt haben, fordert es Sie auf, die SIM-Karte einzulegen. Das Mobiltelefon prüft automatisch, ob die SIM-Karten gültig sind, nachdem sie eingelegt wurden. Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, das Datum einzustellen. Geben Sie dazu das Datum ein und

drücken Sie die linke Softtaste zur Bestätigung.

Die folgenden Aufforderungen erscheinen nacheinander auf dem Bildschirm, wenn sich das Mobiltelefon gerade einschaltet:

- Telefonpasswort eingeben - Wenn das Passwort des Telefons festgelegt wurde.
- PIN eingeben - Wenn das Passwort der SIM-Karte festgelegt wurde.
- Suche - Das Mobiltelefon sucht nach einem verfügbaren Netz.

Dieses Benutzerhandbuch enthält Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Es kann gefährlich oder illegal sein, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

Achten Sie auf die Verkehrssicherheit

Befolgen Sie die örtlichen Verkehrsregeln und nutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht am Steuer. Beim Fahren ein Mobiltelefon zu nutzen ist gefährlich und kann in manchen Orten illegal sein. Funkfrequenzen können unsachgemäß installierte oder unzureichend abgeschirmte elektronische Systeme, elektronische Antilocksysteme, elektronische Geschwindigkeitskontrollsysteme und Airbagsysteme beeinträchtigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Fahrzeugs. Stellen Sie keine Gegenstände, einschließlich installierter oder tragbarer drahtloser Geräte, in den Bereich über dem Airbag oder in den Entfaltungsbereich des Airbags.

Herzschrittmacherstörungen

Der Herzschrittmacherhersteller empfiehlt einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern (6 Zoll) zwischen dem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden.

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in öffentlichen und Gesundheitseinrichtungen

Schalten Sie Ihr Gerät in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie aufgrund von Vorschriften in diesen Bereichen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen verwenden möglicherweise Geräte, die empfindlich auf externe HF-Energie reagieren.

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon auf Flugzeugen aus

Es ist verboten, das Gerät während des Fluges zu benutzen. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen. Die Verwendung von

1. Sicherheitshinweise

drahtlosen Geräten in einem Flugzeug kann den Betrieb des Flugzeugs gefährden, das drahtlose Telefonnetz stören und illegal sein.

Zubehör und Batterien

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und Batterien. Bitte versuchen Sie nicht, ein Produkt zu verwenden, das nicht für die Verwendung mit diesem Telefon hergestellt wurde. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen. Bitte entsorgen Sie Altbatterien entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Das Mobiltelefon ist in der Nähe von Explosionen auszuschalten

Zu den explosionsgefährdeten Bereichen gehören Bereiche, in denen Sie normalerweise Ihren Fahrzeugmotor abstellen würden und sollten. Funken in solchen Bereichen können eine Explosion oder einen Brand verursachen, der zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Schalten Sie das Gerät an Betankungspunkten wie z.B. in der Nähe von Zapfsäulen an Tankstellen und in allen explosionsgefährdeten Bereichen ab und befolgen Sie alle Signale und Anweisungen. Beschränkungen für den Einsatz von Funkgeräten in Treibstoffdepots, Lagern, Chemieanlagen oder bei Sprengarbeiten beachten.

Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon richtig

Bitte benutzen Sie dieses Telefon in der vorgesehenen Funktion. Lassen Sie Kinder das Telefon nicht ohne Aufsicht benutzen. Ihr Telefon enthält kleine Teile wie z.B. eine SIM-Karte, die versehentlich von einem Kind verschluckt werden kann.

Ihr Mobiltelefon ist nicht wasserdicht

Bitte setzen Sie Ihr Telefon nicht dem Wetter oder der Umgebung aus (z.B. Regen, Schnee, Meerwasser, etc.).

Ausschalten des Telefons

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die rote Anrufbeendigungstaste gedrückt, bis der Bildschirm leer ist.

Aufladen des Akkus

Der Akku kann geladen werden, wenn das Telefon ein- oder ausgeschaltet ist. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Aufladen in das Telefon eingesetzt ist. Die Ladezeit beträgt drei Stunden.

So schließen Sie das Ladegerät an:

1. Stecken Sie das Kabel in den entsprechenden Anschluss an der Unterseite des Telefons.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels entweder in eine USB-Buchse am Computer oder in ein USB-Netzladegerät, das mit 240 V betrieben wird.

So trennen Sie das Ladegerät ab:

1. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie das Kabel aus dem Telefon.

Anzeige des Batteriestands



Alarm bei niedrigem Batteriestand

Bei niedrigem Akkustand ertönt ein Signalton und auf dem Display erscheint eine Meldung über den niedrigen Akkustand.

BITTE BEACHTEN SIE: Das TTfone TT160 wird nicht mit einem Ladegerät geliefert. Sie können jedoch USB-Netzstecker verwenden oder das Kabel an Ihren PC oder Laptop anschließen, um das Telefon aufzuladen. Wenn Sie keines dieser Geräte besitzen, können Sie ein Ladegerät unter www.ttfone.com erwerben

4. Telefonanrufe tätigen und entgegennehmen

Anrufe tätigen

1. Geben Sie eine Nummer ein und drücken Sie die grüne Anruftaste. Wählen Sie entweder "1. SIM1" oder "2. SIM2" mit der Abwärtstaste und drücken Sie dann die grüne Anruftaste, um anzurufen.

- Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die rechte Softtaste.
- Um den Bildschirm zu löschen, drücken Sie die rote Taste "Anruf beenden".

Um Anrufe zu beantworten

Wenn Ihr Telefon klingelt, drücken Sie einmal die

grüne Anruftaste, um den Anruf entgegenzunehmen.

Zugriff auf das Menü während eines Anrufs

Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die linke Softtaste. Blättern Sie mit der Navigationstaste zum gewünschten Befehl und drücken Sie dann erneut die linke Softtaste zur Auswahl.

So beenden Sie einen Anruf

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die rote Anrufbeendigungstaste.

So lehnen Sie einen Anruf ab

Um einen Anruf abzulehnen, ohne ihn anzunehmen, drücken Sie die rote Taste zum Beenden des Anrufs, wenn Ihr Telefon klingelt.

So wählen Sie eine Nummer erneut

1. Drücken Sie die grüne Anruftaste. Dadurch gelangen Sie zur Liste der zuletzt gewählten Anrufe.
2. Wählen Sie die Nummer, die Sie wählen möchten, und drücken Sie die grüne Anruftaste, um den Anruf zu tätigen.

Internationale Anrufe tätigen

1. Drücken Sie zweimal die Sternstaste, bis ein "+"-Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein, wie sie von Ihrem Ferngesprächsanbieter vorgegeben werden.
3. Drücken Sie die grüne Anruftaste, um anzurufen.

Ändern der Lautstärke während eines Anrufs

So ändern Sie die Lautstärke während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten.

So sperren und entsperren Sie das Tastenfeld

Um eventuelles Wählen zu verhindern, ist das Telefon so eingestellt, dass die Tastatur nach 60 Sekunden Nichtbenutzung automatisch gesperrt wird. Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie die linke Softtaste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie die Tastatur manuell sperren möchten, halten Sie die linke Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.

5. Nachrichten (SMS)

Verfassen und Versenden einer Nachricht

1. Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Nachrichten" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.

2. Ihr Telefon



Kopfhörer
Status des Netzsignals
Akku-Status
Alarm
Bluetooth

Ungesessene Nachricht
Speicherkarte installiert
Verpasster Anruf
Sim-Karte einlegen
Stiller Modus

Besprechungsmodus
Innen-Modus
Außenmodus
Kalender-Ereignis

1. Navigationstaste: Drücken Sie, um durch die Menüs zu navigieren, Verknüpfungen können auf diese Taste eingestellt werden.
2. Linke Softkey: Halten Sie die linke Softkey 3 Sekunden lang gedrückt, um die Tastatur zu sperren. Halten Sie die linke Softkey erneut gedrückt, um die Tastatur zu entsperren. Verwenden Sie auch die linke Taste, um Menüoptionen auszuwählen.
3. Anruftaste: Geben Sie eine Nummer ein und drücken Sie die Anruftaste. Wählen Sie entweder "1. SIM1" oder "2. SIM2" mit der Abwärtstaste und drücken Sie dann die Anruftaste, um anzurufen.
4. Rechte Softkey: Drücken Sie, um auf die Kontakte zuzugreifen.
5. Endtaste: Drücken und halten Sie, um das Telefon ein- und auszuschalten, drücken Sie, um Anrufe zu beenden, drücken Sie, um Menüs zu beenden.
6. Nummerntaste: Drücken Sie, um Zahlen einzugeben, halten Sie die Tasten für die Kurzwahl gedrückt.
7. Sternstaste: Drücken Sie zweimal, um + Symbol für internationale Anrufe einzugeben.
8. Hash-Taste: Halten Sie die Taste gedrückt, um den Silent-Modus zu aktivieren.
9. 0 Taste: gedrückt halten, um die Taschenlampe zu aktivieren, erneut gedrückt halten, um sie zu deaktivieren

3. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Nachricht schreiben" angezeigt wird. Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, wählen Sie die Empfänger des Textes aus und drücken Sie dann die Navigationstaste nach unten, um mit dem Schreiben Ihres Textes zu beginnen.

Weitere Optionen sind: Vorlage einfügen, Kontaktinformationen hinzufügen, Emoji hinzufügen, Als Entwurf speichern. Sie können auch auf eine gespeicherte Nachricht in Ihrem Posteingang zugreifen und darauf antworten, indem Sie die Option "Posteingang" anstelle von "Nachricht schreiben" auswählen und dieselben Befehle befolgen.

Empfangen/Beantworten einer Nachricht

Wenn Sie eine neue Textnachricht erhalten, zeigt Ihr Telefon ein Umschlagsymbol und "1 neue Nachricht" an.

1. Entsperren Sie Ihr Telefon und wählen Sie dann Lesen.
2. Drücken Sie erneut die linke Softtaste, um eine Liste der verfügbaren Befehle anzuzeigen, z. B. "Löschen", "Antworten" usw.

Aktionen	Beschreibung
Antworten	Um die Nachricht zu beantworten
Löschen	Zum Löschen der Nachricht
Anrufen	Zum Anrufen des Absenders
Sperren	Zum Sperren der Nachricht, damit sie nicht gelöscht werden kann
Verschieben	Zum Verschieben der Nachricht
Kopieren	Zum Kopieren der Nachricht
Markieren	Zum Markieren der Nachricht als gelesen/ungelesen
Sortieren	Zum Sortieren der Nachrichten in einer anderen Reihenfolge
Absender hinzufügen zu	Zum Hinzufügen des Absenders zu Ihrem Telefonbuch
Wiederholte Nummern löschen	Alle Nachrichten von einer Nummer löschen
Zur schwarzen Liste hinzufügen	Nachrichten von diesem Absender nicht mehr zulassen

Eingabe von Buchstaben und Ziffern

Buchstaben für Textnachrichten
Englische Buchstaben sind auf die Zifferntasten

von "2" bis "9" gelegt. Sie können Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Interpunktionszeichen eingeben. Wenn Sie während des Tippens die Taste # drücken, können Sie zwischen den verschiedenen Eingabemodi umschalten.

Jede Zifferntaste ist für drei oder vier Buchstaben eingerichtet. Drücken Sie die Zifferntaste ein Mal, um den ersten Buchstaben anzuzeigen, zwei Mal, um den zweiten Buchstaben anzuzeigen usw.

Interpunktionszeichen

Folgende Interpunktionszeichen sind verfügbar: \ / ~ < > £ \$ % & @ # { } ? und mehr.

So geben Sie eine Interpunktionszeichen ein:

1. Drücken Sie die Taste *, um die Liste der Interpunktionsymbole anzuzeigen.
2. Verwenden Sie die Navigationstaste und die Tasten * Stern und # Raute, um durch die Liste zu blättern.
3. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um auszuwählen.

Nummern für Textnachrichten

Um eine Zahl anstelle eines Buchstabens einzugeben:

1. Drücken Sie die Taste #, um den Eingabemodus von Buchstaben auf Ziffern umzuschalten, und verwenden Sie dann die Zifferntasten von 1 bis 0, um Zahlen einzugeben.
2. Drücken Sie erneut #, um wieder in den Buchstabeneingabemodus zu wechseln.
3. Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die Taste "0", wenn Sie sich im Buchstabenmodus befinden.

6. Kontakte

Speichern, Suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch

Rufnummern können im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. Das grüne Symbol zeigt an, dass der Kontakt im Telefon gespeichert ist. Das SIM-Kartensymbol zeigt an, dass der Kontakt auf der SIM-Karte gespeichert ist. Sie können bis zu 300 Einträge im Telefonspeicher speichern.

So fügen Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzu

1. Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis "Kontakte" angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
3. Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü

- Optionen‐ auszuwählen.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Neu‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
 - Wählen Sie mit den Navigationstasten Nach oben und Nach unten, ob Sie die Daten im Telefonspeicher oder im SIM-Speicher speichern möchten. Drücken Sie die linke Softtaste.
 - Geben Sie den Namen des neuen Kontakts über die Zifferntastatur ein. Drücken Sie eine Taste 1 bis 4 Mal, um den richtigen Buchstaben einzugeben. Drücken Sie ‐0‐ für ein Leerzeichen.
 - Sobald der Name festgelegt ist, drücken Sie die Navigationstaste Ab, um die Nummer einzugeben.
 - Geben Sie die Nummer mit Hilfe des Ziffernblocks ein.
 - Drücken Sie die linke Funktionstaste, um zu speichern.
- So suchen Sie nach einem vorhandenen Kontakt**
- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
 - Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Kontakte‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
 - Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um nach dem Kontakt zu suchen. Drücken Sie die linke Softtaste.
 - Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Anrufen‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
- So löschen Sie einen bestehenden Kontakt**
- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
 - Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Kontakte‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
 - Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um nach dem Kontakt zu suchen. Drücken Sie die linke Softtaste.
 - Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Löschen‐ angezeigt wird. Drücken Sie zweimal die linke Softtaste.

7. Multimedia

Kamera

Verwenden Sie die Kamera, um Fotos aufzunehmen, indem Sie einfach auf Menü/Multimedia/Kamera.

Lassen Sie eines der Geräte ‐nach neuen Geräten suchen‐, um das andere zu finden. In der Regel möchten Sie, dass ein Telefon nach Ihrem Headset oder Lautsprecher sucht und nicht umgekehrt. Die Suchfunktion befindet sich im Bluetooth-Menü Ihres Telefons.

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis Organizer angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Bluetooth‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.

- Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um Bluetooth zu aktivieren. Verwenden Sie dann dieses Menü, um Geräte zu koppeln, Ihr Telefon erkennbar zu machen und Ihren Gerätenamen zu bearbeiten.

Sobald Ihr Telefon das andere Gerät gefunden hat, geben Sie den ‐Pairing-Code‐ für das Gerät ein, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Der Pairing-Code befindet sich normalerweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite eines Headsets oder in der Bedienungsanleitung des Geräts.

10. Meine Dateien

Der Standard-Dateimanager ist Ihre MicroSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat unter www.ttfone.com erworben werden).

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Meine Dateien‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
- Wählen Sie entweder den Telefonspeicher oder die Speicherkarte (MicroSD-Karte).

Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um die Untermenüs zum Anzeigen oder Abspielen von Multimedia-Dateien aufzurufen.

11. Benutzerprofile

Profil

Sie können Profile verwenden, um Klingeltöne, Nachrichtentöne und andere Töne für verschiedene Ereignisse einzustellen und anzupassen.

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü

Verwenden Sie die mittlere Navigationstaste, um Fotos zu machen, und die linke Softtaste, um das Optionsmenü aufzurufen. Bildbetrachter - zum Anzeigen der aufgenommenen Bilder. DV-Modus - zum Aufrufen des digitalen Videoaufnahme-Modus. Effekt - um dem Foto Effekte hinzuzufügen. Einstellungen - zum Festlegen der Größe und Qualität des Fotos, zum Einstellen des Auslöse- und zum Auswählen von Speicheroptionen.

Bitte beachten Sie: Sie müssen eine MicroSD-Speicherkarte einlegen, um die Fotos zu speichern. Diese ist separat erhältlich und auf unserer Website www.ttfone.com verfügbar.

Videoeinkorder

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Multimedia‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Videoeinkorder‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
- Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um die Aufnahme zu starten und zu stoppen (bitte beachten Sie, dass Sie eine Speicherkarte benötigen, die nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat unter www.ttfone.com erworben werden kann). Drücken Sie die linke Navigationstaste, um das Optionsmenü aufzurufen.

Bildanzeige

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Multimedia‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Bildbetrachter‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
- Verwenden Sie die Navigationstasten Nach oben und Nach unten, um das Bild auszuwählen. Drücken Sie die linke Softtaste, um die Optionen auszuwählen, darunter: Löschen, Markieren, Umbenennen, Dia-Wiedergabe, Details.

Audio Player

- aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Profile‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
- Verwenden Sie die Navigationstasten Aufwärts und Abwärts, um eines der folgenden Profile auszuwählen: Normal/Still/Meeting/Indoor/Außenbereich.
- Drücken Sie die linke Softtaste, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Hier können Sie die Einstellungen für jedes Profil entsprechend den Angaben in der Tabelle unten ändern. Drücken Sie zum Aktivieren die mittlere Navigationstaste.

Menü Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Umbenennen	Ändern Sie den Namen des Profils
Klingel-Einstellungen	Ändern des Klingeltons und des Nachrichtentons
Lautstärke anpassen	Ändern Sie die Lautstärke für Anrufe, Nachrichten und Alarme
Klingeltyp	Ändern der Vibrationseinstellungen
Andere Alarmtöne	Ändern des Tastentons, der Wähl- und der Töne bei niedrigem Batteriestand
Einstellung	Beschreibung
Umbenennen	Ändern Sie den Namen des Profils
Klingel-Einstellungen	Ändern des Klingeltons und des Nachrichtentons
Lautstärke anpassen	Ändern Sie die Lautstärke für Anrufe, Nachrichten und Alarme
Klingeltyp	Ändern der Vibrationseinstellungen
Andere Alarmtöne	Ändern des Tastentons, der Wähl- und der Töne bei niedrigem Batteriestand

12. Einstellungen

Anrufeinstellungen

Für diese Funktionen ist die Unterstützung Ihres Netzbetreibers erforderlich, je nachdem, welches Anrufpaket Sie beim Kauf Ihres Telefons ausgewählt haben.

So rufen Sie das Menü Anrufeinstellungen auf

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder

- Drücken Sie die linke Softkey, um auf das Menü zuzugreifen.
 - Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Multimedia‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softkey.
 - Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Audio Player‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softkey.
 - Verwenden Sie die mittlere Navigationstaste, um den Track abzuspielen und anzuhalten
 - Verwenden Sie die linke und rechte Navigationstaste, um die Tracks zu ändern
 - Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtsnavigation, um die Lautstärke zu erhöhen / zu verringern.
- Drücken Sie die linke Softkey, um die Folgenden Optionen auszuwählen: Musikliste, Hinzufügen, Als Klingelton festlegen, Zufallswiedergabe, Wiederholung, Einstellungen, Überprüfung öffnen, Beenden.

Video-Spieler

Um die aufgenommenen Videos anzusehen:

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Multimedia‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis Video-Spieler angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
- Wählen Sie das Video aus und drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um die Videowiedergabe zu starten.

Tonaufnahmegerät

Nehmen Sie Sprachnotizen auf:

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Multimedia‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Tonaufnahmegerät‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
- Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um die Aufnahme zu starten und zu stoppen. Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Optionsmenü aufzurufen, in dem Sie die Liste der Aufnahmedateien anzeigen und die Speicheroptionen auswählen können.

Einstellen der Lautstärke

- unten, bis ‐Einstellungen‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Anrufeinstellungen‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.

Dual-SIM	Einstellungen, die sich auf die Dual-SIM-Funktion des Telefons beziehen
Rufumleitung	Anrufe an eine andere Nummer umleiten *für diesen Dienst können in Ihrem Netz Gebühren anfallen
Anklopfen	Aktivieren der Anklopfdienste
Anrufsperr	Beschränken Sie die Nummern, die Sie anrufen oder von denen Sie Anrufe annehmen können
ID verbergen	Verbergen Sie Ihre Telefonnummer *Diese Funktion muss von Ihrem Netz unterstützt werden, damit sie funktioniert
Sonstiges	Automatische Wahlwiederholung, Erinnerung an die Anrufzeit, SMS-Antwort nach Ablehnung von Anrufen, Aufzeichnung von Sprachanrufen

Telefonsperr

Die Telefonsperr kann Ihr Mobiltelefon vor illegalem Nutzung schützen. Sie können die Telefonsperr auf ‐Ein‐ oder ‐Aus‐ stellen und das Telefonpasswort ändern. Die Telefonsperr finden Sie im Menü Einstellungen/Sicherheit/Telefonsperr - Drücken Sie die linke Softtaste, um auf die Telefonsperr zuzugreifen und geben Sie das Passwort erneut ein, um die Telefonsperr zu deaktivieren.

Hinweis: Das Standard-Passwort für die Telefonsperr lautet 1234. Bitte ändern Sie es so bald wie möglich in Ihr eigenes Passwort.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Drücken Sie das Passwort 1234, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Anrufprotokolle

Diese Option speichert kürzlich gewählte, empfangene und verpasste Anrufe. Ihr Telefon kann bis zu 20 Einträge für jede Funktion speichern.

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Tasten Auf oder Ab.

8. FM-Radio

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstasten Auf oder Ab, bis ‐UKW-Radio‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
- Drücken Sie die linke Softtaste, um auf die ‐Optionen‐ zuzugreifen. Drücken Sie die Navigationstasten Nach oben oder Nach unten, bis ‐Automatisch suchen und speichern‐ angezeigt wird. Verwenden Sie die linke und rechte Navigationstaste, um den Sender zu suchen.
- Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

Drücken Sie die linke Softtaste, um die Optionen auszuwählen, darunter: Automatische Suche und Speicherung, Senderliste, Speichern, Manuelle Suche, Lautsprecher öffnen, Hintergrundwiedergabe, Aufnahme, Zeitaufnahme, Detailliste, Speicherung, Hilfe. *Die Qualität des Radiotons hängt von der Signalqualität an Ihrem Standort ab. Die Kopfhörer wirken wie eine Antenne, so dass Sie einen besseren Empfang haben, wenn sie eingesteckt sind.

9. Organizer

Taschenrechner

- Drücken Sie die linke Funktionstaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstasten Auf oder Ab, bis ‐Organizer‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Rechner‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.

Geben Sie mit den Zifferntasten Werte ein. Drücken Sie die Sterntaste für Dezimalzahlen. Verwenden Sie die Navigationstaste, um die mathematische Operation auszuwählen: +, -, X, und ÷. Drücken Sie die rechte Softtaste, um die letzte Ziffer zu löschen oder den Rechnervorgang zu beenden. Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um die Berechnung abzuschließen.

Kalender

So zeigen Sie den Kalender an:

- Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis ‐Anrufprotokolle‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
- Blättern Sie durch die verfügbaren Funktionen (verpasste Anrufe, gewählte Anrufe, angenommene Anrufe, abgewiesene Anrufe, alle löschen).

Drücken Sie die linke Softtaste, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

13. Fehlersuche

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Einschalttaste länger als 5 Sekunden gedrückt gehalten haben.
- Legen Sie den Akku wieder ein und versuchen Sie erneut, das Telefon einzuschalten.
- Schließen Sie das Ladegerät an das Telefon an und stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist.

Es kann keine Verbindung zu einem Netzwerk hergestellt werden

- Die Signalstärke ist möglicherweise schwach. Versuchen Sie, Ihren Standort zu wechseln und es erneut zu versuchen.
- Möglicherweise verwenden Sie das Telefon außerhalb des Netzabdeckungsbereichs.
- Überprüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte korrekt installiert und gültig ist. (Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber)

Es werden keine Informationen angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte richtig installiert ist.
- Möglicherweise müssen Sie die Tastatur mit der linken Softtaste entsperren (3 Sekunden lang gedrückt halten, eventuell ist ein Passwort erforderlich).
- Möglicherweise haben Sie Ihr Telefon durch dreimalige falsche Eingabe des PIN-Codes dauerhaft gesperrt.

Die Qualität des Telefongesprächs ist schlecht

- Erhöhen Sie die Gesprächslautstärke mit den Navigationstasten Auf und Ab.
- Es kann sein, dass der Netzempfang an Ihrem Standort schlecht ist. Versuchen Sie, in ein anderes Gebiet zu ziehen, um eine bessere Verbindung zu erhalten.

Kürzere Standby-Zeit

- Die Standby-Zeit hängt von den Systemeinstellungen ab. In Gebieten mit schlechtem Empfang verbraucht das Telefon mehr Akkustrom, um eine Basisstation zu finden. Verringern Sie die Standby-Zeit, um Akkustrom zu sparen.
- Es kann auch sein, dass der Akku des Telefons abgenutzt ist. Möglicherweise müssen Sie den Akku austauschen.

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis Organizer angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Kalender‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.

Wecker

Sie können bis zu drei Alarme einstellen:

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis ‐Organizer‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Wecker‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.

Wählen Sie einen der drei verfügbaren Alarme und drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um das Optionsmenü aufzurufen, in dem Sie den Alarm, die Uhrzeit, den Ton und die Wiederholungsoptionen einstellen können.

Ausschalten des Alarms

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie die linke Softtaste, um den Wecker auszuschalten
- Drücken Sie die rechte Softtaste, um den Wecker zu snoozen.

Taschenlampe

So aktivieren Sie die Taschenlampefunktion:

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Organizer‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Taschenlampe‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.

Hier können Sie die Taschenlampe ein- und ausschalten. Sie können auch die Taste 0 im Standby-Modus 3 Sekunden lang gedrückt halten und sie dann erneut drücken, um die Taschenlampe auszuschalten.

Weltzeituhr

So zeigen Sie die Uhrzeit in anderen Ländern an:

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü

- aufzurufen.
 - Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Organizer‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
 - Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Weltzeituhr‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Funktionstaste.
- Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um eine neue Zeitzone hinzuzufügen.

Kurzwahl

So legen Sie Kurzwahlnummern fest:

- Drücken Sie die linke Softtaste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, bis ‐Organisator‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis ‐Kurzwahl‐ angezeigt wird. Drücken Sie die linke Softtaste.

Blättern Sie nach oben und unten und legen Sie Telefonnummern auf den gewünschten Zifferntasten fest. Um diese Kurzwahlnummern anzurufen, halten Sie die gewünschte Taste auf dem Startbildschirm einfach 3 Sekunden lang gedrückt.

Bluetooth

Das Mobiltelefon unterstützt die Bluetooth-Funktion. Sie können die Bluetooth-Technologie nutzen, um eine drahtlose Verbindung mit anderen kompatiblen Geräten herzustellen, z. B. mit Mobiltelefonen, Computern, Headsets, Autozubehör usw. Mit der Bluetooth-Funktion können Sie Fotos, Video- und Audiosegmente, persönliche Visitenkarten und Notizen versenden. Sie können auch eine drahtlose Verbindung mit einem kompatiblen PC herstellen, um Dateien zu übertragen. Versuchen Sie, die beiden Geräte, die Sie über Bluetooth verbinden, nahe beieinander zu halten, während sie in Gebrauch sind. Die meisten Bluetooth-Headsets haben eine Reichweite von 10 Metern. Versuchen Sie nach Möglichkeit, Ihr Telefon auf einem Stuhl neben sich oder in der Nähe zu halten, während Sie mit dem Headset sprechen, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten. Wenn Sie Ihren Computer benutzen, legen Sie Ihr Telefon auf den Schreibtisch neben den Monitor, um die bestmögliche Verbindung zu gewährleisten.

Bluetooth-Geräte koppeln

Funksender und -empfänger. Es wurde so konstruiert und hergestellt, dass die in den internationalen Richtlinien (ICNIRP) empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Hochfrequenzstrahlung (RF) nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Teil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen Werte der HF-Energie für die Allgemeinbevölkerung fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen nach regelmäßiger und gründlicher Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Der Expositionsstandard für mobile Geräte verwendet eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate (SAR) bekannt ist. Obwohl die SAR bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe ermittelt wird, kann die tatsächliche SAR des Geräts im Betrieb weit unter dem Höchstwert liegen. Dies liegt daran, dass das Gerät so konzipiert ist, dass es mit mehreren Leistungsstufen betrieben werden kann, so dass es nur so viel Leistung verbraucht, wie zum Erreichen des Netzes erforderlich ist. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Geräts. Die SAR-Werte können je nach nationalen Berichterstattungs- und Testanforderungen und dem Netzband variieren. Die Verwendung von Gerätezubehör und -erweiterungen kann zu unterschiedlichen SAR-Werten führen. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte, die von der Öffentlichkeit genutzt werden, liegt bei 2,0 W/kg (Watt pro Kilogramm), gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. In den Leitlinien ist ein erheblicher Sicherheitsspielraum vorgesehen, um die Öffentlichkeit zusätzlich zu schützen und um etwaige Schwankungen bei den Messungen zu berücksichtigen.

Der höchste SAR-Wert - 1,187 W/kg. Frequenz des Senders: EGSM900: 880-915 MHz; DCS1800: 1710-1785 MHz; Bluetooth: 2402-2480 MHz; Empfangsfrequenz: EGSM900: 925-960 MHz; DCS1800: 1805-1880 MHz; Bluetooth: 2402-2480 MHz, FM-Radio: 87,5-108 MHz; Ausgangsleistung: EGSM900: 32,6 dBm; DCS1800: 29,5 dBm; Bluetooth: 4,67 dBm

Sehen Sie sich unsere andere fantastische Produktpalette unter www.ttfone.com an

Tt fone www.ttfone.com