



T30

Os Verdadeiros Fones de Ouvido Sem Fio

Manual do Usuário

V20211206



15 MESES

GARANTIA ATIVAR
DENTRO DE 14 DIAS

tranya.com/pages/register-product

Email: bra@tranya.com


CONTEÚDO DA CAIXA



Fone de Ouvido Sem Fio * 2
Estojo de Carregamento Magnético * 1



Ponteiras de Borracha * 3
(S/M/L)




Manual do Usuário * 1



Cabo de Carregamento
Type-C * 1

NOTAS IMPORTANTES

- 1 Registre o seu produto em tranya.com para ganhar três meses de garantia EXTRA.
- 2 Antes de usar os fones de ouvido sem fio T30, carregue o estojo e fones de ouvido.
- 3 Nós fornecemos três pares de pontas de borracha (incluindo o conjunto instalado no fones de ouvido), escolha o mais adequado para você.



- 4 Se ambos os fones não sincronizarem entre si, por favor reset os fones.
- 5 Se os fones não carregarem, por favor, limpe o slot de carregamento do estojo e o conector de carregamento dos fones.



- 6 Se o som ficar baixo e abafado, utilize uma pinça para remover a rede interna dos fones de ouvido.



CONTROLE DE TOQUE

Play/Pause




Clique 1 vez (L/R)

Faixa Anterior/
Posterior




Clique 3 vezes (L/R)

Abaixar o
volume/Aumentar




Clique 2 vezes (L/R)

Ativar Siri/outro
assistente de voz



Pressione e segure por
1 segundo (L/R)

Aceitar/Recusar
Chamada



Pressione e segure por
1 segundo (L/R)

Atender Chamada



Clique 1 vez (L/R)


MODO DE EFEITO DE SOM

Modo Jogo
*[Retorna automaticamente ao
modo normal após desligar]*



Clique 4 vezes (L/R)

Modo Normal /
Modo Bass Boosted



Clique 5 vezes (L/R)

MODOS DE EFEITO DE SOM

Existem dois modos de efeito sonoro diferentes no T30: Modo Normal e Modo Bass Boosted. O Modo Normal é para quem prefere um som com médios e agudos mais brilhantes. O modo Bass Boosted é para aqueles que preferem um som quente e pesado.

LIGAR



Automaticamente



Manualmente
*[Pressione e segure AMBOS os fones
de ouvido por 4 segundos]*

DESLIGAR



Automaticamente



Manualmente
*[Pressione e segure CADA um dos fones
de ouvido por 4 segundos]*

Atenção: Quando o estojo de carregamento estiver com pouca ou nenhuma carga, os fones não desligarão automaticamente. Por favor, desligue-os manualmente.

AJUSTANDO OS FONES NOS OUVIDOS



Passo 1 Coloque o fone nos ouvidos




Passo 2 Gire os fones para encaixá-los confortavelmente.

PAREANDO OS FONES COM O SEU CELULAR



Passo 1 Ligue os fones e ligue o Bluetooth.



Passo 2 Selecione "Tranya T30" e confirme.

CARREGANDO

1 Carregando os fones



2 Carregando o estojo



3 O led será desligado quando a carga estiver completa.

1-20%
21%-70%
71%-100%



Se seus fones pararem de sincronizar um com o outro, por favor reset seus fones conforme abaixo, para resolver o problema.

1 Retire os dois fones do estojo de recarga, e desligue-os mantendo seus dedos na área de toque por 4 segundos.

2 Depois, mantenha seus dedos na área de toque por 8 segundos, até que os LEDs vermelho comecem a piscar.

3 Os fones de ouvido serão sincronizados e entrarão no modo de emparelhamento automaticamente.

Q: Por que a interrupção do sinal ocorre em alguns lugares, como ao longo do metrô ou aeroporto?

A: Geralmente, há muitos cabos subterrâneos nos lugares mencionados acima, portanto são mais propensos a produzir interferência eletromagnética, que resulta na interrupção do sinal. Se os fones falharem e perderem o sinal com frequência, você pode ter um item com defeito. Por favor, entre em contato conosco. Faremos o nosso melhor para responder a todas as perguntas dentro de 12 horas.

Q: Meus fones não carregam, o que posso fazer?

A: Por favor, tente os seguintes passos abaixo:
1. Limpe o slot de carregamento do estojo.
2. Limpe o conector de carregamento dos fones.

Q: Por que meus fones não tigem ou desligam automaticamente?

A: Os fones podem não desligar automaticamente quando o estojo está com pouca ou nenhuma carga. Por favor, recarregue o estojo. Você também pode pressionar por três segundos para ligar ou manter pressionado por quatro segundos para desligar os fones manualmente.

Q: Mouses Bluetooth podem causar interferência no sinal?

A: Talvez, se o mouse Bluetooth e os fones estiverem conectados no mesmo dispositivo.



Para mais informações, por favor visite:
tranya.com

Para qualquer assistência, envie-nos um e-mail:
bra@tranya.com

Fabricado na China
FC CE RoHS