

Tranya

F1
True Wireless Earbuds
User Manual

V20220423

15-MONTH EXTENDED WARRANTY
ACTIVATE WITHIN 14 DAYS
tranya.com/pages/register-product
Email: support@tranya.com

PACKAGE LIST

- Wireless Earbud * 2
- Magnetic Charging Case * 1
- Type-C Charging Cable * 1
- User Manual * 1

IMPORTANT NOTES

- Register your product on tranya.com to get an EXTRA three-month warranty for free.
- Before using the F1 wireless earbuds, please charge both the case and earbuds.
- If both earbuds don't sync together, please reset the earbuds.
- If the earbuds don't charge, please clean the charging slot on the case and the contact surface on the earbuds.
- If the sound becomes low without control, please use tweezers to take out/remove the net inside the earbuds.

BUTTON CONTROL

Play/Pause		Press one time(L/R)
Previous/Next track		Press 3 times(L/R)
Volume down/up		Press twice(L/R)
Activate Siri/other voice control software		Press and hold for 1 second (L/R)
Answer/End a call		Press one time(L/R)
Reject a call		Press and hold for 1 second(L/R)

Game Mode
(Automatically return to normal mode after power off)
 Press 4 times(L/R)

CONNECT THE EARBUDS

- Power on the earbuds and turn on the Bluetooth in your phone.
- Select "F1" and confirm.

CHARGING

Power display

Charging the Case

- Charge it with a wireless charging pad(Not included).
- Charge it with the included Type-C cable.

Charging: Last number is flashing.
Fully charged: Number 100% is on.

Charging the Earbuds

Charging: White indicator is on; Power display lights up for 10s.
Fully charged: White indicator is off.

HOW TO RESET THE EARBUDS

If your earbuds stop syncing with each other, please follow the below steps to reset the earbuds:

- Remove both earbuds from the charging case, then turn them off.
- Make sure the earbuds are off, then press both buttons and hold for 8 seconds, until the red LEDs start flashing.
- The earbuds will sync together and enter the pairing mode automatically.

FAQ

Q: Why does signal interruption occur in some places, such as along the railway and the airport?
A: There are usually lots of underground cable lines along the places mentioned above, which might cause electromagnetic interference and result in the signal interruption.

Q: My earbuds don't charge, what can I do?
A: Please try to follow the below steps:
1. Clean the charging slot on charging case.
2. Clean the charging connector on earbuds.

Q: Why my earbuds don't power on/off automatically?
A: The earbuds would not power off automatically when the case is at low battery or out of power. Please recharge the case. And you can long press for four seconds to power on and long press for four seconds to power off the earbuds.

Q: Will the Bluetooth mouse cause the signal interference?
A: Perhaps. When your Bluetooth mouse and earbuds are connected to the same device, it might happen.

Manufacture:
Name: CHANDASUNG TECH ISHENZHENI CO.,LTD
Address: Rm 802, Building B, Zhonghengsheng High-tech Zone, No.3 Xinyu Road Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen, China.

For more information, please visit:
tranya.com

For any assistance, email us:
support@tranya.com

EU REP Skyline Service GmbH Ruedingmarkt 20 20459 Hamburg UK AR HUA TENG LIMITED 3 Glass Street, Hanley, Stoke On Trent, ST1 2ET United Kingdom

FC CE RoHS Made in China

Tranya

F1
Os Verdadeiros Fones de Ouvido Sem Fio
Manual do Usuário

V20220423

15 MESES GARANTIA ATIVAR DENTRO DE 14 DIAS
tranya.com/pages/register-product
Email: bra@tranya.com

CONTEÚDO DA CAIXA

- Fone de Ouvido Sem Fio * 2
- Estojo de Carregamento Magnético * 1
- Manual do Usuário * 1
- Cabo de Carregamento Type-C * 1

NOTAS IMPORTANTES

- Registre o seu produto em tranya.com para ganhar três meses de garantia EXTRA.
- Antes de usar os fones de ouvido sem fio F1, carregue o estojo e fones de ouvido.
- Se ambos os fones não sincronizarem entre si, por favor reset os fones.
- Se os fones não carregarem, por favor, limpe o slot de carregamento do estojo e o conector de carregamento dos fones.
- Se o som ficar baixo e abafado, utilize uma pinça para remover a rede interna dos fones de ouvido.

CONTROLE DE TOQUE

Play/Pause		Pressione 1 vez (L/R)
Faixa Anterior/ Posterior		Pressione 3 vezes (L/R)
Abaixar o volume/Aumentar		Pressione 2 vezes (L/R)
Ativar Siri/outra assistente de voz		Pressione e segure por 1 segundo (L/R)
Atender/Recusar Chamada		Pressione 1 vez (L/R)
Aceitar Chamada		Pressione e segure por 1 segundo (L/R)

Modo Jogo
(Retorna automaticamente ao modo normal após desligar)
 Pressione 4 vezes (L/R)

PARANDO OS FONES COM O SEU CELULAR

- Ligue os fones e ligue o Bluetooth.
- Selecione "F1" e confirme.

CARREGANDO

Exibição de energia

Carregando o estojo

- Carregue-o com um carregador wireless (não incluso).
- Carregue-o com o cabo Tipo C incluso.

Carregando: O último número está piscando, Totalmente carregado: o número 100% está avariado.

Carregando os fones

Carregamento: O indicador branco está aceso; O display de energia acende por 10s.
Totalmente carregado: O indicador branco está desligado.

COMO RESETAR OS FONES

Se seus fones pararem de sincronizar um com o outro, por favor reset seus fones conforme abaixo, para resolver o problema.

- Retire os dois fones do estojo de recarga, e desligue-os mantendo seus dedos na área de toque por 4 segundos.
- Depois, mantenha seus dedos na área de toque por 8 segundos, até que os LEDs vermelho comecem a piscar.
- Os fones de ouvido serão sincronizados e entrarão no modo de emparelhamento automaticamente.

FAQ

Q: Por que a interrupção do sinal ocorre em alguns lugares, como ao longo do metrô ou aeroporto?
A: Geralmente, há muitos cabos subterrâneos nos lugares mencionados acima, portanto são mais propensos a produzir interferência eletromagnética, que resulta na interrupção do sinal. Se os fones falharem e perderem o sinal com frequência, você pode ter um item com defeito. Por favor, entre em contato conosco. Faremos o nosso melhor para responder a todas as perguntas dentro de 12 horas.

Q: Meus fones não carregam, o que posso fazer?
A: Por favor, tente os seguintes passos abaixo:
1. Limpe o slot de carregamento do estojo.
2. Limpe o conector de carregamento dos fones.

Q: Meus fones não ligam ou desligam automaticamente?
A: Os fones podem não desligar automaticamente quando o estojo está com pouca ou nenhuma carga. Por favor, recarregue o estojo. Você também pode pressionar por três segundos para ligar ou manter pressionado por quatro segundos para desligar os fones manualmente.

Q: Mouses Bluetooth podem causar interferência no sinal?
A: Talvez, se o mouse Bluetooth e os fones estiverem conectados no mesmo dispositivo.

Fabricação:
Name: CHANDASUNG TECH ISHENZHENI CO.,LTD
Address: Rm 802, Building B, Zhonghengsheng High-tech Zone, No.3 Xinyu Road Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen, China.

Para mais informações, por favor visite:
tranya.com

Para qualquer assistência, envie-nos um e-mail:
bra@tranya.com

Fabricado na China
FC CE RoHS

DESLIGAR

Automaticamente
Manualmente (Pressione e segure CADA um dos fones de ouvido por 4 segundos)

Atenção: Quando o estojo de carregamento estiver com pouca ou nenhuma carga, os fones não desligarão automaticamente. Por favor, desligue-os manualmente.

AJUSTANDO OS FONES NOS OUVIDOS

- Coloque o fone nos ouvidos
- Gire os fones para encaixá-los confortavelmente.

Para mais informações, por favor visite:
tranya.com

Para qualquer assistência, envie-nos um e-mail:
bra@tranya.com

Fabricado na China
FC CE RoHS