

バンマリークッカー取扱説明書

この度はお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書を最後まで
よくお読みの上、安全に注意してご使用ください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

品番 / 詳細 / 用途

品番： 3437.16N JAN： 3011243437161
サイズ： 24×17.1×H15.5cm
重量： 960g
材質： ステンレス
用途： 低温での加熱調理、チョコレートの湯煎やソースの
温めにご使用いただけます。



対応一覧



ガス



電気
調理器



セラミック
ヒーター



電磁調理器
(IH)

ご使用方法

- ・本商品は二重構造になっており、取っ手の開口部より水を入れて加熱してご利用いただく湯煎器です。
- ・水の注ぎ口を開けるには、取っ手上部左側（グレー色ボタン）を押しながらレバーを押し下げて開けてください。
- ・取っ手から水を注いでください。（最大量 約250～300ml）
- ・取っ手下部にある目盛りにて水量レベルが確認できます。（目盛りの最小値から最大値の間で水を入れてください）
- ・水を適量入れた後に中火程度で約5分ほど、蒸気が取っ手で確認できる程度に温めてください。
- ・材料を入れ温めてください。
- ・必要に応じて取っ手から水を補充してください。
※水を入れない空焚きでのご使用は行わないでください。
- ※水はゆっくり入れてください。水を入れた後は傾けないでください。
傾けると水量目盛りで正しく確認できなくなります。
- ※ガス火で加熱する際は、取っ手に当たらない程度の火力で
ご使用ください。



安全に長くご使用いただくためのご注意

- ・調理以外の目的では絶対に使用しないでください。
- ・ご使用前に洗浄してください。
- ・ご使用の際は、水が適量（目盛りの中間）入っていることを確認してください。
- ・取っ手には水以外の液体は使用しないでください。また、溢れないようにご注意ください。
- ・水を入れない空焚きでのご使用は行わないでください。
- ・水の硬度が高い場合、目詰まりを起こす可能性がありますのでご注意ください。
- ・長時間加熱して使用する場合は水量レベルが最低目盛りの1/4以上あることを常に確認しご使用ください。
水を補充する場合は火を止めて少し冷ましてから入れてください。
- ・長時間加熱した後は取っ手が熱くなっている場合があります。鍋つかみなどのご使用をお勧めします。
- ・ハンドルは取り外さないでください。
- ・ガス火でご使用の際は、取っ手に当たらない程度の火力でご使用ください。
- ・落としたりぶつけたりしないよう注意してください。
- ・子供の手の届かないようにご使用ください。
- ・オープンや電子レンジでのご使用はできません。
- ・食洗器は使用できません。