



KCM334

Tealuxe

Çay Makinesi



**4 YIL
GARANTİ**



Kullanma Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

Sayın King Dostu.....	2
Tanıtım.....	3
Genel Güvenlik.....	4
Kullanım.....	6
Temizlik ve Bakım.....	7
Sorun Giderme	8
Satış Sonrası Servis.....	9
Bu Ürünün Doğru Şekilde İmhası.....	9

**Ürünün Garanti Belgesi, Kullanma Kılavuzunun sonunda yer almaktadır.*

Sayın King Dostu

Bir King elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutlarız. Lütfen bu kullanma kılavuzunu muhakkak surette okuyunuz ve ilişikteki Garanti Belgesi'ni cihazı satın aldığınız müesseseye onaylattırınız. Garanti Belgesi'nin onaylanması satıcı firma sorumluluğundadır.

Satın almış olduğunuz cihaz, Kullanma Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde kullandığınızda doğabilecek bütün imalat hatalarına karşı **DÖRT YIL GARANTİLİDİR.**

Belirtilen tarihten evvel bir arıza meydana geldiği takdirde Garanti Belgesi ile beraber en yakın King Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz, size gereken ilgi gösterilecektir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

Bize duyduğunuz güvene şimdiden teşekkür eder, satın almış olduğunuz King ürününü sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Saygılarımızla...

TANITIM



Parçalar

1. Demlik gagası
2. Demlik
3. Su ısıtıcı gagası
4. Su ısıtıcı
5. Ortak kapak
6. Demlik tutma sapı
7. Kaynatma / sıcak tutma düğmesi
8. Su ısıtıcı tutma sapı
9. Açma-kapama düğmesi
10. Enerji iletim tabanı

Teknik Özellikler

Voltaj: 220-240V ~ 50-60Hz
Güç: 2000W
Sınıf: I

GENEL GÜVENLİK

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
 - Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
 - Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
 - Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar ve su ısıtmak için tasarlanmıştır. Demleme için demliği kullanınız.
 - Bu cihaz, ev tipi kullanım için olup aşağıda verilen benzer ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Dükkanlar, ofisler ve benzer çalışma ortamlarındaki mutfaklarda;
 - Çiftlik evlerinde;
 - Müşteriler tarafından otel, motel ve benzeri ev tipi ortamlarda;
 - Yatak ve kahvaltı tipindeki ortamlarda.
 - Cihazınızı banyoda ve açık havada kullanmayın. Belirtilmiş olan açıklamanın dışındaki kullanımlar, kullanım amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir.
 - Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında ve/veya kullanımı başka bir şekilde yapıldığında, tehlikeli durumlar yaratabilir veya tehlikeye neden olabilir.
 - Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.
 - Cihazınızın üretim ve kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması sonucunda cihazınızda oluşabilecek olan hasarlar ve arızalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 - Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı tarafından karşılanır.
 - *Cihazı yalnızca ürün üzerindeki etiket bilgilerine göre bağlayın ve çalıştırın.*
 - Cihazı prize takmadan önce cihazınızın üzerinde belirtilen güç ve voltaj değerlerinin şebeke gerilimi ile uyumlu olduğundan emin olun.*
 - *Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.*
 - *Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Küçük çocukları cihazdan uzak tutun. Cihazınızın kablosunun tezgahdan aşağı sarkmasına izin vermeyin. Küçük çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilerek yaralanmalara neden olabilir.*
 - *Bu cihazlar 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.*
 - *Çocukların cihazla oynaması yasaktır.*
 - *Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.*
 - *Çalışma ve saklama sıcaklığı 0°C'in üzerinde olmalıdır.*
- UYARI:** Boğulma tehlikesini önlemek için ambalaj malzemelerini bebek ve çocuklardan uzak tutun. Bu ambalaj malzemelerinin oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin.

- Cihazı kapattıktan sonra fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekiniz.
- Cihazı taban ünitesini ve elektrik fişini su ya da diğer sıvılara sokmayın. Cihazı suya daldırmayın.
- Cihazınız sadece kendi taban ünitesi (altlık) ile birlikte kullanılabilir.
- Taban ünitesini temiz ve kuru tutun.
- Su kaynaması esnasında su ısıtıcısının ağzından fışkırabilir, kaynar suya temas etmeyin.
- Cihazınızın sıcak yüzeylerine temas etmeyin veya özellikle sıcak su doldururken elinizin su ısıtıcısının ağzından veya kapak aralığından çıkan buharla temas etmesine izin vermeyiniz. Buhardan yanmamaya dikkat edin.

UYARI: Cihazın metal gövdesi çalışırken fazla ısınabilir. Bu yüzden cihazı metal gövdesinden tutmayın veya gövdesine dokunmayın.

- Sapları veya tutacakları kullanın.
- Su kaynarken kapağını açmayın ve kapağın kapalı olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızın kapağını açarken dikkatli olun, kaynar su damlaları taşıyabilir.
- Suyun seviyesi Max (En fazla) seviyesini aşmamalıdır. Su ısıtıcınıza çok fazla su koyduğunuzda kaynar sular etrafa fışkırabilir.
- Cihazınızın susuz çalışmasına izin vermeyin.
- Cihaz çay veya buhar yaparken içindeki süzgeci çıkartmayın.
- Bu ürün çalışma sırasında sürekli tüketici nezareti ve kontrolü gerektirmektedir.
- Cihazınız alt gövdesi sadece su kaynatmak / ısıtmak içindir. Başka gıdalar (süt, makarna, kahve, lahana vb.) kaynatmayın / ısıtmayın. demlemek istediğiniz çay ve bitki çayını demlikte demleyiniz.
- Cihazınızı eğimli yüzeylerde kullanmayın. Cihazı dengeli ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.
- Önce, su ısıtıcıyı doldurun ve kapağını sıkıca kapatın, sonra fişe takın. Kapak sıkıca kapatılmadan ve demlik gövdeye oturtulmadan asla cihazı kullanmayın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
 - Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
 - Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse.
 - Cihaz su veya diğer sıvıların içine düşmüşse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.

- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın.
- Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur.
- Üretici firma tarafından önerilmeyen aksesuar ilavelerinin kullanımı, yangın, elektrik şoku ya da yaralanmalar ile sonuçlanabilir.
- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun. Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- Çay makinesinin hasar görmesini önlemek için, cihazı sıcak yüzeylere ya da ateşin yanına koymayın.
- Cihazınızın kablosunu prizden çıkarırken fişten tutun ve kablodan tutarak çekmeyin / taşımayın.
- Islak ellerinizle fişi tutmayın.
- Elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Cihazı, elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştirin.
- Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
- Cihaz çalışma sırasında sürekli kullanıcı nezareti ve kontrolü gerektirmektedir.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
- Ürünün sıcak parçalarına dokunmaktan kaçının.
- Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Cihazı altlığından kaldırmadan önce cihazın elektrik devresinin kesilmesini sağlayın.
- Su dökme işlemine başlamadan önce cihazınızı taban ünitesinden kaldırın.

KULLANIM

Tealuxe Elektrikli Çay Makinesini kullanmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuduğunuza emin olun. İlk kullanımdan önce su ısıtıcı hazneyi ve demliği su ile yıkayınız. Üretim sürecinde oluşan kir, toz ve diğer maddelerin arındırılması için bu adım önemlidir. Su ısıtıcısının üzerinden demliği kaldırdıktan sonra taban ünitesinden ayırın. Su ısıtıcısına maksimum çizgisine kadar su doldurun ve taban ünitesi üzerine yerleştirin. Demlik kapağını açın. Demlik içindeki çelik çay filtresini çıkarın. Çay filtresine dilediğiniz ölçüde çay ekleyin. Kaynatma/Sıcak Tutma düğmesini kaynatma konumuna getirin. Su kaynadıktan sonra çayın demlenmesi için kaynayan suyu filtrenin içine dökün. Çay demini aldılda servise hazırdır. **NOT:** Arzu ederseniz, filtreyi demliğin içersinden çıkarmadan da çay ekleyebilirsiniz. Çay filtresinde bulunan çayı, demleme işleminden önce sudan geçirip tozunu artırırsanız, daha demi kıvamında bir çay elde edebilirsiniz.

DİKKAT: Cihaz, içersinde bulunan MAX su seviyesinin üzerinde kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu durumda cihaz zarar görebilir.

Kullanımda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Cihazın kablosunu çalışırken cihazdan uzak tutun. Cihaz çalışma esnasında ısınacağından kablo zarar görebilir. Böyle bir durum yaşadığınızda kabloya veya cihaza dokunmayın. Ana elektrik şalterini kapatıp elektriğin kesildiğinden emin olduktan sonra hasarın giderilmesi için ürünü teknik servislerimize veya yetkili kişilere teslim edin.

Cihaz çalıştığı esnada suyun tahliye edildiği kısımdan yüksek ısıda buhar çıkar. Olası bir yanık veya kazadan korunmak için bu kısmı size zarar vermeyecek bir yöne çevirin ve tahliye olan buharın rahatça havaya karıştığından emin olun.

En kısa sürede erişmek istediğiniz sıcaklığa ürünün gelmesi için cihazın kapağını veya üst hazneyi kaynama ışığı sönene kadar çıkarmayınız.

Suyun kaynaması için düğmeyi kaynatma konumuna alın. Su kaynadıktan sonra kaynatma düğmesi otomatik olarak atar ve cihaz suyu belli sıcaklıkta tutmaya devam eder.

Ürünü alt tabandan kaldırdığınız anda kaynatma işlemi son bulur. Kullanmadığınızda cihazı fişten çıkarın. Cihazı kullanmadan önce dış kısımlarının ve özellikle alt tabanının kuru olduğundan emin olun.

ÖNEMLİ: Ürünü sadece ambalajı açılmamış içme suları ile kullanın. Şebeke suları veya diğer yollarla edindiğiniz içme suları zamanla cihazın içerisinde kireçlenme yapacaktır. Bu gibi durumlarda kireçlenme cihazın kaynatma süresini olumsuz yönde etkiler, kaynatma elemanlarının zarar görmesine neden olur ve ürünün iç kısımlarına zarar verir. Kireçlenme cihazın ömrünü kısaltır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı fişten çıkarın ve soğumasını bekleyin.

Cihazın kablosunu ve tabanını suya batırmayınız, bu kısımların temizliğini hafif nemli bez ile yapınız.

Cihazın metal kısımlarını temizlemek için herhangi bir aşındırıcı, bulaşık süngerlerinin sert kısımları, çelik yün veya metal cisimler ile içini veya dışını temizlemeyin. Aşındırıcı temizlik maddeleri veya kimyasallar kullanmayın. Nemli bez yardımı ile cihazın temizliğini yapın, ardından kuru bez yardımı ile kurulayın.

Periyodik kireç temizliği gereklidir. Sağlığınız açısından uygun kireç çözücülerini cihazın temizliğinde kullanabilirsiniz. Kireç çözücü olarak sirkeyi cihazınızın temizliği için öneriyoruz. Herhangi bir arızada cihazın içini açmayın, yetkili teknik servislerimize müracaat edin.

UYARI: Herhangi bir çelik-metal parlatici veya kimyasal maddeleri cihazınızın temizliğinde kullanmayın.

Kireç Çözücüyle Temizlik

Isıtıcının içine bir miktar su koyup, daha sonra az miktarda kireç çözücüyü suyun içine karıştırınız. 5-10 dakika bekleddikten sonra suyu boşaltıp ısıtıcı içine temiz su koyarak 3-4 dakika kaynatın ve boşaltın. Bu işlemi 2-3 kez temiz su ile tekrarlayın.

Kireçlenmeyi Giderme

Isıtıcı içerisinde oluşan kireçlenmeyi hijyen ve enerji tasarrufu açısından periyodik olarak giderin. Suyun içerisinde bulunan kireç, zamanla ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kat oluşturur ve cihazın verimini düşürür.

Yumuşak kireçlenmeyi cihazı prizden çektikten sonra fırça ile temizleyebilirsiniz.

Tortulanmış sert kireçlenmeyi ise ev aletleri için satılan kireç çözücüler ya da sirke ile temizleyebilirsiniz.

SORUN GİDERME

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Prize uygun şekilde takılmamış Prizde elektrik yok. Açma/Kapama Düğmesine basılmamış.	Sıkıca prize takın. Sigorta veya şalteri kontrol edin. Açma/kapama düğmesine basın.
Su kaynatmıyor.	Açma/kapama düğmesi açık durumda değil.	Düğmeyi açık konuma alın.
Sürekli kaynatıyor.	Su ısıtıcısının (alt gövde) üzerine kapak tam olarak oturmamış.	Demliğin tam olarak su ısıtıcısı üzerine oturduğundan emin olun.
Suyu geç ısıtıyor.	Su ısıtıcı tabanında aşırı kireç birikmiş. Ürün kaynatma modunda değil	Temizlik ve Bakım bakım bölümünde önerildiği şekilde kireci temizleyin. Kaynatma modunda olduğundan emin olun.

SATIŞ SONRASI SERVİS

Cihazda bir arıza olması halinde **King Yetkili Servisi**'ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.

- 1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?
- 2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?
- 3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın **King Yetkili Servisi**'ne müracaat ediniz. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan **King Yetkili Servisi**'nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce **King Yetkili Servisi**'ne tetkik ettiriniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri'nden temin edilmek zorundadır. King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

Bu Ürünün Doğru Şekilde İmhası



Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz.



KCM334

Tealuxe

Tea Maker



**4 YEAR
WARRANTY**

Made in TÜRKİYE

User Manual



CONTENT

Preview.....	2
General Safety.....	3
Using.....	5
Cleaning and Maintenance.....	6
Troubleshooting.....	7
After-Sales Services.....	8
Environment	8

**The warranty card for the product can be found at the end of this user manual.*

PREVIEW



Parts

1. Teapot spout
2. Teapot
3. Kettle spout
4. Kettle
5. Common lid
6. Teapot handle
7. Boiling and keep-warm button
8. Kettle handle
9. On/Off button
10. Power transmission base

Technical Features

Voltage: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 2000W
Class: I

GENERAL SAFETY

- *This user manual contains important information regarding the initial use of your device, safety, intended purposes of use, cleaning, and maintenance.*
- *Read the user manual carefully and follow the instructions.*
- *Keep the user manual in a safe place and provide it together with the device when lending your device.*
- *This device is designed for non-commercial use indoors and for heating water. Use the teapot for brewing.*
- *This device is intended for household use and for use in similar environments as specified below:*
 - *In kitchens of shops, offices, and similar working environments;*
 - *In farmhouses;*
 - *By customers in hotels, motels, and similar household-type environments;*
 - *In bed and breakfast-type environments.*
- *Do not use your device in the bathroom or outdoors. Uses other than those specified are considered as improper use.*
- *When your device is used outside its intended purpose and/or in any other way, it may create or cause hazardous situations.*
- *Use your device only according to the described intended purpose.*
- *No responsibility will be accepted for damages or malfunctions of your device resulting from use outside the scope of its manufacture and intended purpose.*
- *Such damages are borne solely by the user.*
- *Connect and operate the device only in accordance with the information on the product label. Before plugging in the device, make sure that the power and voltage values indicated on your device are compatible with the mains voltage.*
- *Connect the device only to AC current and to a grounded outlet.*
- *Store the device and its cord out of reach of children under 8 years of age. Keep small children away from the device. Do not allow the cord of your device to hang down from the counter. Children may pull down the cord and the device may topple over, causing injuries.*
- *This device may be used by children aged 8 and above, and by persons with physical, sensory, or mental impairments or lacking experience and knowledge, only if they are supervised by a responsible person or have been instructed regarding the safe use of the device and understand the hazards involved.*
- *Children are prohibited from playing with the device.*
- *Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are older than 8 years and under supervision.*
- *The operating and storage temperature must be above 0°C.*
- **WARNING:** *To prevent the risk of suffocation, keep packaging materials away from babies and children. Do not allow these packaging materials to be used as toys.*



- After switching off the device, unplug it from the socket after each use or in case of malfunction.
- Do not immerse the base unit and power plug in water or other liquids. Do not submerge the device in water.
- Your device can only be used with its own base unit (stand).
- Keep the base unit clean and dry.
- During boiling, water may spurt from the spout of the kettle; do not come into contact with boiling water.
- Do not touch the hot surfaces of your device and do not allow your hand to come into contact with the steam escaping from the spout or lid gap, especially while filling with hot water. Be careful not to get burned by steam.
- **WARNING:** The metal body of the device may become very hot during operation. Therefore, do not hold or touch the device by its metal body.
- Use the handles or grips.
- Do not open the lid while the water is boiling and make sure the lid is closed.
- Be careful when opening the lid of your device; drops of boiling water may spill.
- The water level must not exceed the Max level. If you overfill the kettle, boiling water may spurt out.
- Do not allow your device to operate without water.
- Do not remove the filter while the device is making tea or steam.
- This product requires continuous consumer supervision and control during operation.
- The lower body of your device is only for boiling/heating water. Do not boil/heat other foods (milk, pasta, coffee, cabbage, etc.). Brew tea and herbal teas only in the teapot.
- Do not use your device on sloped surfaces. Place the device on a stable and flat surface.
- Before use, check the functions of your device correctly.
- First, fill the kettle and close the lid tightly, then plug it in. Never use the device without tightly closing the lid and placing the teapot onto the body.
- If the power cord is damaged, it must be replaced only by an authorized service center recommended by the manufacturer to avoid any danger. Please contact the authorized service center or customer service center.
- The device should only be used if there is no visible damage to the power cord and the body of the device.
- Never use your device in the following cases:
 - If the device or power cord is damaged,
 - If the device has been dropped, shows visible signs of damage, or does not function properly,
 - If the device has been damaged to the extent that electrical parts are visible,
 - If the device has fallen into water or other liquids.
- If any of the above situations are detected, unplug the device immediately and contact an authorized service center.

- *A damaged device or damaged parts of the device can cause serious injuries and fire.*
- *If any malfunction occurs in your device, do not attempt to repair the device yourself.*
- *There are no parts inside the device that can be repaired by the user.*
- *The use of accessories not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or injury.*
- *Extend the power cord in a way that does not cause danger. Do not pull it over sharp edges or crush it. Keep it away from hot and wet areas. The cord must not come into contact with the hot parts of the device.*
- *To prevent damage to the tea maker, do not place the device on hot surfaces or near fire.*
- *When unplugging your device, hold it by the plug and do not pull or carry it by the cord.*
- *Do not hold the plug with wet hands.*
- *Dry the device and all its parts before connecting it to electricity and assembling the parts.*
- *Place the device in a way that the power plug is always accessible.*
- *This device must not be operated with an external timer or a separate remote-control system.*
- *The device requires continuous user supervision and control during operation.*
- *Do not use an extension cord for this device.*
- *Avoid touching the hot parts of the product.*
- *Wait until the device cools down before lifting it.*
- *Ensure that the electrical circuit is disconnected before lifting the device from its base.*
- *Lift the device from the base unit before starting the pouring process.*

USING

Before using the Tealuxe Electric Tea Maker, make sure you have carefully read all instructions. Before the first use, wash the kettle chamber and the teapot with water. This step is important for removing dirt, dust, and other substances from the production process. After lifting the teapot from the kettle, separate it from the base unit. Fill the kettle with water up to the maximum line and place it onto the base unit. Open the lid of the teapot. Remove the stainless-steel tea filter inside the teapot. Add the desired amount of tea into the tea filter. Set the Boil/Keep Warm switch to the boil position. After the water has boiled, pour the boiling water into the filter for brewing the tea. Once the tea is brewed, it is ready to be served.

NOTE: *If you wish, you may also add tea into the teapot without removing the filter. If you rinse the tea in the filter with water before brewing to remove the dust, you can obtain a stronger and better-flavored tea.*

CAUTION: *The device must never be used with water exceeding the MAX level inside. In this case, the device may be damaged.*

Points to Consider During Use

Keep the cord of the device away from the device while operating. Since the device will heat up during operation, the cord may be damaged. In such a case, do not touch the cord or the device. After switching off the main power supply and ensuring that the electricity is cut off, deliver the product to our technical services or authorized personnel for repair.

While the device is operating, high-temperature steam comes out from the water outlet. To protect yourself from possible burns or accidents, turn this part in a direction that will not harm you and make sure the discharged steam disperses easily into the air.

Do not remove the lid or the upper chamber until the boiling indicator light goes off in order for the product to reach the desired temperature in the shortest possible time.

Turn the switch to the boiling position for the water to boil. After the water has boiled, the boiling switch automatically releases and the device continues to keep the water at a certain temperature.

The boiling process ends as soon as you lift the product from the base unit. Unplug the device when not in use. Before using the device, make sure that its exterior parts and especially the base are dry.

IMPORTANT: *Use the product only with unopened packaged drinking water. Tap water or drinking water obtained by other means will cause limescale to build up inside the device over time. In such cases, limescale negatively affects the boiling time, causes damage to the boiling elements, and harms the inner parts of the product. Limescale shortens the lifespan*

CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the device and wait for it to cool down.

Do not immerse the cord or the base in water; clean these parts with a slightly damp cloth. Do not clean the inside or outside of the device's metal parts with any abrasive materials, the rough side of dish sponges, steel wool, or metal objects. Do not use abrasive cleaning agents or chemicals. Clean the device with the help of a damp cloth, then dry it with a dry cloth.

Periodic descaling is required. For your health, you may use suitable descaling agents for cleaning the device. We recommend vinegar as a descaler for your device. In case of any malfunction, do not open the device; contact our authorized technical services.

WARNING: *Do not use any steel-metal polishers or chemical substances for cleaning your device.*

Cleaning with Descaler

Pour some water into the kettle and then mix a small amount of descaler into the water. After waiting 5–10 minutes, empty the water and fill the kettle with clean water. Boil it for 3–4 minutes and empty it. Repeat this process 2–3 times with clean water.

Removing Limescale

Periodically remove limescale buildup inside the kettle for hygiene and energy efficiency. The lime present in the water will, over time, accumulate on the base of the heater, burn, and form a layer, reducing the efficiency of the device.

You can clean soft limescale deposits with a brush after unplugging the device. Hardened limescale deposits can be cleaned with descalers sold for household appliances or with vinegar.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
<i>Device does not work.</i>	<i>Not properly plugged into the socket.</i>	<i>Plug firmly into the socket.</i>
	<i>No electricity in the socket.</i>	<i>Check the fuse or circuit breaker.</i>
	<i>Power On/Off switch not pressed.</i>	<i>Press the power on/off switch.</i>
<i>Does not boil water.</i>	<i>On/Off switch is not in the "on" position.</i>	<i>Set the switch to the "on" position.</i>
<i>Keeps boiling.</i>	<i>The kettle (lower body) lid is not properly seated on the base..</i>	<i>Ensure that the teapot is fully seated onto the kettle.</i>
<i>Heats water slowly.</i>	<i>Excessive limescale has accumulated in the kettle base.</i>	<i>Clean the limescale as recommended in the Cleaning and Maintenance section.</i>
	<i>The unit is not set to boiling mode.</i>	<i>Make sure it is in boiling mode.</i>

AFTER-SALES SERVICE

If a malfunction occurs with the device, please perform the following checks before contacting the King Authorized Service.

- 1- Is the plug correctly inserted into the power outlet?
- 2- Is there any problem with the home electrical system?
- 3- Have the usage instructions been followed correctly?

If the malfunction persists, please contact the nearest King Authorized Service Center. All spare parts for this device can be obtained from the King Authorized Service Center listed in the user manual.

If you encounter any issues, please do not hesitate to contact us

WARNING: Be careful not to drop the device. If the device is dropped during use, first unplug it from the power outlet. The device's parts may break and it may be damaged due to the fall. In this case, have the device inspected by an authorized King Service Center before using it again.

TRANSPORTATION AND SHIPPING

The device must be transported in its original box and compartments or wrapped with a soft cloth to protect it. Improper packaging may cause plastic parts to break and electrical components to be damaged.

NOTE: Any malfunctions or damages that occur during loading, unloading, and transportation after the product has been delivered to the customer are not covered under warranty.

WARNING: All repairs and maintenance for this device must be performed exclusively by King Authorized Service Centers. Any repair or maintenance carried out by unauthorized persons will result in the complete loss of consumer rights. All spare parts for this device must be obtained only from the King Authorized Service Centers listed in this user manual. Our company is not responsible for repairs made with spare parts not supplied by King Authorized Service Centers. If you encounter any problems, please contact us



Environment:

When you no longer wish to use your device or when it has reached the end of its life, do not dispose of it with regular household waste. Please hand it over to collection points for recycling devices. This way, you help protect the environment.



Üretici Firma:
KİNG PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Terazidere Mahallesi Çeşme Sokak No:2 D:2A
Bayrampaşa/İstanbul
Tel: 0850 850 5464



Bakanlıkça Tespit Edilen Kullanım Ömrü : 7 Yıl.
“ A EEE Yönetmeliğine uygundur. ”

ÖZELLİKLERİ:

Markası : KİNG
Model No: KCM334 Tealuxe
Çay Makinesi
220-240V AC 50-60 Hz 2000 Watt
Class: I
Made in Türkiye



**Bu Cihaz Avrupa Birliği
Kalite Onay Belgesi'ne Haizdir.**



Güncel Yetkili Servis listemize ulaşmak için yukarıdaki karekodu okutabilir
veya aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

<https://www.king.com.tr/pages/yetkili-servisler>

GARANTİ BELGESİ

SERİ NO:

Bu Belgenin Kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanun'a Dayanılarak Yürürlüğe Konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmenlik Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunmasına ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tarafından İzin Verilmiştir.

İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVAN: King Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.
MERKEZ ADRES: Terazidere, Çeşme sk. No:02-A,
34035 Bayrampaşa/İstanbul
TELEFON: 0850 850 5464
FAKS: 0212 544 30 32

FİRMA YETKİLİSİNİN

MALIN

CİNSİ: ÇAY MAKİNESİ
MARKASI: KING
MODELİ: KCM334 Tealuxe
BANDROL VE SERİ NO: KCM334/
TESLİM TARİH VE YERİ: 4 YIL
GARANTİ SÜRESİ: 20 İş Günü
AZAMI TAMİR SÜRESİ:

SATICI FİRMANIN

ÜNVAN:
ADRES:
TELEFON:
FAKS:
FATURA TARİH VE NO:
TARİH / İMZA / KAŞE:



GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 4 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılımsından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicii, garantiden doğan haklarını kullanılması ile ilgili olarak çabılayarak uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

KİNG PAZARLAMA VE DİŞ TİCARET A.Ş.

GARANTİ BELGESİ ŞARTLARI

Garanti İle İlgili Olarak Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
KCM334 Tealuxe Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde kullanılması ve hiçbir şekilde müdahale görmemiş olması şartı ile malzeme, işçilik ve imalat hatalarına karşı, teslim alma tarihinden itibaren 4 YIL GARANTİLİDİR.

Garanti Belgesi'nde belirtilen teslim tarihinden itibaren 4 yıl içinde **KCM334 Tealuxe Çay Makinesi** kendiliğinden bozulması ve hiçbir müdahale görmemiş olması şartı ile King Yetkili Servisi veya müessesemiz tarafından yapılacak tetkikte bu durum kesinleşirse, cihazı **ÜCRETSİZ ONARMAYI ve GEREKEN PARÇALARI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRMEYİ TAAHHÜT** EDERİZ. Bu arızanın giderilmesi herhangi bir King Yetkili Servisi'nde veya merkezlerimizin birinde yapılır, müşterinin bunu onaylaması şarttır. Bu garanti, Kullanma Kılavuzu'nda yazılı müşteri sorumlulukları eksiksiz yerine getirilmesi şartı ile geçerlidir.

Aşağıda belirtilen hususlar garanti kapsamına dahil değildir:

- Cihaz üzerinde oluşabilecek çizik veya lekeler (Tüketicie tesliminden sonra),
- Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
- Cihaz gereken voltajdan daha düşük veya yüksek voltaja bağlanmış ise meydana gelebilecek hasar ve arızalar,
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesi oluşan kırılma veya arızalar,
- Cihazı veya herhangi bir parçayı düşürmekten oluşan kırılma veya arızalar (Tüketicie tesliminden sonra)
- Müşteriye tesliminden sonra yanlış ambalajlama veya nakil esnasından oluşan zararlar,
- Yangın vs gibi nedenlerden dolayı meydana gelecek arıza ve hasarlar.

Yukarıda belirtilen arızaların tamiri veya parçaların değişimi **ÜCRETE TABİDİR**. İşbu garanti, belirtilen süre içinde ve zikredilen arızalar için geçerlidir. **Garanti Belgesi'nin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayii, acenta ya da temsilciliklere aittir.**

ENERJİ TASARRUFU İLE İLGİLİ BİLGİLER

- Uygun gerilimde kullanılması,
- Kullanım Kılavuzunun önceden okunması,
- Kullanılan alanın oda sıcaklığında olması,
- Cihazın haznesi kireçlenmişse hemen temizliğinin yapılması,
- Cihazın enerji standına iyi oturtulması sağlanması,
- Fişinin prize sıkıca takılması,
- Max. İşaretinden fazla suyun ısıtılmaması,
- Enerji yataklarındaki contaların temiz tutulması ve aşınmalar var ise yetkili servislerde yenisiyle değiştirilmesi,
- Cihazın kullanımı bittikten sonra fişinin prizden çekilmesi,
- Arıza durumunda yetkili servislerde orijinal yedek parçaların kullanılması ve bakımının yapılması gibi konulara dikkat edilirse enerji tasarrufu elde edilir ve cihazın kullanım ömrü artar.

