



KSK434

Malin

Saç Kurutma Makinesi



4 YIL
GARANTİ



Kullanma Kılavuzu





İÇİNDEKİLER

Sayın King Dostu.....	2
Tanıtım.....	3
Önemli Güvenlik Uyarıları.....	4
Kullanım.....	7
Temizlik ve Bakım.....	7
Satış Sonrası Servis.....	8
Bu Ürünün Doğru Şekilde İmhası.....	8

**Ürünün Garanti Belgesi, Kullanma Kılavuzunun sonunda yer almaktadır.*



Sayın King Dostu

Bir King elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutlarız. Lütfen bu kullanma kılavuzunu muhakkak surette okuyunuz ve ilişikteki Garanti Belgesi'ni cihazı satın aldığınız müesseseye onaylattırınız. Garanti Belgesi'nin onaylanması satıcı firma sorumluluğundadır.

Satın almış olduğunuz cihaz, Kullanma Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde kullandığınızda doğabilecek bütün imalat hatalarına karşı **DÖRT YIL GARANTİLİDİR.**

Belirtilen tarihten evvel bir arıza meydana geldiği takdirde Garanti Belgesi ile beraber en yakın King Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz, size gereken ilgi gösterilecektir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

Bize duyduğunuz güvene şimdiden teşekkür eder, satın almış olduğunuz King ürününü sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Saygılarımızla...

TANITIM



Parçalar

1. Hava yönlendirme başlığı
2. Gövde
3. Hava giriş ızgarası
4. Soğuk hava butonu
5. Sıcaklık ayarı
6. Hız ayarı
7. Asma halkası
8. Difüzör başlık

Teknik Özellikler

Voltaj:	220-240V ~ 50/60Hz
Güç:	1800 - 2200W
Sınıf:	II



ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Kullanım Alanı

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;

UYARI!

- Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
- Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma-yutma riski oluşturabilir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmiş ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar bu cihazla oyun oynamamalıdır.
- Cihaz temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj folyolarını, çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi!
- Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyuşal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş üzeri ve başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız, çocuklardan uzak tutun.
- Cihazı ve elektrik kablosunu, 8 yaş altı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Çocuklar gözetim altında tutularak cihazla oynamadıklarından emin olun.
- Cihaz denetimsiz şekilde kullanılmamalıdır.
- Kendi güvenliğinizi ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kılavuzma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.
- Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki önlemler her zaman alınmalıdır. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları engellemek için;
- Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile cihazın voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.



- Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocuklarınızın yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
- İlk kullanımdan önce cihazı hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve **King Yetkili Servisi**'ne başvurunuz.

Güvenlik Uyarıları

- Cihazı kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu okuyunuz.
- Cihazı çalıştırmadan önce şebeke voltajının cihazınızın tip etiketinde gösterilenle aynı olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazınızı kesinlikle içi suyla dolu olan küvet, lavabo, v.b. yakınında kullanmayınız.
- Cihazı banyoda kullanıyorsanız, her kullanımdan sonra herhangi bir zararın (elektrik çarpması, yangın, v.b.) önlenmesi için cihaz kapalı konumda olsa bile fişini mutlaka prizden çekiniz.
- Bu cihaz küçük çocukların veya fiziksel, ruhsal, beyinsel yetenekleri düşük veya deneyimi ve bilgi düzeyi eksik kişilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olan bir kişi tarafından gözetilmedikçe kullanılması için yapılmadı. Küçük çocukların cihaza ulaşmalarına engel olunuz.
- Hava giriş bölümünü kesinlikle kapatmayınız.
- Cihaz fazla ısınma sonucu, otomatik olarak kendi kendini kapatacaktır. Cihazı tekrar çalıştırmadan önce, hava giriş kısmının saç, tüy v.b. herhangi bir nesne ile kapatılmamış olduğundan emin olunuz ve cihazın fişini çekip, birkaç dakika boyunca soğuması için bekleyiniz.
- Sıcak havayı direkt gözünüze veya yüzünüzdeki diğer hassas bölgelere doğru tutmayınız.
- Cihazı kesinlikle ıslak ellerle tutmaya çalışmayınız, suya değdirmeyiniz, akan su altında tutmayınız ve ıslanmasına engel olunuz.
- Cihazınızı temizlemek için kesinlikle sert, aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- Cihazın dış yüzeyini hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Çocukların cihazı kullanmalarına ya da cihazla oynamalarına engel olunuz.
- Cihazınızı çalışırken, cihazınızı kesinlikle gözetimsiz bırakmayınız.
- Cihazınızı kesinlikle parlayıcı, patlayıcı kimyasalların ya da sıvıların yakınında kullanmayınız.
- Cihazın kablosunu ısınmış, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- Cihazı kesinlikle su yakınında kullanmayınız.
- Cihazınız su içine düşmüşse, cihazı almak için elinizi suya değdirmeyiniz.
- Cihazınızı kesinlikle tamir etmeye ya da sökmeye çalışmayınız.
- Cihazınızı kesinlikle uzatma kablosuna bağlı şekilde çalıştırmayınız. Cihazın güç kablosu elektrik enerjisini kesinlikle prizden almalıdır.
- Cihazınızı düşürmemeye özen gösteriniz.
- Cihazı kendi kullanım alanı dışında kullanmayınız. İnsan saçını kurutmak ya da saç şekil vermek dışındaki kullanım alanlarında kullanmayınız.
- Cihazın fişini prizden çekerken kesinlikle kablodan tutarak çekmeye çalışmayınız.
- Cihazın fişini prizden çekerken kesinlikle kablodan tutarak çekmeye çalışmayınız.
- Cihazın fişini prizden çekmek için her zaman cihazın fişinden tutarak çekiniz.
- Cihazın güç kablosunu kıvrımayınız, kıvrarak muhafaza etmeyiniz.



- Cihazınızı eğer kablosu, fişi veya herhangi bir parçası arızalı ise kesinlikle kullanmayınız. Cihazınızın kablosu, fişi veya parçaları hasarlı ise, herhangi bir zararın önlenmesi için yetkili bir King servisi tarafından yerine yenisi ile değiştirilmelidir.
- Cihazınızı kutusuna yerleştirmeden önce ya da kaldırmadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Her kullanımdan sonra cihazınızı kapatıp, fişini prizden çekiniz.

DİKKAT!

Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.

Kutuyu açma

İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız, hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve King Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

UYARI!

Kesinlikle hatalı, kusurlu bir ürünü kullanmayınız.

UYARI!

- Cihazı çalıştırmadan önce, cihazın etiketinde belirtilen gerilim değerinin evinizdeki şebeke değerlerine uygun olduğunu kontrol edin;
- Kullanmadığınız zamanlarda, bir an bile olsa, kapatın ve fişi prizden çıkarınız.
- Eğer elektrik kablosu hasar görmüşse, bir tehlike yaratmasını önlemek için üretici veya servis temsilcisi tarafından ya da benzer niteliklere sahip kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihaz , gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildikleri ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Gözetim altında olmadıkları sürece, temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Saç kurutma makinesini asla suya batırmayın veya ıslatmayın.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulmaları gereklidir.

UYARI!

Bu cihazı banyo küvetlerine, lavabolara veya diğer su kapları na yakın yerlerde kullanmayın.

- Saç kurutma makinesini banyoda kullanıyorsanız, kapatıldığında dahi çevresinde bulunan su tehlikeli olabileceği için, kullandıktan sonra saç kurutma makinesinin fişini prizden çekiniz.

AŞIRI ISINMA KORUMASI

Cihazda bulunan emniyetli kapatma sistemi sayesinde, cihazınız herhangi bir nedenden ötürü meydana gelebilecek aşırı ısınmalara karşı otomatik olarak kapanır.

Cihazınız 1-2 dakika soğuk ortamda bırakıldığında tekrar kullanıma hazır hale gelecektir.

Kullanım esnasında kesinlikle hava giriş bölgesini tıkalı bırakmayınız.

Kullanım esnasında, cihazınızın hava çıkış bölgesinin bulunduğu kısım ısınacaktır. Kullanım esnasında cihazın hava çıkış bölgesine ve takılı olan aksesuarlarına kesinlikle dokunmayınız.



KULLANIM

Sıcaklık ve hız ayar tuşları:Yüksek sıcaklık ve yüksek hız ayarı hızlı kurutma veya ön kurutma yapmak için idealdir. Düşük sıcaklık ve düşük hız ayarı ise saçta şekil vermek için idealdir.

HIZ AYARI

Kapalı
Orta
Güçlü



SICAKLIK AYARI

Düşük
Orta
Yüksek



SOĞUK HAVA BUTONU



Hava yönlendirici başlığı: Cihazın ön gövdesine kolayca takılıp çıkartılabilir. Hava yönlendirici başlığını dik konumda iterek bastırınız tık sesini duyacaksınız, çıkartmak için de dik konuma getirerek çekip alabilirsiniz.

Hava yönlendirici başlığı sıcak havayı toplayarak saçların bir bölümüne direk olarak yönlendirilmesi fırça ve tarak ile şekillendirilmesini zayıf ve cılız saçların havalandırılarak dolgun görünmesini sağlar.

Difüzör başlığı: Cihazın ön gövdesine kolayca takılıp çıkartılabilir. Difüzör başlığını takıp iğnelerini dairesel hareketler ile uygularsanız saçınızın doğal halini korur ve buklelerinizi sabitleştirir.

Saçlarınız kuruduktan sonra, anahtar kapalı (0) pozisyonuna getirin ve fişini prizden çekin.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazın dış yüzeyini kuru veya hafif nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Cihazı kesinlikle suya temas ettirmeyiniz, akan su altında temizlemeye çalışmayınız.

Cihazın hava yönlendirici başlığını ve difüzör başlığını bir bez yardımıyla veya musluk suyu altında temizleyebilirsiniz. Ancak cihazın hava yönlendirici başlığı ve difüzör başlığını temizlemeden önce mutlaka cihazdan sökünüz.

Temizlenen aparatları cihazınıza yerleştirmeden önce tamamen kurumuş olduklarından emin olunuz. Cihazınızı kutusuna veya yerine yerleştirmeden önce, tamamen soğumuş olduğundan emin olunuz. Cihazınız kolay erişim ve saklama açısından, asma halkasına sahiptir. Cihaz güç kablosunu kesinlikle cihaza sarılmış şekilde muhafaza etmeyiniz, aksi takdirde cihaz güç kablosu içindeki bağlantılar zayıflayıp, kopabilir. Cihazınızın kablosu, arızalı ise kesinlikle kullanmayınız ve kendi başınıza tamir etmeye çalışmayınız.

Cihazın hava girişleri ile çakışlarının herhangi bir şekilde engellenmediğinden emin olun. Eğer engellenirse, aşırı ısınmaya karşı tedbir amacıyla sıcaklık sınırlayıcı koruma sistemi çalışır.



SATIŞ SONRASI SERVİS

Cihazda bir arıza olması halinde **King Yetkili Servisi**'ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.

- 1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?
- 2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?
- 3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın **King Yetkili Servisi**'ne müracaat ediniz. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan **King Yetkili Servisi**'nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce **King Yetkili Servisi**'ne tetkik ettiriniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri'nden temin edilmek zorundadır. King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.



Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz.



KSK434

Malin

Hair Dryer



**4 YEAR
WARRANTY**

Made In Türkiye

User Manual





CONTENT

Preview.....	2
Important Safety Warnings.....	3
Using.....	6
Cleaning and Maintenance.....	6
After-Sales Services.....	7
Environment	7

**The warranty certificate for the product can be found at the end of this user manual.*



PREVIEW



Parts

1. Air Concentrator Nozzle
2. Body
3. Air inlet cover
4. Cooling button
5. Temperature control
6. Speed control
7. Hanging loop
8. Diffuser attachment

Technical Features

Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 1800 - 2200W
Class: II



IMPORTANT SAFETY WARNINGS

Intended Use

This product model is designed for household use only. It is not suitable for workplace or industrial use. Any malfunction resulting from improper use will not be covered by the warranty, and our authorized service centers will provide service outside the warranty scope.

Unauthorized Use

In the cases of unauthorized use listed below, the appliance may be damaged or may cause injury;

Warning!

- This appliance is not suitable for use by persons with impaired mental capacity or those who lack sufficient knowledge to operate such devices. Do not allow such persons to use the appliance.
- This appliance is not a toy. Do not allow children to use this appliance, and exercise extra caution when using it around children.
- Keep packaging materials such as plastic bags and cardboard away from children.
- Otherwise, they may swallow these materials and harm themselves. In particular, playing with plastic bags may cause a risk of suffocation or choking.
- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Keep packaging foils away from children. Risk of suffocation!
- Extra caution is advised when the appliance is used near children or people with limited physical, sensory, or mental capabilities.
- The appliance may be used by children aged 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are over 8 years old and supervised by an adult.
- If you keep the packaging materials, store them away from children.
- Store the appliance and the power cord out of reach of children under 8 years of age.
- Ensure that children are supervised so that they do not play with the appliance.
- The appliance must not be used unattended.
- For your safety and the safety of others, read the user manual before operating the appliance.
- Keep this manual in a safe place for future reference.
- When using any electrical appliance, the following precautions must always be observed to prevent fire, electric shock, and personal injury.
- Before using the appliance, make sure that your mains voltage corresponds to the voltage specified on the appliance.



This appliance is not a toy. Do not allow children to use the appliance, and exercise extra caution when using it in the presence of children.
Before first use, check the appliance for any damage or malfunction. If the appliance is damaged or defective, do not use it and contact an authorized King Service Center

Safety Warnings

- Read the user manual before operating the appliance.
- Before switching on the appliance, check that the mains voltage corresponds to the voltage indicated on the rating label of your appliance.
- Never use the appliance near a bathtub, washbasin, or any container filled with water.
- If the appliance is used in a bathroom, always unplug it after use, even if the appliance is switched off, to prevent hazards such as electric shock or fire.
- This appliance is not intended for use by small children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety. Prevent small children from reaching the appliance.
- Do not cover the air inlet.
- The appliance will automatically switch off in case of overheating. Before restarting, ensure that the air inlet is not blocked by hair, lint, or any other objects. Unplug the appliance and allow it to cool down for a few minutes before reuse.
- Do not direct hot air towards your eyes or other sensitive areas of your face.
- Never handle the appliance with wet hands, immerse it in water, hold it under running water, or allow it to get wet.
- Do not use harsh or abrasive cleaning agents to clean the appliance
- You may clean the exterior surface of the appliance with a slightly damp cloth.
- Do not allow children to use or play with the appliance.
- Never leave the appliance unattended while it is operating.
- Never use the appliance near flammable or explosive chemicals or liquids.
- Keep the power cord away from hot or heated surfaces.
- Never use the appliance near water.
- If the appliance has fallen into water, do not reach in with your hand to retrieve it.
- Never attempt to repair or disassemble the appliance yourself.
- Never operate the appliance when connected to an extension cord. The appliance must always be powered directly from a wall socket.
- Handle the appliance carefully to avoid dropping it.
- Do not use the appliance for purposes other than its intended use. It is designed only for drying or styling human hair.
- Never unplug the appliance by pulling the power cord.
- Always unplug the appliance by holding the plug firmly.
- Do not twist or tightly wrap the power cord around the appliance for storage
- Do not use the appliance if its cord, plug, or any part is damaged. If the cord, plug, or any part of the appliance is damaged, it must be replaced by an authorized King service center to prevent any risk of damage.
- Before placing the appliance back in its box or storing it, wait until it has completely cooled down.
- After each use, switch off the appliance and unplug it from the power outlet



CAUTION!

Read carefully the safety rules and operating instructions written in your user manual. Keep this user manual for future reference.

Unboxing

Before the first use, remove the appliance and its accessories from the box and check them for any damage or malfunction. If there is any damage or defect on the appliance, do not use it and contact an authorized King Service Center

Warning!

Never use a faulty or defective product.

Warning!

- Before operating the appliance, check that the voltage indicated on the appliance label corresponds to the mains voltage in your home.
- Always switch off the appliance and unplug it from the power outlet when not in use, even for a short time.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a qualified person with similar competence in order to avoid any hazard.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the potential hazards. Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Never immerse or wet the hair dryer in water.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance

Warning!

Do not use this appliance near bathtubs, washbasins, or other containers filled with water

- If you use the hair dryer in the bathroom, unplug it after use, because water remaining around the appliance may still be hazardous even when it is switched off.

OVERHEATING PROTECTION

Thanks to the safety shut-off system, your appliance will automatically turn off in case of overheating for any reason.

After leaving your appliance in a cool environment for 1–2 minutes, it will be ready for use again. Never block the air intake during operation.

During use, the area around the air outlet will become hot. Do not touch the air outlet or any attached accessories while the appliance is in operation



HOW TO USE

Temperature and Speed: High temperature and high speed setting is ideal for fast drying or pre-drying. Low temperature and low speed setting is ideal for styling the hair.

Speed Setting

Off
Medium
Strong



Temperature Setting

Low
Medium
High



Cooling Button



Air Concentrator Nozzle: The nozzle can be easily attached to or removed from the front body of the appliance. Push the concentrator nozzle in an upright position until you hear a click sound. To remove, bring it to an upright position and pull it out. The concentrator nozzle gathers hot air and directs it straight to a specific section of the hair. This allows styling with a brush or comb, and helps fine or weak hair gain volume by lifting and adding fullness.

Diffuser Attachment: The diffuser can be easily attached to or removed from the front body of the appliance. When the diffuser is attached, gently apply the prongs to the hair in circular motions. This helps maintain the natural shape of your hair and defines your curls. After your hair is dry, switch the appliance to the OFF (0) position and unplug it from the power outlet.

CLEANING AND MAINTENANCE

You may clean the exterior surface of the appliance with a dry or slightly damp cloth. Never immerse the appliance in water or attempt to clean it under running water. The air concentrator nozzle and diffuser attachment can be cleaned with a cloth or under running tap water. However, always remove them from the appliance before cleaning. Ensure that the cleaned attachments are completely dry before reattaching them to the appliance.

Before placing the appliance back into its box or storage, make sure it has cooled down completely.

For easy access and storage, the appliance is equipped with a hanging loop.

Do not wrap the power cord tightly around the appliance. Doing so may damage the internal wiring of the power cord.

If the power cord is damaged, do not use the appliance and do not attempt to repair it yourself. Contact an authorized service center.

Ensure that the air inlets and outlets are never blocked.

If blocked, the built-in overheating protection system will activate as a precaution.



AFTER-SALES SERVICE

If a malfunction occurs with the device, please perform the following checks before contacting the King Authorized Service.

- 1- Is the plug correctly inserted into the power outlet?
- 2- Is there any problem with the home electrical system?
- 3- Have the usage instructions been followed correctly?

If the malfunction persists, please contact the nearest King Authorized Service Center. All spare parts for this device can be obtained from the King Authorized Service Center listed in the user manual.

If you encounter any issues, please do not hesitate to contact us

WARNING: Be careful not to drop the device. If the device is dropped during use, first unplug it from the power outlet. The device's parts may break and it may be damaged due to the fall. In this case, have the device inspected by an authorized King Service Center before using it again.

TRANSPORTATION AND SHIPPING

The device must be transported in its original box and compartments or wrapped with a soft cloth to protect it. Improper packaging may cause plastic parts to break and electrical components to be damaged.

NOTE: Any malfunctions or damages that occur during loading, unloading, and transportation after the product has been delivered to the customer are not covered under warranty.

WARNING: All repairs and maintenance for this device must be performed exclusively by King Authorized Service Centers. Any repair or maintenance carried out by unauthorized persons will result in the complete loss of consumer rights. All spare parts for this device must be obtained only from the King Authorized Service Centers listed in this user manual. Our company is not responsible for repairs made with spare parts not supplied by King Authorized Service Centers. If you encounter any problems, please contact us



Environment:

When you no longer wish to use your device or when it has reached the end of its life, do not dispose of it with regular household waste. Please hand it over to collection points for recycling devices. This way, you help protect the environment.



Üretici Firma:
KİNG PAZARLAMA VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Terazidere Mahallesi Çeşme Sokak No:2 D:2A
Bayrampaşa/İstanbul
Tel: 0850 850 5464



Bakanlıkça Tespit Edilen Kullanım Ömrü : 7 Yıl.
“ A EEE Yönetmeliğine uygundur. ”

ÖZELLİKLERİ:

Markası : KİNG
Model No: KSK434 MALİN
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
220-240V AC 50/60Hz
1800-2200Watt
Made in Türkiye



**Bu Cihaz Avrupa Birliği
Kalite Onay Belgesi'ne Haizdir.**



Güncel Yetkili Servis listemize ulaşmak için yukarıdaki karekodu okutabilir
veya aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

<https://www.king.com.tr/pages/yetkili-servisler>



GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 4 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılardan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı işçilik masraflı, değiştirilen parça bedellı ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicili ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicili, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Bedgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

KİNG PAZARLAMA VE DİŞ TİCARET A.Ş.



GARANTİ BELGESİ ŞARTLARI

Garanti İle İlgili Olarak Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar **KSK434 MALİN SAÇ KURUTMA MAKİNESİ** Kullanma Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde kullanılması ve hiçbir şekilde müdahale görmemiş olması şartı ile malzeme, işçilik ve imalat hatalarına karşı, teslim alma tarihinden itibaren 4 YIL GARANTİLİDİR.

Garanti Belgesi'nde belirtilen teslim tarihinden itibaren 4 yıl içinde **KSK434 MALİN SAÇ KURUTMA MAKİNESİ** kendiliğinden bozulması ve hiçbir müdahale görmemiş olması şartı ile King Yetkili Servisi veya müessesemiz tarafından yapılacak tetkikte bu durum kesinleşirse, cihaz **ÜCRETSİZ ONARMAYI ve GEREKEN PARÇALARI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRMİYİ TAAHHÜT EDERİZ**. Bu arızanın giderilmesi herhangi bir King Yetkili Servisi'nde veya merkezlerimizin birinde yapılır, müşterinin bunu onaylaması şarttır. Bu garanti, Kullanma Kılavuzu'nda yazılı müşteri sorumlulukları eksiksiz yerine getirilmesi şartı ile geçerlidir.

Aşağıda belirtilen hususlar garanti kapsamına dahil değildir:

- Cihaz üzerinde oluşabilecek çizik veya lekeler (Tüketicie tesliminden sonra),
- Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar,
- Cihaz gereken voltajdan daha düşük veya yüksek voltaja bağlanmış ise meydana gelebilecek hasar ve arızalar,
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesi oluşan kırılma veya arızalar,
- Cihazı veya herhangi bir parçayı düşürmekten oluşan kırılma veya arızalar (Tüketicie tesliminden sonra)
- Müşteriye tesliminden sonra yanlış ambalajlama veya nakil esnasından oluşan zararlar,
- Yangın vs gibi nedenlerden dolayı meydana gelecek arıza ve hasarlar.

Yukarıda belirtilen arızaların tamiri veya parçaların değişimi **ÜCRETE TABİDİR**. İşbu garanti, belirtilen süre içinde ve zikredilen arızalar için geçerlidir. **Garanti Belgesi'nin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayii, acenta ya da temsilciliklere aittir.**

ENERJİ TASARRUFU İLE İLGİLİ BİLGİLER

- Uygun gerilimde kullanılması,
- Uygun sıcaklık konumunda çalıştırılması,
- Fanın temiz olması,
- Prizde boşluk bırakılmaması,
- Kullanma kılavuzunun önceden okunması,
- Mümkün olduğu kadar saçlarınızdaki ıslaklığı havlu ile aldıktan sonra saç kurutma makinesi ile kurutulması
- Cihazın kullanımdan sonra fişinin prizden çekilmesi,
- Arıza durumunda yetkili servislerde orijinal yedek parçaların kullanılması ve bakımının yapılması gibi konulara dikkat edilirse enerji tasarrufu elde edilir ve cihazın kullanım ömrü artar.

