

# Reinigung

**Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.**

Vor jedem Gebrauch Wasserbehälter und Deckel in warmem Seifenwasser von Hand waschen, abspülen und gründlich trocknen.

VORSICHT: Der Instant Warmer enthält elektronische Bauteile. Wenn die Elektronik Wasser ausgesetzt wird, kann dies zu dauerhaften Schäden führen, die von der Garantie nicht abgedeckt sind.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Tauchen Sie den Instant Warmer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nur von Hand waschen. Nicht spülmaschinenfest. Die Verwendung eines Geschirrspülers kann die eingebaute Elektronik beschädigen.
- Hinweis: Wenn der Instant Warmer versehentlich eingetaucht wird und Wasser eindringt, wischen Sie ihn mit einem sauberen, trockenen Tuch ab und lassen Sie ihn vor dem nächsten Gebrauch vollständig trocknen.
- Das Basisgerät sollte nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
- Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme, um Teile des Instant Warmer zu säubern.

## BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG AUF

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	MODELL: BRZ0057	STROM: 0.69 A
HEIZLEISTUNG: 220-240V ~ 50 - 60Hz	VERSORGUNGSSPANNUNG: 160W	

**babybrezza®**

## Kundenservice

Wenn Sie Probleme mit Ihrem BabyBrezza Instant Warmer haben, besuchen Sie:  
[babybrezza.com/pages/international](http://babybrezza.com/pages/international)  
um Ihren lokalen Kundendienstvertreter zu finden.

[babybrezza.com](http://babybrezza.com)

©2021 Baby Brezza Enterprises LLC

**babybrezza®**

instant  
warmer™



## Anleitung

Zum Aufbau, Verwenden und Reinigen

Bitte vollständig und sorgfältig lesen, um sicherzustellen, dass Ihr Instant Warmer stets richtig funktioniert

# Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung von Elektrogeräten immer die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich die Folgenden:

1. Lesen Sie vor der Verwendung die gesamten Anweisungen.
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie die Griffe oder Knöpfe.
3. Tauchen Sie zum Schutz vor einem Stromschlag niemals das Stromkabel, den Netzstecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden im Bezug auf die Verwendung des Gerätes streng überwacht und angeleitet durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Eine strenge Überwachung ist erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden oder bevor Sie Teile zusammenbauen oder zerlegen und bevor Sie es reinigen. Um das Gerät auszuschalten ziehen Sie am Stecker, um ihn aus der Steckdose herauszuziehen. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.
6. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bei Bedarf wenden Sie sich an den Kundendienst von Baby Brezza. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.
7. Die Verwendung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht empfohlen werden, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzung führen.
8. Benutzen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche und stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper unter dem Gerät befinden und die Gummipads die Oberfläche berühren.
9. Anwendung nur für den Hausgebrauch. Keine Anwendung im Freien.
10. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplatten hängen und es keine heiße Oberflächen berühren.
11. Nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen heißen Ofen stellen.
12. Beim Bewegen eines Geräts, das heiße Flüssigkeiten enthält, ist äußerste Vorsicht geboten.
13. Halten Sie sich an die bestimmungsgemäße Verwenden des Gerätes.
14. Abgesehen von der Reinigung sollten alle anderen Serviceleistungen von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
15. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
16. Ein kurzes Netzkabel wird mitgeliefert, um das Risiko eines Verwickelns oder Stolperns über ein längeres Kabel zu verringern. Verlängerungskabel sind erhältlich und dürfen unter der Voraussetzung, dass bei ihrer Verwendung auf die notwendige Sorgfalt geachtet wird, benutzt werden.
17. Wenn Sie das Gerät mit einem Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel für die Leistung des Gerätes ausgelegt ist. Die angegebene Netzspannung des abnehmbaren Netzkabels oder des Verlängerungskabels muss mindestens so hoch sein, wie die Betriebsspannung des Gerätes. Das Verlängerungskabel muss so verlegt sein, dass es nicht über Arbeitsplatten oder Tischkanten hängt, wo Kinder an ihm ziehen könnten, oder es versehentliches Stolpern verursachen könnte.



**Korrekte Entsorgung dieses Produktes:** Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden soll. Um die Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie dieses Gerät verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung von Materialressourcen zu fördern. Bitte entsorgen Sie Ihr gebrauchtes Gerät über das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Durch diese kann das Produkt umweltfreundlich recycelt werden.

Verwenden Sie **IMMER** abgekochtes und abgekühltes Wasser oder Mineralwasser für Säuglingsanfangsnahrung.

# Instant Warmer Teile

Instant Warmer Teile – Lernen Sie den baby brezza- Instant Warmer kennen



**! WARNUNG:**

- Füllen Sie den Wasserbehälter niemals mit Babymilch
- Verwenden Sie immer destilliertes oder abgekochtes und auf Raumtemperatur abgekühltes Wasser
- Gießen Sie niemals kochendes Wasser in den Wasserbehälter
- Halten Sie den Wasserstand immer über der MIN-Markierung

## Anwendung

- ① Waschen Sie den Wasserbehälter und seinen Deckel vor dem ersten Gebrauch von Hand aus. Siehe Reinigungsanweisungen auf Seite 3.
- ② Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose, um den Instant Warmer einzuschalten. Wenn das Gerät an der Netzversorgung angeschlossen ist, leuchtet die blaue LED auf (Erwärmer aus – Raumtemperatur Modus).
- ③ Füllen Sie den Wassertank nur mit so viel Wasser, wie Sie für den Tag verwenden möchten. Es wird empfohlen, das Wasser alle 24 bis 48 Stunden zu wechseln und den Wasserbehälter vor jeder Neubefüllung auszuspülen.
- ④  Drücken Sie auf den Netzschalter, um den Instant Warmer einzuschalten.
- ⑤  Drücken Sie die Temperaturtaste, um die gewünschte Temperatur auszuwählen.

- Blaue LED = Erwärmer aus, Raumtemperatur
- Gelbe LED = Körpertemperatur \*
- Rote LED = wärmer als Körpertemperatur \*

Die LED blinkt, während sich das Wasser erwärmt.

Die LED bleibt an, wenn das Wasser die ausgewählte Temperatur erreicht hat.

Sie können den Instant Warmer angeschlossen lassen und auf die gewünschte Temperatur einstellen, damit immer warmes Wasser bereitsteht.

\* Die Aufwärmzeit kann je nach Starttemperatur des in den Behälter eingefüllten Wassers 0 bis 20 Minuten betragen.

- ⑥ Stellen Sie die Flasche unter den Auslauf und drücken Sie den Ausgießhebel, um Wasser ausgießen zu lassen. Lassen Sie den Hebel los, um das Ausgießen zu beenden.
- ⑦ Geben Sie das Milchpulver in die Flasche. Befolgen Sie immer die vom Hersteller von Babymilchpulver angegebenen Mischverhältnisse und Zubereitungsanweisungen.