

## Pulizia

**Scollegare sempre il dispenser istantaneo prima della pulizia.**

Prima di ogni utilizzo, lavare a mano il serbatoio dell'acqua e il coperchio con calda e sapone, risciacquare e asciugare accuratamente.

**ATTENZIONE:** Il dispenser istantaneo contiene componenti elettronici. L'esposizione dei componenti elettronici all'acqua può causare danni non coperti dalla garanzia.

Si prega di attenersi alle seguenti istruzioni:

- Non immergere il dispenser in acqua o altri liquidi.
- Lavare solo a mano. Non lavare in lavastoviglie. L'uso di una lavastoviglie può danneggiare i componenti elettronici interni.
- Nota bene: se il dispenser istantaneo viene immerso accidentalmente e l'acqua penetra all'interno, pulirlo con un panno pulito e asciutto e assicurarsi che si asciughi completamente prima dell'uso successivo.
- La base deve essere pulita solo con un panno umido.
- Non utilizzare mai spugnette abrasive per pulire i componenti del dispenser.

## CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

### DATI TECNICI

MODELLO: BRZ0057

CORRENTE: 0.69 A

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 220-240V ~ 50 - 60Hz POTENZA RISCALDATORE: 160W

# babybrezza®

## Servizio clienti

In caso di problemi con il dispenser istantaneo BabyBrezza, visita la pagina:  
[babybrezza.com/pages/international](http://babybrezza.com/pages/international)  
per individuare il rappresentante del servizio clienti della tua area.

[babybrezza.com](http://babybrezza.com)

©2021 Baby Brezza Enterprises LLC

# babybrezza®

## instant warmer™



## Istruzioni

Per l'installazione, l'uso e la pulizia

Si prega di leggere interamente le istruzioni per assicurarsi sempre il corretto funzionamento dello Scaldabiberon istantaneo.

# Istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio

Durante l'utilizzo di apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le avvertenze di sicurezza, tra cui le seguenti qui riportate:

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
2. Non toccare le superfici riscaldanti. Usare i manici e le impugnature.
3. Non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'intero apparecchio in acqua o altri liquidi in modo da evitare scosse elettriche.
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano strettamente sorvegliate ed istruite all'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. È necessaria una stretta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
5. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non in uso, prima di montare o smontare i suoi componenti e prima della pulizia. Per scollegarlo, tirare la spina per estrarla dalla presa di corrente. Non tirare mai il cavo di alimentazione.
6. Non utilizzare l'apparecchio in caso di danneggiamento del cavo o della spina, dopo un mal funzionamento dell'apparecchio o una caduta che ne ha causato danneggiamenti. Contattare il servizio clienti Baby Brezza per assistenza tramite i recapiti presenti sul retro di copertina.
7. L'uso di componenti accessorie non autorizzate dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
8. Utilizzare l'apparecchio su una superficie piana e assicurarsi che non appoggi su detriti o cuscinetti in gomma.
9. Ad esclusivo uso interno. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
10. Non lasciare che il cavo penda dal bordo della superficie di appoggio o che tocchi superfici calde.
11. Non collocare l'apparecchio sopra o vicino a fornelli o forni a gas o elettrici caldi.
12. Prestare la massima attenzione quando si sposta l'apparecchio contenente liquidi caldi.
13. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
14. Escludendo la pulizia, tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da un responsabile all'assistenza autorizzato.
15. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di scollegarlo.
16. Il cavo di alimentazione corto è progettato per ridurre il rischio di rimanervi impigliati o inciamparvi. L'uso di prolunghe è possibile se si appresta la dovuta attenzione.
17. In caso di utilizzo di prolunghe, assicurarsi che i cavi siano adatti alla potenza dell'apparecchio. La potenza del cavo o della prolunga devono coincidere con la potenza dell'apparecchio. Assicurarsi che la prolunga non penda dalla superficie di appoggio dell'apparecchio così da evitare di essere tirata dai bambini o di inciamparvi involontariamente.



**Corretto smaltimento del prodotto:** Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici nell'UE. Al fine di evitare qualsiasi danno all'ambiente o alla salute derivante dalla gestione incontrollata dei rifiuti, questo apparecchio deve essere riciclato per favorire il recupero dei materiali di cui è composto. Per restituire l'apparecchio a fine vita rivolgersi a un centro di raccolta ufficiale o al suo rivenditore che ne disporranno il corretto smaltimento ambientale.

Usare **SEMPRE** acqua bollita, raffreddata o in bottiglia adatta alla preparazione per gli alimenti dei neonati.

# Componenti Dispense istantaneo



Scopri il dispenser istantaneo Baby Brezza



## AVVERTENZE:

- Non versare mai il latte nel serbatoio dell'acqua
- Utilizzare sempre acqua distillata o bollita  
O a temperatura ambiente
- Non versare mai acqua bollente nel serbatoio dell'acqua
- Mantenere sempre il livello dell'acqua sopra la linea MIN

# Istruzioni per l'uso

- ① Lavare a mano il serbatoio dell'acqua e il coperchio prima del primo utilizzo. Vedere le istruzioni per la pulizia a pagina 3.
- ② Collegare il cavo di alimentazione per accendere il dispenser istantaneo. Una volta collegato, il LED blu si accenderà (riscaldamento spento – modalità temperatura ambiente).
- ③ Versare l'acqua nel serbatoio nella quantità che si prevede di utilizzare durante la giornata. Cambiare l'acqua ogni 24-48 ore e risciacquare il serbatoio ad ogni nuovo riempimento.
- ④  Premere il pulsante di accensione per accendere il dispenser istantaneo.
- ⑤  Premere il pulsante della temperatura per scegliere la temperatura desiderata.
  - LED blu = Riscaldamento spento, temperatura ambiente
  - LED giallo = Riscaldamento a temperatura corporea\*
  - LED rosso = Riscaldamento a temperatura calda\*Il LED lampeggerà durante il riscaldamento dell'acqua. Il LED rimarrà fisso quando l'acqua è stata riscaldata alla temperatura selezionata. È possibile lasciare il dispenser istantaneo collegato alla corrente e impostato alla temperatura desiderata per avere sempre l'acqua pronta a disposizione.

*\* Il tempo necessario al riscaldamento può richiedere 10-20 minuti a seconda della temperatura iniziale dell'acqua versata nel serbatoio.*
- ⑥ Posizionare il biberon sotto l'erogatore e premere la leva di erogazione per versare l'acqua. Lasciare la leva per interrompere l'erogazione.
- ⑦ Aggiungere il latte in polvere nel biberon. Attenersi sempre alle proporzioni indicate nelle istruzioni di preparazione dell'alimento.