



# izybaby

*Het leven wordt gemakkelijker  
met een baby*



Gebruiksaanwijzing  
De Nomad™  
Flessenwarmer



# ONTDEK DE NOMAD™ FLESSENWARMER



**DRAADLOOS EN DRAAGBAAR**  
Om de fles van uw baby altijd en overal klaar te hebben




**HYGIËNISCH**  
Gemakkelijk onderhoud



**6 UUR AUTONOMIE**  
Om melk warm te houden of om tot 5 flessen te maken



**KLEIN EN ERGONOMISCH**  
Door zijn kleinere ontwerp kunt u hem overal mee naartoe nemen



**CONSTANTE VERWARMING**  
Behoudt de antilichamen en de voedingswaarden van de melk



**TEMPERATUURREGELING**  
Temperatuurstelling tussen 37 °C en 50 °C



**ECO-VRIENDELIJK**  
Gegarandeerd BPA-vrij



**LED-DISPLAY**  
Geeft de begintemperatuur van melk of water aan en verandert naarmate de temperatuur stijgt



# ONTDEK DE NOMAD FLESSENWARMER™

Lees alle instructies in deze handleiding voordat u de Nomad™ Flessenwarmer gebruikt. Volg ze zorgvuldig op en gebruik de Nomad Bottle Warmer™ alleen voor het doel waarvoor hij bestemd is.



**LET OP: Aan dit product kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.**



1. Veilig systeem voor openen en sluiten
2. Afneembare kap
3. LED-display voor temperatuur en batterijniveau
4. Aan/uit-knoppen
5. Temperatuur regelknoppen
6. Oplaadsleuf

# INHOUD VAN DE DOOS

1. 1x Nomad™ Flessenwarmer
2. 1x USB-kabel
3. 1x Opbergentas
4. 1x Bedankbriefje + QR om de gebruiksaanwijzing te downloaden



# HOE GEBRUIKT U DE NOMAD™ FLESSENWARMER VEILIG?

- De Nomad™ Flessenwarmer mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 12 jaar.
- Toezicht is vereist wanneer de Nomad™ Flessenwarmer gebruikt wordt door kinderen of personen met verminderde mentale of fysieke capaciteiten.
- Gelieve de Nomad™ Flessenwarmer schoon te maken voor gebruik.
- Zorg ervoor dat u de Nomad™ Flessenwarmer na gebruik uitschakelt. Gebruik de Nomad™ Flessenwarmer nooit droog. Hij moet altijd met melk of vloeistof gevuld zijn als de verw warmer AAN staat.
- Houd de laadpoort schoon en vuilvrij.
- Als de Nomad™ Flessenwarmer beschadigd of versleten is of tekenen van slechte werking vertoont, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
- Laat de Nomad™ Flessenwarmer niet in direct zonlicht of in de buurt van een warme plek staan.
- De Nomad™ Flessenwarmer is uitgerust met een oplaadbare polymeerbatterij. Gebruik hem niet in een omgeving met sterke statische elektriciteit of magnetische velden. Niet gebruiken in een magnetron, sterilisator of afwasmachine.
- Haal de stekker van de Nomad™ Flessenwarmer uit het stopcontact nadat hij volledig opgeladen is.

● Gebruik dit toestel alleen voor het doel waarvoor het bestemd is. Als u het antwoord op een van uw vragen niet kunt vinden, neem dan contact op met de klantenservice op [info@izybaby.nl](mailto:info@izybaby.nl)

## LET OP

- Beginnende gebruikers moeten onder toezicht staan wanneer ze de Nomad™ Flessenwarmer gebruiken. Zij moeten de instructies vóór gebruik volledig begrijpen.
- Kinderen mogen niet met de Nomad™ Flessenwarmer spelen en mogen hem niet zonder toezicht gebruiken.
- De Nomad™ Flessenwarmer mag alleen gevoed worden met een zeer lage veiligheidsspanning en alleen met de bijgeleverde USB-kabel. Het gebruik van een andere USB-kabel is verboden.
- De gebruikers moeten de instructies in deze handleiding volgen.
- De batterij van de Nomad Bottle Warmer™ moet verwijderd worden voordat u hem weggooit. Als u de batterij verwijdert, moet de Nomad Bottle Warmer losgekoppeld worden van de stroomvoorziening. De batterij moet dan veilig worden weggegooid.



# HOE EEN FLES KLAARMAKEN



Schroef de dop van de Nomad™ Flessenwarmer los.



Giet moedermelk, water, of zuigelingenvoeding in de Nomad™ Flessenwarmer. U kunt het beste het water in de flessenwarmer verwarmen en de formule in de fles doen zodra het water verwarmd is.



Schroef de dop weer op de Nomad™ Flessenwarmer.



Houd de aan/uit-knop gedurende 1 seconde ingedrukt om het batterijniveau te controleren.



Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de flessenwarmer te activeren: de standaard temperatuurinstelling is 37 °C.



Druk op de "+" of "-" toets om de temperatuur in te stellen. De temperatuur kan ingesteld worden tussen 37 °C en 50 °C. De perfecte temperatuur voor moedermelk is 37 °C.

*Beep beep*

Zodra de temperatuur bereikt is, geeft de Nomad™ Flessenwarmer een zachte pieptoon.



Verwijder de veiligheidsdop en giet moedermelk, water, of zuigelingenvoeding in de fles.



In 5 minuten is uw fles klaar, waar en wanneer u maar wilt ;)



# RIGHT USAGE PRACTICES & TIPS



## MOET IK HET STERILISEREN NOMAD™ FLESSENWARMER NA ELK GEBRUIK?

Nee, het is niet nodig om het na elk gebruik te steriliseren, maar een eerste sterilisatie is wel verplicht. U vindt de sterilisatiemethode in onze gebruiksaanwijzing. Doe de dop niet in een pan met kokend water, want dan wordt hij onbruikbaar.



## HOE LANG DUURT HET VOORDAT DE NOMAD™ FLESSENWARMER MELK OF WATER VERWARMT?

De Nomad™ Flessenwarmer heeft 5 minuten nodig om 150 ml melk of water (bij kamertemperatuur 20°C/22°C) tot 37°C te verwarmen. Zodra de temperatuur bereikt is, zal de Flessenwarmer stoppen met verwarmen en de vloeistof warm houden. De opwarmtijd varieert naar gelang van de hoeveelheid vloeistof, de begintemperatuur van de vloeistof, de gewenste temperatuur en het batterijniveau.



## HOE GEBRUIK IK DE WARMHOUDFUNCTIE?

U hoeft alleen maar de gewenste temperatuur in te stellen en te wachten tot de Nomad Flessenwarmer die bereikt heeft. Als de temperatuur bereikt is, laat u het gewoon aanstaan en houdt het uw water of melk warm. Wanneer hij volledig opgeladen is, houdt de Nomad Flessenwarmer uw water of melk tot 6 uur warm. Dit varieert naar gelang van het aantal flessen dat u op dezelfde lading bereidt.



## WAT ZIJN DE BESTE PRAKTIJKEN VOOR HET GEBRUIK?

Nadat u de Flessenwarmer thuis 2 of 3 keer gebruikt hebt, raden wij u aan hem op te laden, ook al is de batterij nog niet leeg. Zo is de verwarmingstijd altijd optimaal en is de Nomad Flessenwarmer altijd beschikbaar voor uw uitstapjes buitenshuis of voor uw reizen.



## WAT IS DE JUISTE STROOMADAPTER VOOR DE NOMAD™ FLESSENWARMER?

U moet een snellaadadapter van minstens 10W of meer gebruiken om de Nomad Flessenwarmer op te laden. Om te controleren of u de juiste adapter gebruikt, moet er 5v 2a op staan (5Vx2a=10W). De nieuwste generatie smartphones kan ook met dit type adapter gebruikt worden. Gebruik alleen de bijgeleverde USB C kabel.



## HOE LANG DUURT HET OM DE NOMAD™ FLESSENWARMER OP TE LADEN?

Wanneer de batterij volledig ontladen is, duurt het ongeveer 5 uur voordat de Nomad Flessenwarmer weer opgeladen is.



## HOE WEET IK OF MIJN NOMAD™ FLESSENWARMER VOLLEDIG OPGELADEN IS?

Tijdens het opladen verschijnen er dynamische balken. Wanneer de Nomad Flessenwarmer volledig opgeladen is, verdwijnen deze balkjes automatisch en kan de Nomad Flessenwarmer aangesloten blijven, omdat hij automatisch uitschakelt.



## HOE CONTROLEER IK HET BATTERIJNIVEAU?

U hoeft alleen maar kort op de aan/uit-knop te drukken (2 seconden) om het batterijniveau op het LED-scherm te zien. Er zijn 6 batterijniveaus: 100-80-60-40-20-Lo



## WAT BETEKENT DE "LO"-MELDING OP HET LED-DISPLAY?

Dit betekent dat de batterij leeg is en dat de Nomad Flessenwarmer opgeladen moet worden.





## HOE REINIGT U DE NOMAD™ FLESSENWARMER?

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Zet de Nomad™ Flessenwarmer uit door de aan/uit-knop 3 seconden in te drukken.
3. Gebruik een zachte borstel en zeep met warm water om de binnenkant van het roestvrijstalen gedeelte schoon te maken. Na het schoonmaken laat u hem drogen. U kunt de Nomad™ Flessenwarmer tussendoor met schoon water schoonmaken of afspoelen, als u hem buitenshuis gebruikt.

**LET OP:** Dompel de Nomad™ Flessenwarmer NIET IN WATER. HET PRODUCT IS NIET WATERDICHT.

## HOE STERILISEERT U DE NOMAD™ FLESSENWARMER?

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Zet de Nomad™ Flessenwarmer uit door de aan/uit-knop 3 seconden in te drukken.
3. Vul het met kokend water en laat het 10 minuten zitten. Na de sterilisatie laat u het drogen op een schone, droge plaats.

**LET OP:** Dompel de Nomad™ Flessenwarmer NIET IN WATER. STOP HEM NIET IN DE VAATWASMACHINE. HET PRODUCT IS NIET WATERDICHT.

## HEBT U PROBLEMEN MET UW NOMAD™ FLESSENWARMER?

Als uw Nomad™ Flessenwarmer niet werkt wanneer u op de aan/uit-knop drukt, laadt u hem dan gedurende 5 uur op met de passende USB-kabel. Zodra hij opgeladen is, kunt u de Nomad Bottle Warmer™ weer aanzetten.





# NOMAD FLESSENWARMER™ GARANTIEBELEID

izybaby geeft een levenslange garantie van 2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop op producten en het dekt defecten in ontwerp en materialen die het gevolg zijn van normaal gebruik van het product. De levenslange garantie van izybaby neemt de wettelijke garantie van 2 jaar over en begint dus op het einde van de wettelijke garantie van 2 jaar. De garantie dekt onderdelen die van invloed zijn op de werking van het apparaat. Zij dekt NIET normale slijtage van het product, inclusief batterij, visuele achteruitgang, of schade veroorzaakt door een ongeluk, een val, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Breuk, verlies, diefstal of sabotage als gevolg van een externe gebeurtenis zijn eveneens van de garantie uitgesloten. Elke poging om het toestel (of de accessoires ervan) te openen of te demonteren doet de garantie vervallen.

Als u tijdens de garantieperiode een gebrek ontdekt en izybaby op de hoogte brengt via [info@izybaby.nl](mailto:info@izybaby.nl), zullen wij het product gratis vervangen, op basis van ons oordeel. Garantieclaims moeten met redelijk bewijsmateriaal gestaafd worden. Om uw garantieclaim te ondersteunen, bewaart u uw originele aankoopbewijs. Vervangende producten waarvoor een garantieclaim wordt ingediend, komen in aanmerking voor een levenslange garantieverlenging.

Om een garantieclaim in te dienen, neemt u contact met ons op via [info@izybaby.nl](mailto:info@izybaby.nl). Vermeld uw naam, de originele aankoopbon, het bestelnummer en zeker ook foto's en/of video's van het defecte product, zodat wij tot omruiling kunnen overgaan.



## DE NOMAD™ FLESJESWARMER GEPAST RECYCLERE

De Nomad™ Flesjeswarmer mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. It should be used for a managed waste and recycling operation.

# AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

- Gebruikers van de Nomad Bottle Warmer™ gebruiken hem strikt op eigen risico. izybaby en zijn verdelers zijn niet aansprakelijk voor verwondingen of schade aan personen of eigendom die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van de Nomad Bottle Warmer™. Bovendien hebben izybaby en zijn verdelers het recht om deze handleiding te corrigeren of wijzigingen in de inhoud ervan aan te brengen zonder de verplichting om iemand van die correcties en wijzigingen op de hoogte te brengen.
- Kennisgeving over RF-blootstelling: Dit product voldoet aan de stralingsblootstellingslimieten van de FCC die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Het product is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingsvereisten. Het product mag zonder beperkingen gebruikt worden onder draagbare blootstellingsomstandigheden. Dit product is in overeenstemming met deel 15 van de FCC-voorschriften. De goede werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet alle interferentie aanvaarden die ontvangen wordt, met inbegrip van interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
- **LET OP:** Alle veranderingen of wijzigingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door de certificerende partij zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken, ongeldig maken.
- **OPMERKING:** Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, en het kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie.



De Nomad™ Flessenwarmer kan wegens verbeteringen op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, gewijzigd worden.  
 Verdelers: ByUs SARL, 12 rue du Château d'Eau, 3364 Leudelange, Luxemburg.

Gemaakt in China voor ByUs SARL

@2022 ByUs SARL. Alle rechten voorbehouden

