

## TILLYKKE MED KØBET AF DIN SPAHAVEN FODBAD

Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til fremtidig reference.

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billederne i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.

Distributed by and © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. All rights reserved.

For US only: Distributed by and © 2021 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. All rights reserved. Tel: 1-800-374-2744.

Sharper Image® name and logos (including the 77 logo and Tomorrow's Tomorrow) are trademarks or registered trademarks.

Printed in China

## FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, this is not guaranteed that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Advarsel: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugernes ret til at bruge udstyret.

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Når du bruger et elektrisk apparat, skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

- Læs alle instruktionerne før apparatet tages i brug.
- FARE - For at reducere risikoen for elektrisk stød: Skal du altid trække stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden rengøring.
- RÆK IKKE UD EFTER ET PRODUKT, DER ER FALDET I VAND, TRÆK STRAKS STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN.
- Apparatet må ikke anvendes eller opbevares et sted, hvor det kan falde ned eller trækkes ned i en balle eller en vask.
- Apparatet må ikke placeres i eller tages i vand eller anden væske.
- Apparatet må ikke fyldes op over den maksimale påfyldningslinje.
- For at reducere risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade, skal følgende overholdes:
- Et apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før dele sættes på og tages af apparatet.
- Hold nøje øje med apparatet, når det bruges af, på eller i nærheden af børn eller handicappede personer.
- Dette apparat må kun bruges til dets tilsigtede formål, som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
- Apparatet må aldrig bruges, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, eller hvis det ikke virker ordentligt. Hvis apparatet er blevet tabt eller beskadiget eller tabt i vandet, kontakt et servicecenter eller en certificeret professionel tekniker for undersøgelse eller reparation.
- Dette apparat må ikke løftes i ledningen, og ledningen må ikke bruges som håndtag.
- Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.
- Apparatet må aldrig bruges med tidsækkede luftåbninger. Hold luftåbningerne fri for fnug, hår og lignende.
- Undgå, at genstande tages i eller stikkes i nogen åbninger på apparatet.
- Apparatet må ikke bruges udeendørs.
- Apparatet må ikke bruges på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor der indgives il.
- Når apparatet skal afbruges, skal du slukke alle knapperne og derefter trække stikket ud af stikkontakten.
- Undgå, at stå på apparatet. Brug kun apparatet, når du sidder ned.
- Hold børn væk fra den forlængede fodstøtte.
- Stikket må ikke håndteres med våde hænder.

## GEM DISSE VEJLEDNINGER

Kun til husholdningsbrug.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, har instrueret dem i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde og forstår farerne ved, at bruge apparatet. Børn ska være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Dette produkt er ikke beregnet til behandling, helbredelse eller forebyggelse af sygdomme.

Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er ufølsomme over for varme, skal være forsigtige, når de bruger apparatet.

Hvis der lækker vand fra apparatet, må apparatet ikke længere bruges.

Hvis ledningen beskadiges, skal den skiftes af en forhandler eller en lignende kvalificeret person for, at undgå fare.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde og forstår farerne ved, at bruge apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

## INDHOLD

- Spahaven fodbad
- Spa-låg



## FUNKTIONER

- Pimpsten
- Boblemassage
- Hurtig opvarmning
- Temperatur aflæsning i realtid
- Massageruller
- Stænkskærm

## KOM GODT I GANG

1. Rul forsigtigt ledningen ud på undersiden af fodbad-massageapparatet.
  2. Placer fodbad-massageapparatet på en hård, flad overflade foran en stol.
  3. Sørg for, at afløbsproppen sidder sikkert i, og fyld derefter fodbadet med rent vand op til påfyldningslinjen. Vigtig: Produktet må kun fyldes med varmt vand. Produktet må ikke fyldes med meget varmt vand.
  4. Sørg for, at ydersiden af fodbadet og ledningen er tørre, og sæt derefter stikket i stikkontakten.
  5. Tryk på tænd/sluk-knappen for, at tænde for fodbadet.
  6. Vent indtil vandet er varmet op. Standardindstillingen er cirka 38 °C.
- Tip: For hurtigere opvarmning skal du dække fodbadet med låget.
7. Test om vandtemperaturen er som du ønsker.
  8. Tryk på varmeknappen for, at skifte mellem temperaturindstillingerne. Bemærk: Hvis der vælges en lavere temperaturindstilling, tager det tid før vandet har kølet ned.
  9. Slå boblefunktionen til og fra ved, at trykke på bobleknappen.
  10. Brug rullerne til at massere fødderne.
  11. Få en glat hård hud med den aftagelige pimpsten.
  12. Fodbadet slukker automatisk efter 30 minutter. Det må højst bruges i maks. 30 minutter om dagen.
  13. God fornøjelse!

## PLEJEVEJLEDNINGER

- Træk stikket ud af fodbadet efter brug.
- Lad fodbadet køle af i 10 minutter, før du hælder vand ud.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- Skyl fodbadet med rent vand. Brug ikke vaskemiddel eller sæbe.
- Tør fodbadet af med en klud og lad det derefter lufttørre inden opbevaring.



### GENBRUG

På dette produkt finder du symbolet for sortering af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr (EEE). Dette betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til europæisk direktiv 2012/19/EU til genbrug eller adskillelse for, at minimere dets indvirkning på miljøet. Brugeren har valget mellem at give produktet til en kompetent genbrugsorganisation eller til forhandleren, når han køber et nyt elektrisk eller elektronisk udstyr. For yderligere oplysninger, bedes du kontakte de lokale eller regionale myndigheder. Elektroniske produkter, der ikke bortskaffes på en miljøvenlig måde, er potentielt farligt for miljøet og menneskers sundhed, da de indeholder farlige stoffer.



Dette produkt overholder det gældende europæiske direktiv og nationale bestemmelser.



Dette produkt overholder den gældende lovgivning i Storbritannien.



Vekselstrøm.