



Technischer Hinweis

12 / 24V-Bordnetzspannung

Das Auxgate VOICE MKII ist **ausschließlich** für den Einsatz und Gebrauch in KFZ mit **12V (13,8V)** Bordnetzspannung ausgelegt. Der direkte Anschluss an eine 24V Spannungsquelle zerstört dieses Gerät.

Bei Fahrzeugen mit 24V Bordsnetzspannung, wie beispielsweise LKW, die einen **Spannungswandler** von 24 auf 12V eingebaut haben, schaltet sich das VOICE MKII **nicht automatisch** mit dem Radios ein.

Abhilfe schafft das **Auxgate VOICE MKII-S** mit der speziellen Einschalt-Option (Remote-Leitung). Nach Anschluss dieser blauen „Remote“-Leitung an 12V-Zündplus (geschaltetes 12V-Signal), wird das VOICE mit der Zündung aktiviert und kann zusammen mit dem portablen Navi optimal genutzt werden. Das Abschalten der Zündung deaktiviert das Auxgate VOICE MKII-S.

Ihr i-sotec Team