

取扱説明書

Y01KT-001CP

applife

カフエケトル 0.8L カッパー



製品仕様	サイズ	本体:(約)幅28cm×奥行12.5cm×高さ21cm(セット時)
	重量	本体:(約)680g(電源プレート含む)
	材質	本体:ステンレス・PP、電源プレート:ABS
	最大容量	0.8L
	電源	家庭用100V電源使用

この度は当製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。ご使用前には必ず読み、以下の事項を必ず守り安全にお使いください。お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

警告

- 本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- 本製品を水に浸けたり、水をかけたり、丸洗いはしないでください。ショート、感電、故障の恐れがあります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- お子様だけの使用はさせないでください。また乳幼児の手の届くところでは使わないでください。
- 注ぎ口をふきんなどで、ふさがないでください。
- 本体を傾けたり、ゆすったりしないでください。
- 本体を転倒させないでください。湯が流れ出てやけどをする恐れがあります。
- 200ml~800mlの水を入れてご使用ください。
- 湯沸かし中は、フタを確実に閉めてください。
- 水以外のものを入れたり、沸かしたりしないでください。
- 直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器などの上には載せないでください。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。
- 電源コードや電源プラグに傷みや異変のある場合は、使用しないでください。
- 電源コードを傷付けたり、無理な力を加えないでください。
- 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 電源プレート中央の接続部に、ゴミを付着させないでください。発火、故障の原因となります。

注意

- 湯沸かし中はフタを確実に閉め、移動はさせないでください。湯が流れたり、蒸気で火傷をすることがあります。
- 使用中や、使用直後は取っ手以外の部分は大変熱くなり、注ぎ口から熱い蒸気が出ますので、フタを開けたり、注ぎ口に触れたり、蒸気に手を近付けたりしないでください。火傷の原因となります。
- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上やカーテン等可燃物の近くで使わないでください。火災の原因になります。
- 家具や壁の近くで使わないでください。蒸気または熱で、家具や壁を傷める原因になります。
- ストーブやガスコンロなどの熱源の近くで使わないでください。本体のプラスチック部分が、熱で損傷することがあります。
- 屋外や水気が多い場所、直射日光のあたる場所、火の元に近い場所では使用及び保管はしないでください。
- 付属の電源プレート以外は使用しないでください。また、付属の電源プレートを他の機器に転用しないでください。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 本体のお手入れは、電源プラグを抜いてから、本体が完全に冷めた状態で行ってください。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤を使用しないでください。また、食器洗い乾燥機を使用しないでください。
- 電源プラグのほこりは定期的に取り除いてください。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。
- ケトル本体の底面、電源プレート、電源プラグ、コンセントに水、埃等がかからないようご注意ください。漏電し、発熱・火災の原因になります。
- コードは束ねて使用しないでください。必要以上に加熱する恐れがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品は水が入っていない状態でも電源が入り、熱くなります。空焚きをしないよう注意してください。
- 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- 他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しないでください。
- 本製品に保温機能は付いておりません。
- 安全のため、破損、劣化した商品はご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本説明書以外に記載されている使用方法以外での使用で、人に危害や本体に故障が、発生しましても当社は責任を負いかねます。

保証書

保証書 本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。通販などで購入した場合、納品書、領収書が購入の証明になります。

製品コード	Y01KT-001CP	製品名	applifeカフェトル0.8Lカップー
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造を行った場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩擦または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（通販で購入された場合を除く）、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売・及び譲渡によって発生した故障・破損・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 株式会社ワイ・エス・エヌ
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-6789-0999
月～金(祝日除く)10時～16時

製品仕様

定格電圧	AC100V (家庭用) 電源使用
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1000W
本体サイズ	約 W280×D125×H210mm (セット時)
電源コード	約 80cm
本体重量	約 680g (電源プレート含む)
最大容量	0.8L
保温機能	なし
材質	本体：ステンレス・PP、電源プレート：ABS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

各部名称



本製品に保温機能はついておりません。必要なときに必要な量だけ沸かしてください。

お湯の沸し方

1 水を入れる



水量は内部に刻印されているMAXの目盛りまでにしてください。(0.8ℓ)

取っ手を持ち、フタを開けます。
ケトル本体に必要な量の水を入れてフタをしっかりと閉めます。

注意

- 初めてケトルを使用する場合は、必ず数回本体内部をすすいでからご使用ください。
- 電源プレートの上に本体をのせた状態で水を注がないでください。
- ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かした時は、水に含まれるミネラル成分がケトル内部に付着し、容器が変色したり、水アカが発生しやすくなります。
- 水は200ml～800mlの間の量を入れてください。
- 水を入れないまま空焚きしないでください。
- フタがきちんと閉まっているのを確認してください。
- お子様の近くでは使用しないでください。

2 電源プレートへセットする

電源スイッチがOFFになっているのを確認し、ケトル本体を電源プレートに正しく確実にセットします。ケトル本体と電源プレートがずれていないか、確認してください。

注意 ●電源プラグを電源プレートの穴から確実に出した状態でご使用ください。

3 コンセントにつなぐ

電源プレートのプラグをコンセントに差し込みます。

注意 ●タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。

4 電源を入れる

電源スイッチをONにします。
電源ランプが点灯しているのを確認してください。

注意 ●湯を沸かしている最中は、絶対にフタを開けたり蒸気に手を近付けないでください。

- ・お湯が沸騰すると電源スイッチが自動的に切れます。
- ※お湯が沸騰するまでの時間は、水量・水温・室温によって異なります。
- ※お湯が沸く前に電源を切る場合は電源スイッチを指で押し上げてOFFにしてください。

沸騰時間目安 カップ2杯分(350ml)：約2分30秒



5 お湯を注ぐ

※沸騰状態がおさまってから、お湯を注いでください。
電源スイッチがOFFになっているのを確認し、取っ手部分をしっかりと握り電源プレートからケトルをはずして注ぎます。
使用後はお湯を残さず、ケトル内部を空にしてください。

注意

- 沸騰直後はケトルの取っ手以外の部分は大変熱くなっています。触れないようご注意ください。また、本体の底面も熱くなっていますので、テーブル等に置く際は、鍋敷きなど引いた上に置いてください。
- 湯を注ぐ際は、こぼさないようご注意ください。
- 沸騰直後に、フタを開けないでください。やけどをする恐れがあります。
- お子様の近くでは使用しないでください。

電源ホルダーの使い方



電源コードは、電源プレート裏面の電源コードホルダーに収納することができます。

お手入れ方法

- 長期間清潔にご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。
- 必ず電源プラグを抜き、本体が冷めたのを確認してお手入れを行ってください。
- 故障の原因となるため、ケトル本体、及び電源プレートは絶対に水に浸したりしないでください。
- 電源プラグには水がかからないように注意してください。

本体外側のお手入れ

必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めるのを待ってください。
やわらかい布で乾拭きをしてください。
ケトル本体は絶対に水に浸したりしないでください。故障の原因となります。
磨き粉や金属タワシ、漂白剤などは使用しないでください。
食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。

本体内側のお手入れ

本体内側の汚れ(白い浮遊物、虹色などの変色、赤サビ状の斑点など)は、水の成分の作用によるものです。水でよくすすいでから、乾いた布でしっかりと拭いてください。
長期間使用しない場合は、しっかりと自然乾燥させた後、保管してください。

電源プレートのお手入れ

水をやわらかい布に染み込ませ、固く絞って拭いてください。電源プレートは絶対に水に浸したりしないでください。故障の原因となります。