



LX-SMART PUMP P5 USER GUIDE

**LEXIN**

# Catalog

## 目錄

- 01 **Product Information**  
產品信息
- 02 **Product Packaging**  
產品包裝
- 03 **Function Introduction**  
功能簡介
- 04 **Basic Operation**  
基本操作
- 05 **Attentive**  
注意事項
- 06 **Troubleshoot**  
故障排除

LX-SMART PUMP P5 USER GUIDE

**LEXIN**

### Product Information 產品信息

產品型號: 智能充氣泵 P5  
 電池容量: 3.7V/5000mAh  
 USB-C 輸入: 5V/2A  
 USB-A 輸出: 5V/2A  
 電池功率: 18.5Wh/7.4V

充氣壓力: 2-150PSI / 0.1-10.3BAR  
 工作溫度: -10 - 45°C  
 產品淨重: 500G  
 產品尺寸: 162.5\*68\*38MM

### Product Packaging 產品包裝

- 智能充氣泵
- 美式快接氣管
- 法式氣嘴
- 球類氣針
- USB-C 充電線
- 收納袋
- 用戶指南

智能充氣泵      美式快接氣管      USB-C 差電線

包裝盒      用戶指南      收納袋

01

LX-SMART PUMP P5 USER GUIDE

**LEXIN**

### Function Introduction 功能簡介

氣管接口      LED燈      USB-C 輸入      USB-A 輸出

實時氣壓      場景顯示      預設氣壓      預設+      預設-      電源鍵

氣壓單位      電量指示燈      模式選擇 / LED照明燈      氣壓單位切換

02

LX-SMART PUMP P5 USER GUIDE

**LEXIN**

### Basic Operation 基本操作

#### 開機與開機

開機: 長按電源鍵3秒後開啟充氣泵。  
 關機: 長按電源鍵3秒後關閉充氣泵。

開機狀態下, 短按電源鍵即可開啟充氣, 到達預設氣壓值時自動停止充氣。

短按3秒開機      短按開機充氣

#### 電量顯示

電量指示燈的指示燈不同顏色顯示不同電量:  
 綠色: 65%-100%  
 黃色: 25%-65%  
 紅色: 10%-25%  
 紅閃: 10%以下  
 (處於低電量狀態需充電後使用)

USB-C 充電輸入5V/2A, 用充電線連接電源適配器與充氣泵進行充電。  
 充電狀態時電量指示燈: 指示燈綠燈閃爍時: 充電中  
 指示燈綠燈常亮時: 已充滿  
**注: 充電過程中不可使用充氣泵。**

電量指示燈      非配備      配備

#### 氣壓單位切換

短按 **U** 後, 即可切換氣壓顯示單位。  
 單位轉化公式: 1BAR = 14.5PSI

#### LED燈

長按 **★** 後, 打開LED照明, 再次長按即可關閉。

#### 預設氣壓值

短按 **+** / **-**: 調整預設氣壓值 +/- 0.5PSI。長按 **+** / **-**: 能夠快速調整預設氣壓值。  
**注: 場景切換與預設氣壓值軟件會自動保存, 下次使用時僅需切換場景, 預設氣壓值會自動設置。**

03

LX-SMART PUMP P5 USER GUIDE

**LEXIN**

### 檢測氣壓

充氣泵開機狀態下, 氣管連接充氣壓力檢測對象後, 充氣泵顯示屏上半部分數字為實測氣壓值。

實測氣壓值 16.5  
 預設氣壓值 38.0

### 壓力清零

開機後, 氣管未接充氣對象, 當實測壓力值不為0.0時, 同時按下 **+** / **-** 鍵 2秒, 顯示屏全亮後恢復正常。

實測氣壓值 不為0.0  
 長按2秒清零

**注:** 本產品出廠即清零。因海拔或傳感器差異, 顯示被測氣壓值不為零時, 手動清零可以提高氣壓精度。高溫狀態下不建議校車。

### 應用場景切換

短按工作模式鍵 **★**, 可以選取5種充氣場景模式, 分別為:

| 場景模式 | 預設默認值  | 可調教範圍      |
|------|--------|------------|
| 球類   | 8PSI   | 2-15PSI    |
| 單車   | 38PSI  | 2-150PSI   |
| 電單車  | 2.7BAR | 0.1-3.7BAR |
| 汽車   | 2.4BAR | 0.1-4.4BAR |
| 自定   | 100PSI | 2-150PSI   |

### 查詢充氣壓力

為確保安全, 充氣前請通過閱讀說明書等途徑查詢被充氣物品所需要的充氣壓力, 避免因過度充氣引起的爆炸造成人身傷害。

#### 汽車輪胎

汽車的輪胎可承受氣壓範圍標註在輪胎的側邊。充氣壓力高低與負載重量相關, 更詳細的氣壓建議, 請查閱相關車輛的說明書。

#### 電單車輪胎

摩托車的輪胎可承受氣壓範圍標註在輪胎的側邊。充氣壓力高低與負載重量相關, 更詳細的氣壓建議, 請查閱相關車輛的說明書。

04

LX-SMART PUMP P5 USER GUIDE

**LEXIN**

### 單車輪胎

單車的輪胎可承受氣壓範圍標註在輪胎的側邊。充氣壓力高低與負載重量相關, 更詳細的氣壓建議, 請查閱相關車輛的說明書。

### 球類

足球、籃球、排球的等球類的充氣壓力標註在充氣孔周圍。充氣壓力高低與負載重量相關, 更詳細的氣壓建議, 請查閱相關球類的說明書。

### 將氣管與氣嘴連接

#### 美式氣嘴

山地自行車、電動自行車、電單車、汽車會配備美式氣嘴。  
 充氣: 將美式氣嘴與美式快接氣管連接即可充氣。

#### 法式氣嘴

公路自行車與個別山地自行車充氣時需使用法式氣嘴轉接頭。  
 1. 將法式氣嘴轉接頭與高壓管上的美式氣嘴接口連接。  
 2. 旋開輪胎的法式氣嘴帽。  
 3. 將法式氣嘴與轉接頭相連即可充氣。

#### 球針

籃球、足球等球類充氣時需使用球針。  
 充氣: 將球針和美式氣嘴接口按緊後將針頭插入球的充氣孔中充氣。

05

LX-SMART PUMP P5 USER GUIDE

**LEXIN**

### 移動電源

智能充氣泵電池容量為5000mAh, 可用5V/2A的USB-A輸出接口為手機等電子設備充電。  
**注:** 充氣與充電不能同時進行。

### 常見產品的氣壓值

| 產品類別 | 產品類型     | 壓力區間       |
|------|----------|------------|
| 單車   | 兒童車      | 18-30PSI   |
|      | 10-16寸輪胎 | 30-45PSI   |
|      | 20-30寸輪胎 | 38-55PSI   |
|      | 公路單車     | 100-120PSI |
|      | 小車9號平衡車  | 40-60PSI   |
| 電單車  | 輪椅助力車    | 30-45PSI   |
|      | 電單車      | 1.8-3.0BAR |
| 汽車   | 私家車      | 2.2-2.8BAR |
| 球類   | 兒童玩具球    | 3-6PSI     |
|      | 籃球       | 7-9PSI     |
|      | 足球       | 10-12PSI   |
|      | 排球       | 4-6PSI     |
|      | 橄欖球      | 10-14PSI   |

### Attentive 注意事項

1. 在充氣期間不要離開。
2. 請不要將充氣泵靠近易燃易爆物品。
3. 盡量避免泥沙入侵以及跌落。
4. 不要將產品放在過熱過潮濕的地方。
5. 產品內置鋰電池, 禁止將產品拋入火中或隨意丟棄。
6. 將該產品放到兒童接觸不到的地方。

06

LX-SMART PUMP P5 USER GUIDE

**LEXIN**

### 高溫安全注意事項

擰下氣管時, 氣管與氣嘴接頭 因為長時間工作會產生高溫, 手請勿長時間接觸。

### Troubleshoot 故障排除

| 故障                   | 排除方法   |
|----------------------|--|
| 充氣速度慢                | 1. 電量是否充足。<br>2. 檢查氣管是否漏氣。<br>3. 檢查氣管兩端各連接部位是否旋緊。<br>4. 檢查被充氣物品是否漏氣。 |
| 已經開機無法充氣             | 1. 檢查電量是否充足。<br>2. 檢查當前胎壓是否高於預設值。                                    |
| 無法調高或調低預設壓力值         | 檢查是否在不正確的充氣模式下, 選擇自定義模式可在3-150Psi範圍內調整預設值。                           |
| 正常充氣但壓力顯示為零          | 1. 氣球等低氣壓產品不在設備的可測量的範圍內。<br>2. 在空胎情況下, 需要充氣一小段時間即可顯示胎壓值。             |
| 擰好氣嘴後充氣泵已經自動開機       | 3分鐘自動開機, 長按啟動鍵可再次開機。   |
| 連接氣管時有漏氣的現象          | 旋緊氣管。  |
| 充氣狀態下電源指示燈顏色和待機狀態不一致 | 動力鋰電池在放電過程中有明顯的電壓下降, 由此導致充氣狀態下指示燈和待機狀態下有顏色不一致的現象, 此現象不屬於故障。          |
| 充電後電源指示燈不亮           | 更換安全合理的充電線及適配器重新進行充電。  |

07

LX-SMART PUMP P5 USER GUIDE

**LEXIN**

LEXIN

+852 55121277

contact@iinspirehk.com

Address: 1011, 10/F, Fat Lee Industrial Building, 17 Hung To Road, Ngau Tau Kok, Kowloon