

DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF INWAVE BELYSNINGSARMATURER

Opbevaring

- Inden opsætning skal armaturerne opbevares i tørre omgivelser

Håndtering

- Belysningsarmaturer skal håndteres med forsigtighed for at undgå skader
- Konstateres der skader på armaturet ved modtagelsen, skal Inwave straks kontaktes

Installation

- Skal udføres i henhold til installationsmanualen vedlagt armaturet
- Skal udføres af uddannet elektriker
- Inden installation skal gruppeafbryderen frakobles
- Tilslutning i henhold til mærkning på klemrækken
- Korrekt fastgørelse/nedstropning skal sikres for at undgå skader på personer eller materiel

Udskiftning af lyskilder og armaturer

- Nettilslutningen skal afbrydes inden udskiftning af lyskilder og armaturer
- Udskiftning af lyskilder og armaturer bør ske i serie for at sikre ensartet belysning

Eftersyn af armaturer

- Der bør lægges en plan for eftersyn og vedligeholdelse af armaturer for at sikre korrekt drift og overholdelse af EN12464-1
- I forbindelse med eftersyn skal det sikres at lyskilderne stadig fungerer korrekt og at en eventuel dæmpfunktion og sensorfunktion fungerer korrekt

Rengøring

- Nettilslutningen skal afbrydes inden påbegyndelse af rengøring
- Generelt skal rengøring af armaturerne ske med en varm opvredet klud uden brug af kemikalier
- Der bør lægges en plan for jævnlig rengøring af armaturer og eventuelt lyskilder for at sikre overholdelse af EN12464-1

Nødlys

- Ved armaturer med nødlysfunktion skal nødlysdriften testes i op til 30 sekunder en gang om måneden og der skal foretages fuld afladning/opladning én gang årligt
- Ved opsætning skal det afklares om armaturet har autotest funktion eller om testen skal ske manuelt. Ved manuel test skal der oprettes en testplan

Levetid

- Fremgår af produktbladet for det enkelte produkt

Bortskaffelse

- For bortskaffelse af armaturer kontakt den lokale genbrugsstation