



◀ KASTLE

GRIP®
WALK

FR



GRIP[®]
WALK



Cher client,

Vous avez récemment acheté un jeu de semelles Gripwalk[®] conforme à la norme ISO 23223. Dans votre propre intérêt et pour votre sécurité, veuillez lire attentivement et suivre les instructions et les avertissements joints à ce produit.

Il est recommandé de faire poser les semelles extérieures Gripwalk[®] par un revendeur spécialisé.

La marque verbale et le logo Gripwalk sont des marques déposées de Marker Dalbello Völkl (International) GmbH. Tous droits réservés.



Meilleure adhérence pour la marche

Semelle antidérapante



Confort de marche

Confort de marche accru et meilleur déroulement naturel grâce à la semelle en caoutchouc incurvée




Pas de réglage en hauteur pour les fixations gripwalk

Les fixations Gripwalk® ne nécessitent AUCUN réglage en hauteur, même lorsqu'elles sont utilisées avec des chaussures et des semelles alpines ordinaires

NOTE D'AVERTISSEMENT GÉNÉRALE

· En tant que skieur, vous devez être conscient des risques liés à ce sport et en tenir compte. La combinaison ski-fixation-chaussure n'est pas une garantie de déclenchement dans toutes les situations imaginables avec risque de blessure ou de danger de mort.

· Vous avez acheté un jeu de semelles conforme à la norme ISO 23223, qui offre un confort accru et une meilleure adhérence lors de la marche, mais qui n'est pas destiné à l'escalade ou à l'alpinisme. Ce jeu de semelles porte l'identification produit "Gripwalk®" et est compatible avec les systèmes de fixation suivants :

- Fixations de ski de randonnée conformément à la norme ISO 13992
- Fixations de ski alpin selon la norme ISO 9462 avec le marquage supplémentaire "Gripwalk®". 
- Fixations alpines et de randonnée avec une hauteur AFD réglable (marquée "MN" pour MutiNorm)

NOTE D'AVERTISSEMENT GÉNÉRALE

- Les skieurs peuvent donc utiliser ces semelles exclusivement avec les systèmes de fixation énumérés ci-dessus.



L'utilisation de ces semelles avec d'autres systèmes de fixation peut entraîner la défaillance de l'ensemble ski-chaussure-fixation et altérer la fonction de déclenchement.

- Nous recommandons aux skieurs de s'adresser à un revendeur spécialisé pour obtenir des informations détaillées sur les systèmes de fixation compatibles avec ces semelles.
- Kästle recommande fortement, en particulier avant la saison de ski et après tout changement de semelle, de s'adresser à un détaillant spécialisé pour vérifier l'ajustement de la combinaison ski-chaussure-fixation à l'aide d'un appareil de mesure approprié et, si nécessaire, de faire réajuster le système.

REMARQUES CONCERNANT L'AJUSTEMENT

Les semelles extérieures "Gripwalk®" sont amovibles et doivent être remplacées lorsqu'elles sont usées et/ou endommagées. Kästle garantit que les semelles extérieures peuvent être fixées et retirées jusqu'à 5 fois, à condition de respecter les instructions suivantes:

- Utilisez uniquement un tournevis manuel pour desserrer et retirer les 9 vis de la semelle extérieure et pour visser les nouvelles semelles extérieures.
- Retirez les semelles extérieures de la chaussure à l'avant et à l'arrière.
- Positionnez les nouvelles semelles extérieures aussi précisément et étroitement que possible.
- Vissez les nouvelles semelles à la main avec un couple de serrage de 1,5 Nm.

Pour étiqueter les semelles extérieures montées, nous vous recommandons de coller l'autocollant Gripwalk® ci-joint sur la chaussure, à un endroit bien visible.



KÄSTLE GMBH

Kaiser-Franz-Josef-Straße 61
6845 Hohenems | Österreich

www.kaestle.com