

# 照明器具 取り付け説明書

保管用

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

## LOSKA pendant light 共通

こちらの商品に組み合わせるランプシェードはございません。直接好みの電球を取付けてお楽しみください



### 警告

こちらの商品は天井面取付専用です。  
下記の使用環境、条件下でのご使用や取り付けはしないでください。  
・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35°C以上の湿気に晒される場所  
・過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所  
取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。  
点灯中や、消灯直後の電球やその周辺の器具に触れますとやけどの原因になります。

器具の改造や部品交換は絶対にしないでください。  
火災、感電、落下によるけがの原因になります。  
温度が高くなるものを器具の真下に置かないでください。  
火災の原因になります。  
こちらの照明器具は屋内専用です。  
屋外での使用や取り付けは絶対にしないでください。  
火災、感電の原因になります。

### お手入れについて

- 必ず電源を切って行ってください。
- 器具の汚れは、石鹸水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- 電球が黒化して明るさが低下しましたら電球の寿命です。

器具に合ったワット数の電球をお求めください。

(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)

### 器具の取付けかた

- ナットを緩め、シェード受けからシェードカバーを外しソケットに電球を取り付けます。(図 1)
- シェード受けを少し斜めにしながら、ガラスシェード内に入れて安定させます。(図 2)
- シェード受けがずれないようまっすぐ、シェードカバーを被せ、ナットを締めて固定させます。(図 3)
- 天井側の配線器具に引っ掛けプラグを取り付けます。

<ご使用可能配線器具>



※引っ掛け埋め込みローゼットは使用可能ですが、シーリングカップで完全に隠すことができない場合がございます。

- コードの長さをお好み長さに調整します。  
長さ調整後、コードがしっかり固定されているかを確認してください。(図 4)  
※この作業は器具を天井に取り付ける前に行ってください。  
器具の設置後、再度長さ調整を行う場合は天井から一旦、取り外して行ってください。
- コードの長さを調整した後、余ったコードをシーリングカバー内に収めてシーリングカバーを天井まで上げ、ストッパーでしっかり固定します。(図 5)

### 故障のときは

電球が点灯しない場合下記の原因が考えられます。

- 電球が切れている
- 電球が正常に取付けられていない
- 電球の寿命

以上の原因以外の場合は(株)アクシスまでご相談下さい。

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

### 定 格

電球口径	定格電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ
E26	100V	15W	LED 電球E26 15Wまで (※LED電球専用)

