



CW-201 / WUZ KETTLE
MANUAL - Ver 1.00

■ 취급시 주의사항

사용하시는 분이나 주변 사람에게 위해, 재산 손해를 방지하기 위해 아래 내용은 반드시 지켜주시기 바랍니다.



위험

사망 또는 중상을 입을 수 있는
내용을 예시하고 있습니다.

- 물을 끓이는 것 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 비어있는 상태에서 절대 끓이지 마세요. 화재나 화상, 파손의 원인이 됩니다.
- 물을 끓이는 중, 물을 끓인 직후에는 뜨겁기 때문에 글러브나 냄비 손잡이 등을 사용하여 화상에 주의하십시오.
- 유아, 어린이의 손에 닿지 않는 곳에서 사용 및 보관하십시오. 화상이나 부상의 원인이 됩니다.



주의

경상을 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용을 예시하고 있습니다.

- 사용 전에 깨끗하게 씻어주세요. 또, 매번 사용 시에 제품을 확인해 주시고, 이상이 있을 때는 즉시 사용을 중지해 주세요.
- 만수 상태에서 사용하지 마십시오. 뜨거운 물이 넘쳐흘러 화상의 원인이 됩니다(주전자 입구 안쪽의 3개 구멍의 상부가 1리터의 기준입니다).
- 스토브 등의 기구 위에서 사용할 때는 불꽃이 주전자 바닥면을 넘지 않도록 하십시오. 화상의 원인이 됩니다.
- 직화로 사용할 때는 장작이나 숯에 가까이 하지 마시고, 불과 거리를 두고 사용해 주세요. 도장의 벗겨짐이나 화상의 원인이 됩니다.
- 난방기구에 장시간 올려 놓는 경우 내용물이 증발하여 제품이 손상을 입을 수 있으므로 난방기구 위에서는 사용하지 마십시오.

- 이용할 때마다 본체와 핸들이 나사로 확실하게 고정되어 있는지 확인해 주십시오.
- 재료의 특성상 인덕션 등에서의 사용에는 적합하지 않습니다.
- 본품을 떨어뜨리거나 부딪치거나 두드리거나 하는 등의 강한 충격을 주지 말아 주세요. 파손의 원인이 됩니다.
- 뜨거운 주전자에 물 등을 부어 급랭하지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.
- 물속에 방치하지 마세요. 녹이나 파손의 원인이 됩니다.
- 제품의 성능을 손상시킬 우려가 있으므로, 개조는 절대로 하지 말아 주세요.
- 손질은 식기용 중성 세제를 부드러운 스펀지 등에 적셔 씻어 주십시오. 행굼 세척 후에는 충분히 건조시켜 보관하십시오.
- 시너, 벤진, 연마 가루, 표백제, 철 수세미는 사용하지 마십시오. 녹이나 상처, 변색, 도장 벗겨짐의 원인이 됩니다.
- 식기세척기나 건조기는 사용하지 마세요. 변형이나 파손, 도장 벗겨짐의 원인이 됩니다.

■ 보증 및 수리에 대하여

제품에 문제가 있을 경우 구입점 또는 당사로 문의 바랍니다. 제조상 결함이 확인이 된 후에는 무상 수리 또는 교환해 드립니다. 사용 시 추락 및 충격으로 인한 파손에 대해서는 내규 방침에 따라 유상 수리를 해 드립니다. 제품이나 부속품의 품질로 자재 수급이 원활하지 않은 경우 또는 제품의 상태에 따라서는 수리가 불가능한 경우가 있사오니 양해 바랍니다.

※A/S를 보내실 때에는 제품에 물기 및 오염물 등을 완벽히 제거 후 보내주시기 바랍니다. 물기 및 오염물이 있는 경우 수리 작업에 지장을 초래할 수 있습니다. 당사에서 제품의 오염물 작업을 하는 경우 공수로 인한 비용이 발생할 수 있으므로 이해와 협력을 부탁드립니다.

ZANE ARTS 한국 공식 수입사
주식회사 제이디오
경기도 안양시 동안구 엘에스로 23 JDO빌딩
전화번호 070-8796-0869

ZANE ARTS, Inc.
7190-2 Shimauchi Matsumoto-shi Nagano 390-0851 Japan