

Secadora de cabello **JULIET**

i Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo. TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

IMPORTANTE: Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Mantenga este aparato alejado del agua, no utilice cerca de lavabos u otros recipientes que pudieran contener agua.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente mientras estén conectadas aunque el interruptor se encuentre apagado.

⚠ Advertencia - Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

- Siempre apague la secadora inmediatamente después de cada uso. No la deje descansar sobre ninguna superficie mientras la secadora se encuentra en funcionamiento. Siempre desenchufe la secadora al terminar de utilizarla.
- No la utilice mientras se baña.
- No la deje o la guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o la tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.
- No la coloque ni la deje caer en agua u otro líquido ni la use cerca de ellos.
- Si por error cayera al agua, "desenchúfela" inmediatamente. **NO** meta la mano en el agua para intentar sacarla.
- No utilice su secadora con las manos o pies húmedos ni mojados.
- No utilice la secadora con un cable de extensión o sobre piso mojado o húmedo.

Advertencia - Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesión a las personas:

- Nunca deje desatendida la secadora mientras esta se encuentre en operación o conectada al tomacorriente.
- Se requiere especial supervisión cuando la secadora sea utilizada cerca de niños o personas con discapacidad.
- Utilice esta secadora únicamente para el fin que fue diseñada y que se encuentra descrito en este manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.

- Nunca utilice esta secadora si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- Mantenga el cable eléctrico lejos de cualquier superficie caliente o punzocortante
- Nunca introduzca o inserte algún objeto en alguna de las aberturas u orificios de la secadora ya que esto puede ocasionar un accidente eléctrico.
- No la utilice en el exterior, o en lugares en que estén siendo utilizados productos en aerosol. No la utilice en lugares en donde se esté suministrando oxígeno.
- No utilice la secadora cerca de tanques o paso de gases o cualquier otro material inflamable.
- Siempre asegúrese de que el botón de encendido se encuentra en la posición de apagado antes de conectar la unidad en el tomacorriente.
- Cuando desconecte su secadora, asegúrese de hacerlo sosteniendo la clavija. **NUNCA** realice esta operación tirando directamente del cable. Nunca transporte o cargue el aparato por el cable de alimentación. Para cotgar el aparato utilice el anillo del cable.
- No rocíe productos aerosoles cuando la secadora de pelo esté en uso.
- Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- El aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación del funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.



Identificación de las partes:

1. Mango plegable
2. Control de velocidad/temperatura
3. Rejilla de salida de aire
4. Rejilla filtro de entrada de aire
5. Anillo colgador

Advertencia - Información de Seguridad

- No cubra la rejilla de entrada o salida de aire de su secadora durante el uso, ya que podría sobrecalentarse.
- El mantenimiento de las partes internas de la secadora no deberá ser manipulado por el usuario. Por lo tanto, nunca retire ninguna parte del aparato.
- La rejilla de salida de aire se calienta durante su operación, manténgala alejada del cable eléctrico y de la piel.
- Mantenga el cabello lejos de las inmediaciones de la abertura de entrada del aire. Mantenga el filtro de la entrada del aire libre de polvo y pelusa.
- Esta unidad no es un juguete, deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con ella.

📖 INSTRUCCIONES DE USO

OPERACIÓN

1. Desenrede totalmente el cable de alimentación.
2. Verifique que la secadora se encuentre en la posición de apagado "0" y conecte a la toma de corriente eléctrica.
3. Seleccione la velocidad deseada utilizando el interruptor de velocidad.
Posición 0: APAGADO
Posición 1: Potencia baja, temperatura baja para un secado y peinado ligero
Posición 2: Potencia alta, alta temperatura para un secado rápido
4. Para secar el cabello, elija la velocidad y temperatura más altas.
5. Para estilizar su cabello y lograr un peinado de larga duración coloque su secadora en la posición de temperatura 1.
6. Si la secadora deja de funcionar por cualquier razón, apáguela de inmediato y déjala enfriar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Esta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

LIMPIEZA

Desconecte la secadora de cabello y permita que se enfríe. Únicamente podrá limpiarla cuando esté fría. Utilice un paño suave, ligeramente humedecido para limpiar la superficie de su secadora. No permita que ningún líquido entre en contacto con ninguna de las partes de la unidad. No utilice solventes ni abrasivos. Limpie la rejilla de entrada de aire con regularidad.

ALMACENAJE

Desconecte la secadora del tomacorriente y permita que esta se enfríe por completo, asegúrese de almacenarla en un lugar limpio y seco. Enrolle suavemente el cable eléctrico. Nunca enrolle el cable alrededor de la unidad. No presionar la conexión del cable contra el cuerpo de la secadora, ya que esto podría causar que el cable se desgaste o se dañe. Nunca cuelgue la unidad utilizando el cable eléctrico, utilice el anillo colgador.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los centros de servicio autorizados por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de éste manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

GARANTÍA

Esta "secadora de cabello" está garantizada por TAURUS por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y ésta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el directorio anexo al producto.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por el fabricante donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus España, S.A. de C.V.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Taurus-España, S.A. de C.V., se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía de su producto

1. Lleve su aparato junto con ésta póliza de garantía debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio. Puede consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet: <http://www.taurus.com.mx/centros-de-servicios/>
2. Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su ciudad llame al 800 777 81 62 donde le indicaremos como podrá hacer válida su garantía.

Producto : **Secadora de cabello**
 Marca : **TAURUS**
 Modelo : **JULIET**

Nombre del Distribuidor : _____
 Calle y Número : _____
 Delegación y Municipio : _____
 Ciudad : _____
 Estado : _____
 C.P. : _____
 Tel. : _____
 Fecha de entrega : _____

Sello del distribuidor



PELIGRO: NO USE ESTE APARATO CERCA DE LAS TINAS DE BAÑO O LAVABOS U OTROS RECIPIENTES QUE CONTENGAN AGUA.

Modelo : **JULIET**
M90003700

Importado por :
TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.
 Rosas Moreno 4-203
 Col. San Rafael
 Alcaldía Cuauhtémoc
 Ciudad de México, México
 Tel. 800 777 8162
 C.P. 06470
 País de origen : **CHINA**

Características técnicas
127 V~ 60 Hz 700 W



taurusmexico @taurus_mexico /TaurusMex @taurus_mexico

www.taurus.com.mx

SECADORA DE CABELLO JULIET

